



Monocular térmico Series HIKMICRO LYNX S y LYNX Pro

Manual del usuario V5.5.58 202302



Contáctenos

Índice

Capítulo 1 Descripción general	1
1.1 Descripción breve	1
1.2 Función.....	1
1.3 Apariencia	2
1.3.1 Botón	2
1.3.2 Componente	3
Capítulo 2 Preparación	4
2.1 Cargar el dispositivo	4
2.2 Encendido/Apagado	5
2.3 Descripción del menú.....	5
2.3.1 Menú principal	5
2.3.2 Menú rápido	6
2.4 Estado del firmware	7
2.4.1 Conexión con el software cliente	7
2.4.2 Comprobar el estado del firmware	7
2.4.3 Actualizar dispositivo	8
Capítulo 3 Ajustes de imagen	10
3.1 Ajuste de la dioptrías	10
3.2 Ajuste del enfoque	11
3.3 Ajustar el brillo de la imagen	12
3.4 Ajustar el contraste	12
3.5 Ajustar el tono	12
3.6 Ajustar la Nitidez	12
3.7 Selección de la escena	13
3.8 Establecer una paleta	13
3.9 Ajustar el Zoom digital	15
3.10 Establecer el modo de imagen sobre imagen (PIP).....	15
3.11 Corrección de campo plano (FFC)	15
3.12 Corrección de píxeles defectuosos	16

Capítulo 4 Medición de la distancia	18
Capítulo 5 Ajustes generales	20
5.1 Establecer la visualización en pantalla	20
5.2 Establecer el logotipo de la marca	20
5.3 Establecer el brillo de la pantalla	21
5.4 Prevención de combustión	21
5.5 Capturar imágenes y vídeo	22
5.5.1 Capturar imágenes	22
5.5.2 Grabar vídeo	22
5.6 Seguimiento de calor	23
5.7 Exportar archivos	23
5.7.1 Exportar archivos con HIKMICRO Sight	23
5.7.2 Exportar archivos usando un PC	25
Capítulo 6 Ajustes del sistema	26
6.1 Ajustes de la fecha	26
6.2 Sincronizar la hora	26
6.3 Configuración de idioma	26
6.4 Ajustes de unidad	27
6.5 Salida CVBS	27
6.6 Ver la información del dispositivo	27
6.7 Restaurar el dispositivo	28
Capítulo 7 Preguntas frecuentes	29
7.1 ¿Por qué el indicador de carga parpadea de forma anómala?	29
7.2 ¿Por qué está apagado el indicador de carga?	29
7.3 La imagen no es clara, ¿cómo puedo ajustarla?	29
7.4 No puedo capturar imágenes ni grabar vídeo. ¿Cuál es el problema?	29
7.5 ¿Por qué el ordenador no identifica el dispositivo?	29
Capítulo 8 Apéndice	30
8.1 Comandos del dispositivo	30
8.2 Matriz de comunicaciones del dispositivo	30

Monocular térmico Manual del usuario

Instrucciones de seguridad	31
Información legal	34
Información normativa	36

Capítulo 1 Descripción general

1.1 Descripción breve

Los monoculares térmicos LYNX S y LYNX Pro de HIKMICRO admiten las funciones de observación, medición de distancia, punto de acceso wifi, entre otras. El detector térmico incorporado de alta sensibilidad le proporciona una visión clara incluso en la oscuridad total. El monocular se usa principalmente en escenarios como la caza, búsqueda y rescate, senderismo y viajes.

1.2 Función

Medición de distancia

El dispositivo puede detectar la distancia entre el blanco y la posición de observación.

Seguimiento de calor

El dispositivo puede detectar la temperatura más alta de la escena y marcar el punto. Esta función varía según el modelo de la cámara.

Gran zum digital

El zum digital llega hasta 8 x y ofrece un mejor enfoque sobre pequeños objetivos a grandes distancias.

Corrección de imagen

El dispositivo incluye las funciones DPC (Corrección de píxel Defectuoso) y FFC (Corrección de campo plano), las cuales optimizan la calidad de imagen.

Conexión con el software cliente

El dispositivo puede tomar instantáneas, grabar vídeos y configurar parámetros mediante la aplicación HIKMICRO Sight una vez conectado a su teléfono por medio de un punto de acceso.

Almacenamiento

El módulo de memoria integrado es compatible con la grabación de vídeos y la captura de instantáneas.

1.3 Apariencia

1.3.1 Botón




Figura 1-1 Botones en el dispositivo

Tabla 1-1 Función del botón

Icono	Botón	Función
	Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Modo En espera/Reactivar dispositivo ● Mantener pulsado: Encendido/apagado
	Captura	Modo sin menú: <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Capturar imágenes ● Mantener pulsado: Iniciar/detener grabación Modo menú: Pulse para mover arriba.
	Modo	Modo sin menú: <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Entrar en el menú rápido ● Mantener pulsado: Entrar en el menú principal Modo menú: <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsar brevemente: Confirmar/establecer parámetros ● Mantener pulsado: Guardar y salir de ajustes

Icono	Botón	Función
	Zoom	Modo sin menú: <ul style="list-style-type: none">● Pulsar brevemente: Cambiar el Zoom digital● Mantener pulsado: Corregir la falta de uniformidad de la visualización (FFC) Modo menú: Pulse para mover abajo.

1.3.2 Componente




Figura 1-2 Vista general de los componentes

- Tapa de la lente: Protege la lente contra el polvo y los rayones.
- Botón de ajuste de dioptrías: Ajusta la corrección dióptrica.
- Interfaz de conexión del cable: Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación o transmite datos con un cable USB tipo C.
- Soporte para trípode: Lugar donde se monta el trípode.
- Ocular: La pieza colocada más cerca del ojo para ver el objetivo.

Capítulo 2 Preparación

Saque el dispositivo y los accesorios. Compruebe la completitud y el buen estado de lo enumerado en la lista de empaque (dispositivo y accesorios). Consulte el manual de usuario para conocer los métodos y las precauciones en lo que concierne al uso.

2.1 Cargar el dispositivo

Después de encender el dispositivo, la OSD (visualización en pantalla) muestra el estado de la batería. Cuando el nivel de batería sea bajo, cargue el dispositivo y compruebe que funcione correctamente.

Antes de comenzar

- La temperatura de carga debe ser de 0 °C a 45 °C.
- Cargue el dispositivo con el cable suministrado.

Pasos

1. Abra la tapa de la interfaz de conexión del cable.
2. Conecte el cable y cargue el dispositivo.



Figura 2-1 Interfaz del cable

- Parpadeo en rojo y verde: se ha producido un error.
- Rojo continuo: la batería no se está cargando.
- Verde continuo: la batería está completamente cargada.
- Apagado: la batería no está cargada.

Nota

- Cargue el dispositivo durante más de 5 horas antes de usarlo por primera vez.
 - La batería integrada es del tipo 18650, y su tamaño debería ser de 24 x 72 mm. La tensión nominal y la capacidad son de 3,635 VCC/3350 mAh.
-

2.2 Encendido/Apagado

Encendido

Estando el dispositivo conectado mediante el cable de alimentación o con un nivel de carga de la batería suficiente, mantenga pulsado  durante 2 segundos para encenderlo.

Apagar

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado  durante 2 segundos.

Nota

- Cuando apague el dispositivo, aparecerá una cuenta atrás de apagado. Puede pulsar cualquier botón para interrumpir la cuenta atrás y cancelar el apagado.
 - Cuando el apagado sea porque la batería tiene poca carga, no se podrá cancelar.
-

Apagado automático

Es posible establecer la hora de apagado automático de su dispositivo.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para entrar en el menú principal.
 2. Entre en  **Ajustes generales** y seleccione .
 3. Pulse  o  para seleccionar el tiempo para el apagado automático que desee y, a continuación, pulse  para confirmar.
 4. Mantenga pulsado  para guardar y salir.
-

Nota

- Observe el icono de la batería para ver su estado.  indica que la batería está totalmente cargada,  que la batería está baja y  indica que la carga de la batería es anómala.
 - Cuando aparezca el aviso de poca carga, cargue la batería.
 - La cuenta atrás del apagado automático volverá a empezar cuando el dispositivo sale del modo en espera o si el dispositivo se reinicia.
-

2.3 Descripción del menú

2.3.1 Menú principal

Cuando se enciende el dispositivo, mantenga pulsado  para entrar o salir del menú principal.



Figura 2-2 Descripción del menú

- Pulse  para mover el visor hacia arriba.
- Pulse  para mover el visor hacia abajo.
- Pulse  para confirmar y manténgalo pulsado para salir del menú principal.

2.3.2 Menú rápido

Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para visualizar el menú rápido. En el menú rápido podrá cambiar paletas, configurar el modo PiP y ajustar el brillo de la pantalla.



Figura 2-3 Menú rápido

Nota

La función de Brillo de pantalla varía según los diferentes modelos de cámara.

2.4 Estado del firmware

2.4.1 Conexión con el software cliente

Conecte el dispositivo a la aplicación HIKMICRO Sight mediante un punto de acceso wifi, después podrá capturar imágenes, grabar vídeo o configurar parámetros desde su teléfono.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal del dispositivo.
2. Pulse  o  para seleccionar , y pulse  para activar la función de punto de acceso wifi.
3. Active el wifi de su teléfono y conéctese al punto de acceso wifi del dispositivo.
 - Nombre del punto de acceso: HIKMICRO_N.º de serie
 - Contraseña del punto de acceso wifi: N.º de serie
4. Busque la aplicación HIKMICRO Sight en App Store (dispositivos iOS) o en Google Play™ (dispositivos Android) para descargarla. Alternativamente, puede escanear el código QR para descargarla e instalarla.



Sistema Android



Sistema iOS

5. Abra la aplicación y conecte el teléfono con el dispositivo. Podrá ver la interfaz del dispositivo en su teléfono.

Nota

- El dispositivo no se podrá conectar con la aplicación si introduce una contraseña errónea varias veces. Consulte la sección **Restaurar el dispositivo** para restablecer el dispositivo y vuelva a conectar la aplicación.
 - El dispositivo debe ser activado para el primer uso. Cambie la contraseña predeterminada tras la activación.
 - El nombre del punto de acceso wifi varía según los diferentes modelos de cámara.
-

2.4.2 Comprobar el estado del firmware

Pasos

1. Abra la aplicación HIKMICRO Sight y conecte su dispositivo a la aplicación.

2. Compruebe si hay un punto rojo en la interfaz de conexión. Si no hay ningún punto rojo, el firmware instalado es la última versión. Si hay un punto rojo, el firmware no es la última versión.




Figura 2-4 Comprobar el estado del firmware

3. (Opcional) Si el firmware no es la última versión, actualice el dispositivo. Consulte **Actualizar dispositivo**.

2.4.3 Actualizar dispositivo

Actualizar dispositivo mediante la aplicación HIKMICRO Sight

Antes de comenzar

Instale la aplicación HIKMICRO Sight en su teléfono y conecte el dispositivo a la aplicación.

Pasos

1. Toque sobre la serie del dispositivo para acceder a la interfaz de información del dispositivo.
2. Toque en **Actualizar el dispositivo** para entrar en la interfaz de actualización del dispositivo
3. Toque en **Actualizar** para iniciar la actualización.




Figura 2-5 Actualizar firmware

Nota

La operación de actualización puede variar debido a las actualizaciones continuas. Tome la versión real de la aplicación como referencia.

Actualizar el dispositivo usando un PC

Antes de comenzar

Primero, obtenga el paquete de actualización.

Pasos

1. Conecte el dispositivo a su PC mediante el cable.
2. Abra la unidad de disco detectada, copie el archivo de actualización y péguelo en el directorio raíz del dispositivo.
3. Desconecte el dispositivo del PC.
4. Reinicie el dispositivo.

Resultado

El dispositivo se actualiza automáticamente. Podrá ver el progreso de la actualización en la interfaz principal.

Capítulo 3 Ajustes de imagen

Aquí podrá configurar paletas, el brillo, las escenas, la corrección de campo plano (FFC) y la corrección de píxeles defectuosos (DPC) para mejorar el efecto de la imagen.

3.1 Ajuste de la dioptrías

Asegúrese de que el ocular cubra su ojo y apunte al blanco. Gire el botón de ajuste de dioptrías hasta que el texto de visualización en pantalla y la imagen sean nítidos.

 **Nota**

Al ajustar las dioptrías, NO toque la superficie de la lente para evitar que se manche.




Figura 3-1 Vista de blanco



Figura 3-2 Ajuste de la dioptrías

3.2 Ajuste del enfoque

Gire ligeramente el anillo de enfoque para enfocar la lente del objetivo.




Figura 3-3 Ajustar la lente del objetivo

Nota

- NO toque las lentes directamente con el dedo, ni coloque objetos punzantes cerca de ellas.
 - Esta función varía según el modelo de la cámara.
-

3.3 Ajustar el brillo de la imagen

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione ☀️ y pulse [M] para confirmar.
2. Pulse 📷 o 🔍 para ajustar el brillo de la imagen.
3. Mantenga pulsado [M] para guardar y salir.

En el modo blanco vivo, cuanto mayor sea el valor del brillo, más luminosa será la imagen. El efecto de imagen en el modo blanco vivo se muestra como en la imagen de abajo y el modo negro vivo es el opuesto.



Figura 3-4 Ajustar el brillo en el modo blanco vivo

3.4 Ajustar el contraste

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione 📊 y pulse [M] para confirmar.
2. Pulse 📷 o 🔍 para ajustar el contraste.
3. Mantenga pulsado [M] para guardar y salir.

3.5 Ajustar el tono

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione 🌡️ y pulse [M] para confirmar.
2. Pulse 📷 o 🔍 para seleccionar un tono. Se puede seleccionar **Cálido** y **Frío**.
3. Mantenga pulsado [M] para guardar y salir.

3.6 Ajustar la Nitidez

Pasos

1. Desde el menú principal, seleccione ▲ y pulse [M] para confirmar.
2. Pulse 📷 o 🔍 para ajustar el contraste.
3. Mantenga pulsado [M] para guardar y salir.

3.7 Selección de la escena

Puede seleccionar la escena adecuada de acuerdo con el uso real de la escena para mejorar el efecto de visualización.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para entrar en el menú principal.
2. Seleccione  y pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
3. Pulse  o  para cambiar la escena.
 - **Reconocimiento:** Reconocimiento se refiere al modo de reconocimiento y es el recomendado en escenas normales.
 - **Jungla:** Jungla se refiere al modo jungla y es el recomendado en entornos de caza.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

3.8 Establecer una paleta

Es posible seleccionar diferentes paletas para visualizar la misma escena con diferentes efectos.

Pasos

1. Desde el menú rápido, seleccione  y pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
2. Pulse  o  para cambiar las paletas.
3. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

Blanco vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más claro es el color.



Negro vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en negro en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más oscuro es el color.



Rojo vivo

Las zonas calientes aparecen coloreadas en rojo en la imagen. Cuanto mayor es la temperatura, más rojo es el color.



Fusión

De la temperatura alta a la baja, la imagen se colorea de blanco, amarillo, rojo, rosa a morado.



3.9 Ajustar el Zoom digital

Puede ampliar la imagen utilizando esta función.

Al pulsar  en el modo de visualización, la ampliación de la vista en directo cambiará entre x1, x2, x4 y x8.

Nota

Esta función varía según el modelo de la cámara.

3.10 Establecer el modo de imagen sobre imagen (PIP)

Pasos

1. Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para entrar en el menú rápido.
2. Seleccione , y pulse  para activar o desactivar el modo PiP. Los detalles aparecen en la parte superior central de la vista.
3. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes y salir.



Figura 3-5 Establecer el modo de imagen sobre imagen (PIP)

Nota

Si el zum digital está activado, solo funcionará el zum en la vista PiP.

3.11 Corrección de campo plano (FFC)

Esta función puede corregir la falta de uniformidad de la pantalla.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para entrar en el menú principal.

2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
 3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
 4. Pulse  o  para cambiar el modo FFC.
 - **Manual:** Mantenga pulsado  en la vista en directo para corregir la falta de uniformidad de la visualización.
 - **Auto:** El dispositivo realiza automáticamente una Corrección del Campo Plano (FFC) según el horario establecido al encender la cámara.
 - **Externo:** Cubra la tapa de la lente y, a continuación, mantenga pulsado  en la vista en directo para corregir la falta de uniformidad de la visualización.
 5. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes y salir.
-

Nota

Se iniciará una cuenta atrás antes de que el dispositivo realice la corrección FFC automáticamente.

3.12 Corrección de píxeles defectuosos

El dispositivo puede corregir los píxeles defectuosos de la pantalla que no funcionan como se espera.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para entrar en el menú principal.
 2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
 3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración de corrección de pixel defectuoso (DPC).
 4. Pulse  o  para seleccionar **Eje**, y pulse  para confirmar. Pulse  o  para establecer las coordenadas hasta que el cursor alcance el pixel defectuoso. Si selecciona , el cursor se mueve a izquierda y derecha; si selecciona , el cursor se mueve arriba y abajo.
 5. Pulse  o  para seleccionar , y pulse  para corregir el pixel defectuoso.
 6. Mantenga pulsado  para salir.
-

Nota

- Es posible ampliar el pixel defectuoso seleccionado y visualizarlo en la parte derecha de la interfaz.



Figura 3-6 Corrección de píxeles defectuosos

- Si desde el OSD de la pantalla se bloquea el pixel defectuoso, desplace el cursores hasta que alcance el pixel defectuoso y, a continuación, el dispositivo efectuará automáticamente una réplica de la pantalla como se muestra en las figuras siguientes.




Figura 3-7 Efecto Replicación de imagen

Capítulo 4 Medición de la distancia

El dispositivo puede detectar la distancia entre el blanco y la posición de observación.

Antes de comenzar

Cuando vaya a medir la distancia, conserve la posición corporal y la mano lo más estática posible. De lo contrario, la precisión podría verse afectada.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Seleccione  y pulse  para entrar en la interfaz de medición.
 - 1) Pulse  para visualizar la interfaz de configuración. Pulse  o  para seleccionar el tipo de objetivo entre **Ciervo**, **Lobo gris**, **Oso pardo** y **Personalizado**, y pulse  para confirmar.
 - 2) Pulse  o  para establecer la altura del objetivo.

Nota

La altura disponible abarca desde 0,1 m hasta 9,0 m.

- 3) Mantenga pulsado  para guardar la configuración y regresar a la interfaz de medición.
3. Alinee el centro de la marca superior con el borde de la parte superior del blanco. Pulse  para confirmar. El visor parpadeará en el borde superior del blanco.
4. Alinee el centro de la marca inferior con el borde de la parte inferior del blanco. Pulse  para confirmar.

Resultado

En la parte superior derecha de la imagen se mostrará el resultado de la medición de la distancia y la altura del objetivo.



Figura 4-1 Resultado de la medición

 **Nota**

Con la función PiP activada, la vista PiP permanecerá en la interfaz de medición de la distancia.

Capítulo 5 Ajustes generales

5.1 Establecer la visualización en pantalla

Esta función puede mostrar u ocultar la información en pantalla en la interfaz de la vista en directo.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración. Pulse  o  para seleccionar la información en pantalla que desee mostrar u ocultar.
4. Pulse  para activar o desactivar la información OSD seleccionada.
5. Mantenga pulsado  para guardar y salir.

Nota

Solo cuando la función de presentación de datos en pantalla (OSD) esté activada, se podrá visualizar otra información OSD.

5.2 Establecer el logotipo de la marca

Es posible añadir el logotipo de la marca en la interfaz de la vista en directo, en las capturas y vídeos.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Pulse  para habilitar el **Logotipo de la marca**.
4. Mantenga pulsado  para guardar los ajustes y salir.

Resultado

El logotipo de la marca se mostrará en la parte inferior izquierda de la imagen.



Figura 5-1 Visualización del logotipo de la marca

5.3 Establecer el brillo de la pantalla

Es posible ajustar el brillo de la pantalla desde el menú rápido.

Pasos

1. Desde el modo de vista en directo, pulse  para visualizar el menú rápido.
2. Seleccione  , y pulse  para confirmar.
3. Pulse  y  para ajustar el brillo de la pantalla.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

Nota

Esta función varía según el modelo de la cámara.

5.4 Prevención de combustión

Esta función puede evitar que se queme el detector del canal térmico. Cuando la función está habilitada, el escudo protector se cerrará cuando la escala de grises del detector alcance un determinado valor.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione  .
3. Pulse  para activar o desactivar la función de prevención de quemaduras.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

 **Nota**

Evite la luz directa del sol y active la función de Prevención de quemaduras para reducir el riesgo de averiar el sensor debido al calor.

5.5 Capturar imágenes y vídeo

5.5.1 Capturar imágenes

Desde la interfaz de vista en directo, pulse  para capturar la imagen.

 **Nota**

Cuando captura la imagen, esta se queda congelada durante 1 segundo y aparece un aviso en la pantalla.

Para exportar las imágenes capturadas, consulte la sección **Exportar archivos**.

5.5.2 Grabar vídeo

Pasos

1. En la vista principal en directo, mantenga pulsado  para iniciar la grabación.



Figura 5-2 Iniciar grabación

En la parte superior izquierda se muestra el tiempo de grabación.

2. Mantenga pulsado  de nuevo para detener la grabación.

Qué hacer a continuación

Para exportar los archivos de grabación, consulte **Exportar archivos**.

5.6 Seguimiento de calor

El dispositivo puede detectar el punto de temperatura más alta de la escena y marcarlo en la pantalla.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Pulse  o  para seleccionar , y pulse  para marcar el punto de temperatura más alta.

Resultado

Cuando la función está activada, el icono  aparece en el punto de la temperatura más alta. Cuando la escena cambia, el icono  se desplaza.



Figura 5-3 Seguimiento de calor

Nota

Esta función varía según el modelo de la cámara.

5.7 Exportar archivos

5.7.1 Exportar archivos con HIKMICRO Sight

Es posible acceder a los álbumes del dispositivo y exportar archivos a su teléfono mediante la aplicación HIKMICRO Sight.

Antes de comenzar

Instale HIKMICRO Sight en su teléfono móvil.

Pasos

1. Abra HIKMICRO Sight y conecte el dispositivo a la aplicación. Consulte *Conexión con el software cliente*.

2. Toque en **Multimedia** para acceder a los álbumes del dispositivo.




Figura 5-4 Acceder a los álbumes del dispositivo

3. Toque en **Local** o en **Dispositivo** para ver las fotos y los vídeos.

- **Local**: Podrá ver los archivos previos en la aplicación.
- **Dispositivo**: Podrá ver los archivos del dispositivo actual.

 **Nota**

Las fotos y los vídeos podrían no visualizarse en **Dispositivo**. Tire hacia abajo para actualizar la página.

4. Toque para seleccionar un archivo, y toque en **Descargar** para exportar el archivo a los álbumes locales de su teléfono móvil.



Figura 5-5 Exportar archivos

 **Nota**

- En la aplicación, entre en **Yo** → **Acerca de** → **Manual del usuario** para ver más operaciones en detalle.
- También puede acceder a los álbumes del dispositivo tocando en el icono de la parte inferior izquierda de la interfaz de vista en directo.




Figura 5-6 Acceder a los álbumes del dispositivo

- La operación de exportación puede ser diferentes debido a las actualizaciones de la aplicación. Tome la versión real de la aplicación como referencia.
-

5.7.2 Exportar archivos usando un PC

Esta función se utiliza para exportar los vídeos grabados y las imágenes capturadas.

Antes de comenzar

Desactivar la función de punto de acceso.

Pasos

1. Conecte el dispositivo y el PC con un cable.



Asegúrese de que el dispositivo esté encendido cuando conecte el cable.

2. Abra el explorador de archivos del ordenador y seleccione el disco del dispositivo. Acceda a la carpeta DCIM y encuentre la carpeta con el nombre del año y mes de la captura. Por ejemplo, si capturó una imagen o grabó un vídeo en junio de 2022, entre en la carpeta **DCIM → 202206** para encontrar la imagen o el vídeo.
3. Seleccione y copie los archivos al PC.
4. Desconecte el dispositivo del PC.



- El dispositivo mostrará las imágenes cuando lo conecte al PC. Pero las funciones como la grabación, la captura y el punto de acceso estarán desactivadas.
 - Cuando conecte el dispositivo al PC por primera vez, se instalará automáticamente el programa de la unidad.
 - También es posible exportar archivos usando la aplicación HIKMICRO Sight. Consulte el manual del usuario de la aplicación para conocer el funcionamiento detallado.
-

Capítulo 6 Ajustes del sistema

6.1 Ajustes de la fecha

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
4. Pulse  para seleccionar el año, el mes o el día que quiera sincronizar, y pulse  o  para cambiar el número, y cuando quiera finalizar con el ajuste, pulse  de nuevo.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

6.2 Sincronizar la hora

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración.
4. Pulse  para seleccionar la hora, los minutos, los segundos que quiera sincronizar, y pulse  o  para cambiar el número, y cuando quiera finalizar con el ajuste, pulse  de nuevo.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

6.3 Configuración de idioma

Con esta función es posible seleccionar el idioma de presentación del dispositivo.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración del idioma.
4. Pulse  o  para seleccionar el idioma que desee y pulse  para confirmar.
5. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

6.4 Ajustes de unidad

Puede cambiar la unidad de medida de la función de medición de distancia.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione .
3. Pulse  para entrar en la interfaz de configuración de la unidad de medida. Pulse  o  para seleccionar la unidad que necesite.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

6.5 Salida CVBS

La salida CVBS se utiliza para depurar el dispositivo. También puede ver la imagen del dispositivo en una unidad de presentación para ver los detalles.

Antes de comenzar

Conecte el dispositivo y la unidad de visualización mediante un cable USB a CVBS. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado al conectar el cable.

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal del dispositivo.
2. Entre en  **Ajustes de función**, y seleccione .
3. Puse  para activar la salida CVBS.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

Nota

El cable CVBS no se incluye en el paquete. Debe comprarlo de forma independiente.

6.6 Ver la información del dispositivo

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú principal del dispositivo.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione .
3. Pulse  para confirmar. Podrá ver información sobre el dispositivo como la versión y el n.º de serie.
4. Mantenga pulsado el botón  para guardar los ajustes y salir.

6.7 Restaurar el dispositivo

Pasos

1. Mantenga pulsado  para visualizar el menú del dispositivo.
2. Entre en  **Ajustes generales**, y seleccione  .
3. Pulse  para restablecer los parámetros predeterminados del dispositivo conforme a las indicaciones.

Capítulo 7 Preguntas frecuentes

7.1 ¿Por qué el indicador de carga parpadea de forma anómala?

Compruebe los elementos siguientes.

1. Revise si la carga del dispositivo se realiza con un adaptador de corriente normalizado y si la temperatura de carga está por encima de 0 °C.
2. El dispositivo cuenta con un módulo de protección de carga integrado. La carga debe realizarse con el dispositivo apagado.

7.2 ¿Por qué está apagado el indicador de carga?

Revise si el dispositivo tiene suficiente batería. Revise el indicador después de haber cargado el dispositivo durante 5 minutos.

7.3 La imagen no es clara, ¿cómo puedo ajustarla?

Ajuste la posición del botón de ajuste de dioptrías hasta que vea clara la imagen. Consulte la sección *Ajuste de la dioptrías*.

7.4 No puedo capturar imágenes ni grabar vídeo. ¿Cuál es el problema?

Compruebe los elementos siguientes.

- El dispositivo está conectado al PC. Las funciones de captura de imagen o grabación de vídeo están inhabilitadas en el estado actual.
- El espacio de almacenamiento está lleno.
- El dispositivo tiene suficiente batería.

7.5 ¿Por qué el ordenador no identifica el dispositivo?

Compruebe los elementos siguientes.

- El dispositivo está conectado al PC con el cable USB suministrado.
- Si utiliza otro cable USB, asegúrese de que la longitud del cable no supera 1 m.

Capítulo 8 Apéndice

8.1 Comandos del dispositivo

Escanee el siguiente código QR para obtener los comandos comunes del puerto serie del dispositivo.

Tenga en cuenta que la lista de comandos contiene los comandos de puerto serie más utilizados para las cámaras térmicas de HIKMICRO.



8.2 Matriz de comunicaciones del dispositivo

Escanee el siguiente código QR para obtener la matriz de comunicaciones del dispositivo.

Tenga en cuenta que la matriz contiene todos los puertos de comunicación de las cámaras térmicas HIKMICRO.



Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o pérdidas materiales.

Leyes y normativas

- El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica locales.

Convenciones de símbolos

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen del siguiente modo.

Símbolo	Descripción
 Peligro	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará o podría ocasionar lesiones de importancia o incluso la muerte.
 Advertencia	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños de material, pérdida de datos, deterioro del rendimiento u otros resultados imprevistos.
 Nota	Ofrece información adicional para destacar o complementar puntos importantes del texto principal.

Transporte

- Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno similar cuando lo transporte.
- Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que ocurra algún fallo, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. En caso de transporte sin el envoltorio original podría resultar en daños en el dispositivo y la empresa no se hará responsable.
- No deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias magnéticas.

Fuente de alimentación

- La tensión de entrada debe cumplir con la fuente de alimentación limitada (5 VCC, 2 A) según el estándar IEC62368-1. Consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.
- NO conecte múltiples dispositivos a un mismo adaptador de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por sobrecarga.
- Utilice el adaptador eléctrico de un fabricante reconocido. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos eléctricos detallados.

Batería

- La batería integrada no puede ser desmontada. Póngase en contacto con el fabricante para solicitar las reparaciones necesarias.
- La batería integrada es del tipo 18650, y su tamaño debería ser de 24 x 72 mm. La tensión nominal y la capacidad son de 3,635 VCC/3350 mAh.

- Para almacenar la batería durante un periodo prolongado, compruebe que esté completamente cargada cada medio año para garantizar la calidad de la misma. De lo contrario, podrían ocurrir daños.
- Use una batería provista por un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.
- Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio).
- No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aplastar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar.
- No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podría explotar o tener fugas de líquido electrolítico o gas inflamable.
- No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría explotar o tener fugas de líquido electrolítico o gas inflamable.
- Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.
- Use una batería provista por un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.

Mantenimiento

- Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados.
- Limpie suavemente el dispositivo con una gamuza limpia con una pequeña cantidad de etanol, si fuese necesario.
- Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, la protección del dispositivo podría verse mermada.

Entorno de uso

- Compruebe que el entorno de uso se adapte a los requisitos del dispositivo. La temperatura de funcionamiento estará entre -20 °C y 55 °C, y la humedad relativa será del 95 % o inferior.
- NO exponga el dispositivo a radiaciones electromagnéticas o entornos polvorientos.
- NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces brillantes.

Mantenimiento

- Si el producto no funciona correctamente, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico más próximo. No nos haremos responsables de los problemas derivados de una reparación o mantenimiento no autorizados.
- Limpie suavemente el dispositivo con una gamuza limpia con una pequeña cantidad de etanol, si fuese necesario.
- Si se utiliza el equipo de una manera no especificada por el fabricante, la protección del dispositivo podría verse mermada.

Emergencia

- Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico.

Dirección de fabricación

Habitación 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDAD: Los productos de las series térmicas podrían estar sujetos a controles de exportación en algunos países o regiones; entre ellos, por ejemplo, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y/o otros países miembros del Arreglo de Wassenaar. Consulte con algún experto en cumplimiento normativo y legal o con las autoridades gubernamentales locales para cumplir con los requisitos de licencia de exportación necesarios si desea transferir, exportar o reexportar los productos de las series térmicas entre distintos países.

Información legal

©2023 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. Visite el sitio web de HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/) para encontrar la última versión de este manual.

Utilice este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados en el soporte del producto.

Reconocimiento de marcas comerciales

 **HIKMICRO** y otras marcas comerciales y logotipos de HIKMICRO son propiedad de

HIKMICRO en diferentes jurisdicciones.

Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISOS LEGALES

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO —INCLUIDOS SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE— SE SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS SU FALLOS Y ERRORES». HIKMICRO NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO MERAMENTE ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU ÚNICO RIESGO. EN NINGÚN CASO, HIKMICRO PODRÁ CONSIDERARSE RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO CUANDO HIKMICRO HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y QUE HIKMICRO NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD PROPIOS DE INTERNET; NO OBSTANTE, HIKMICRO PROPORCIONARÁ EL APOYO TÉCNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO.

USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y SOLO USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO USARÁ ESTE

PRODUCTO PARA LA CAZA ILEGAL DE ANIMALES, LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD O CUALQUIER OTRO PROPÓSITO QUE SEA ILEGAL O PERJUDICIAL PARA EL INTERÉS PÚBLICO. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGÚN EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Información normativa

Estas cláusulas solo se aplican a los productos que lleven la marca o la información correspondiente.

Declaración de cumplimiento normativo de la UE/RU



Este producto, así como los accesorios suministrados (si procede), tienen el marcado «CE» y, por lo tanto, cumplen con las normativas europeas armonizadas aplicables que se enumeran en la Directiva 2014/30/UE (EMCD), la Directiva 2014/35/UE (LVD) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Bandas de frecuencia y potencia (para la CE/UKCA)

Las bandas de frecuencia y los límites de potencia de transmisión (radiada y/o conducida) aplicables a los siguientes equipos de radio son:

Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz), 20 dBm

En el caso de los dispositivos suministrados sin adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos eléctricos detallados.

En el caso de los dispositivos suministrados sin batería, utilice una batería de un fabricante cualificado. Consulte las especificaciones técnicas del producto para conocer los requisitos detallados de la batería.



Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la Unión Europea, los productos marcados con este símbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal sin recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información, visite: www.recyclethis.info



Directiva 2006/66/CE y su enmienda 2013/56/UE (directiva sobre baterías): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras designado a tal efecto. Para más información visite: www.recyclethis.info



HIKMICRO

See the World in a New Way



Facebook: HIKMICRO Outdoor Instagram: hikmicro_outdoor

YouTube: HIKMICRO Outdoor

LinkedIn: HIKMICRO

Web: www.hikmicrotech.com

Correo electrónico: support@hikmicrotech.com

UD31412B