

Felhasználói kézikönyv

Monokuláris hőkamera

CONDORLRF2.0SOROZAT

V5.5.118 202412



Kapcsolatfelvétel

TARTALOM

1	Átte	kintés	1
	1.1	Eszköz leírása	1
	1.2	Fő funkció	1
	1.3	Külső megjelenés	2
ი	Elők		E
Ζ	EIUK		5
	2.1	Akkumulátor behelyezése	5
	2.1.1	Utmutato az akkumulatorhoz	5
	2.1.2	AZ aKKUMUIATOR DESZEREIESE	5
	2.2	Kabelek csatlakoztatasa	6
	2.3	Rogzitse a nyakszijat	/
	2.4	Usatiakoztassa a csukiopanioi	/
	2.0	nasznarjon norutaskat	0
	2.0	Automatikus káparnyő kikonsoslás	9 10
	2.7		11
	2.0	Nienu leli dSd	. I I 1
	2.9	Firmware állanota	12
	2.10	1 Eirmware állapotának ellenőrzése	12
	2.10.	2 Fezköz frigeítása	12
	2.10.		5
3	Képl	beállítások1	5
	3.1	Dioptria beállítása1	5
	3.2	Fókusz beállítása1	5
	3.3	Fényerő beállítása1	6
	3.4	Kontraszt beállítása 1	6
	3.5	Színtónus beállítása1	6
	3.6	Képélesség beállítása 1	17
	3.7	Helyszín mód kiválasztása 1	8
	3.8	Paletták beállítása1	8
	3.8.1	Egyénileg beállított színüzemmód1	8
	3.8.2	Palettaváltás 1	9
	3.9	Digitális zoom beállítása	21
	3.10	Kép-a-képben mód beállítása	21
	3.11	Zoom Pro	22
	3.12	Homogénmező-korrekció (FFC)	23
	3.13	Hibás képpontok kijavítása	23
4	Távo	olságmérés2	24
5	Álta	lános beállítások2	26
-	51		26
	5.1	Káparnyőetílye haállítása	20
	J.∠ 5 3	Márkaamhláma haállítása	20
	5.0	fragemanalőzás	-0
	5.4 5.5	Lycomeyciozeo	-/)7
	5.5	Γοπομοτι κυνείες	-/)Q
	5.0	Κόητὂαζίτός	20
	0.0.1		-0

Monokuláris hőkamera - Felhasználói kézikönyv

	5.6.2	2 Hang beállítása	
	5.6.3	3 Videórögzítés	
	5.6.4	4 Helyi album megtekintése	
	5.7	Fájlok exportálása	
	5.7.2	Fájlok exportálása a HIKMICRO Sight alkalmazással	
	5.7.2	2 Fájlok exportálása számítógép segítségével	
6	Ren	dszerbeállítások	33
	6.1	Dátum beállítása	
	6.2	ldő beállítása	
	6.3	Nvelv beállítása	
	6.4	Eszköz képernyőiének tükrözése számítógépre	
	6.5	Mértékegység beállítása	
	6.6	Diagnosztikai napló mentése	
	6.7	Készülékadatok megtekintése	
	6.8	Eszköz visszaállítása	
	6.9	Eszköz visszaállítása	
7	Gya	kran ismételt kérdések	37
	7.1	Miért villog rendellenesen a töltésielző lámpa?	
	7.2	Miért nem világít a működésielző lámpa?	
	7.3	Nem tiszta a kép, hogyan állítsam be?	
	7.4	Sikertelen kép- vagy videórögzítés. Mi lehet az oka?	
	7.5	Miért nem talália meg a számítógép a készüléket?	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

1 Áttekintés

1.1 Eszköz leírása

A HIKMICRO CONDOR LRF 2.0 sorozat egy nagy teljesítményű és innovatív, csúcskategóriás infravörös érzékelővel felszerelt egylencsés hőkamera. A eszköz elsősorban erdei és mezei vadászatra, madarászati célokra, állatok keresésére, túrázásra és mentési helyzetekre alkalmas az időjárási és fényviszonyoktól függetlenül.

- A kevesebb mint 15 mK NETD-vel és a zár nélküli képrendszerrel zökkenőmentes megfigyelési élményt biztosít a rendkívül tiszta képminőség és a részletek felismerése érdekében, anélkül, hogy a zár megzavarná.
- Az 1000 méteres hatótávolságú lézeres távolságmérő révén pontosan képes bemérni a távolságot bármilyen körülmények között.

1.2 Fő funkció

- **Zoom Pro**: A fejlett nagyító képfeldolgozó algoritmus maximális képoptimalizálást biztosít a digitális nagyítás használata esetén.
- HSIS (HIKMICRO zár nélküli képrendszer): Ez egy dinamikus tanulási folyamat a képminőség romlása nélkül. Ez kiküszöböli az időszakos kalibrálási szünetek szükségességét, így biztosítva, hogy a terepen soha ne hagyjon ki egy kritikus pillanatot sem.
- Helyi album: A helyi album tárolja a rögzített képeket és videókat, amelyek segítenek tisztázni, hogy azonnal megkapja-e az eredményt.
- Távolságmérés: A készülék képes mérni a célpont és a megfigyelési hely közötti távolságot.
- Automatikus képernyő-kikapcsolás: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az eszköz készenléti módba lépjen/felébredjen a szög változásai szerint. A funkció elsötétíti a képernyőt, hogy energiát takarítson meg és meghosszabbítsa az akkumulátor üzemidejét.
- Alkalmazás csatlakoztatása: A készülékkel képernyőképek készíthetők és videók rögzíthetők, továbbá ha hotspoton keresztül mobiltelefonhoz csatlakoztatja, a HIKMICRO Sight alkalmazással a paraméterei is beállíthatók.

1

1.3 Külső megjelenés

- A külső megjelenés a különböző modellek függvényében változhat. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.
- A jelen felhasználói kézikönyvben található képek csak illusztrációul szolgálnak. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.



Sz.	Részegység	Leírás
1	Kereső	A célpont megtekintésére szolgáló, a szemhez legközelebb található rész.
2	Dioptriaállító gyűrű	A dioptria beállítására szolgál.
3	C típus csatlakozó	Áramforráshoz való csatlakozás vagy adatátvitel C-típusú kábellel.
4	Töltésjelző	 Villogó vörös és zöld: Hiba történt. Folyamatos piros: Töltés folyamatban. Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve.
5, 8, 12, 18	Szíj rögzítési pontja	Rögzíti a nyakpántot vagy a csuklópántot.
6	Akkumulátortartó rekesz	lde helyezhető be az akkumulátor.
7	Háromlábú állvány felszerelése	lde rögzíthető a háromlábú állvány.
9	Lencsevédő	Védi a lencsét a portól és a karcolásoktól.
10	Hőérzékelő lencse	Hőképalkotáshoz.
11	Lézeres távolságmérő	A céltávolság lézeres bemérésére szolgál.
13	△ Felfelé mutató gomb	 Nem menüalapú üzemmód: Nyomja meg: Lézeres távolságmérés bekapcsolása. Nyomja meg kétszer: Lézeres távolságmérés kikapcsolása. Tartsa lenyomva: Videórögzítés indítása/leállítása. Menüalapú üzemmód: Felfelé.
14	I Mód gomb	 Nem menüalapú üzemmód: Nyomja meg: Palettaváltás. Tartsa lenyomva: Nyissa meg a menüt. Menüalapú üzemmód: Nyomja meg: Paraméterek megerősítése/beállítása. Tartsa lenyomva: Mentés és kilépés a menüből.
15	✓ Lefelé mutató nyíl	 Nem menüalapú üzemmód: Nyomja meg: Digitális nagyításra váltás.

1-1 táblázat Részegységek leírása

Monokuláris hőkamera - Felhasználói kézikönyv

Sz.	Részegység	Leírás
		 Tartsa lenyomva: A kijelző egyenlőtlenségeinek javítása (FFC). Menüalapú üzemmód: Lefelé.
16	Fókuszállító gomb	Itt állíthatja be a fókuszt, hogy a kép éles legyen.
17	(¹) Indítógomb	 Nyomja meg: Készenléti mód/Készülék ébresztése. Tartsa lenyomva: Be-/kikapcsoló gomb.
13 + 14	Felfelé mutató gomb + Mód gomb	Nyomja meg pillanatképek készítéséhez.

i Megjegyzés

- Ha a készülék be van kapcsolva, a működésjelző folyamatos piros fénnyel világít.
- Amikor az automatikus képernyő-kikapcsolás engedélyezve van, ha megnyomja a gombot, hogy észenléti módba lépjen, döntéssel vagy forgatással is felébresztheti az eszközt. A működés részletes leírását lásd: *Automatikus képernyő-kikapcsolás*.

2 Előkészítés

2.1 Akkumulátor behelyezése

2.1.1 Útmutató az akkumulátorhoz

- Az eszköz támogatja a cserélhető 21700 lítiumionos akkumulátort, és az akkumulátor mérete 22,3 mm × 76 mm. Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása 3,59 V/5500 mAh.
- A megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében, ha az akkumulátorház fedele beporosodik, egy tiszta törlőkendővel törölje meg a menetét.
- Az első használat előtt töltse az akkumulátort a töltővel legalább 4 órán keresztül.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.

2.1.2 Az akkumulátor beszerelése

Akkumulátor behelyezése az akkumulátortartó rekeszbe.

Lépések

1. Emelje meg a húzófület (1), majd lazítsa meg az akkumulátorrekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva azt (2).



2-1 ábra Nyissa ki az akkumulátortartó rekesz fedelét.

2. Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe úgy, ahogy azt a pozitív és negatív jelölések mutatják.



2-2 ábra Akkumulátor behelyezése

 Helyezze vissza az akkumulátorrekesz fedelét (3), majd forgassa el az óramutatók járásával megegyező irányba (4) a meghúzáshoz és bezáráshoz.



2.2 Kábelek csatlakoztatása

Lépések

- 1. Emelje fel a C-típusú csatlakozófelület fedelét.
- A töltéshez csatlakoztassa a készüléket az adapterhez C típusú USBkábellel. Fájlok exportálása céljából csatlakoztassa az eszközt a számítógépre.



2-5 ábra

i Megjegyzés

- Kérjük, töltse fel a készüléket, miután beszerelte az akkumulátort a készülék akkumulátorrekeszébe.
- A töltést 0°C és 50°C (32°F-122°F) közötti hőmérsékleten kell végezni.
- Az akkumulátor töltéséhez akkumulátortöltő használható.
- Ha hosszú ideig nem használja az akkumulátort, használat előtt töltse fel a töltővel. Ilyen esetben nem támogatott az eszköz a C-típusú töltése.

2.3 Rögzítse a nyakszíjat

Lépések

1. Fűzze át a nyakszíj egyik végét az egyik nyakszíjrögzítési ponton.



2-6 ábra Fűzze át a nyakszíjat a rögzítési ponton

2. Fűzze át a nyakszíjat a csaton, és rögzítse az ábra szerint.



2-7 ábra Fűzze át a nyakszíjat a csaton

3. Fűzze át a nyakszíjat a szíjtartón.



2-8 ábra Fűzze át a nyakszíjat a szíjtartón

 Ismételje meg a fenti lépéseket a rögzítés befejezéséhez, és szükség szerint állítsa be a nyakpánt hosszúságát.

2.4 Csatlakoztassa a csuklópántot

- 1. Csúsztassa át a kézi szíj egyik végét a rögzítési ponton.
- 2. Fűzze át a kézi szíjat a csatján, és a rögzítéshez húzza meg a kézi szíjat.
- 3. A felszereléshez ismételje meg a fenti lépéseket.
- 4. Szükség szerint állítsa be a kézi szíj feszességét.



2-9 ábra Csatlakoztassa a csuklópántot

2.5 Használjon hordtáskát

A hordtáska biztonsági pánttal és MOLLE rendszerrel rendelkezik a kényelmes hordozáshoz, és biztosítja az eszköz biztonságát. A pánt hossza tetszés szerint állítható. A táska rugalmasan hordozható:

 A hordtáska 4 rögzítőgyűrűvel van ellátva, így a biztonsági pántot a táskához csatolhatja, így hevedertáskaként vagy nyakba akasztható táskaként használhatja.



2-10 ábra Rögzítse a biztonsági pántot a táskához

- A hordtáska a MOLLE pántok segítségével más MOLLE-kompatibilis hátizsákhoz is csatlakoztatható a további teherbírás és a könnyű hozzáférés érdekében.
- A hordtáska taktikai övre vagy hagyományos övre rögzíthető deréktáskaként.

2.6 Bekapcsolás/Kikapcsolás

Bekapcsolás

Ha az akkumulátor töltése megfelelő, tartsa benyomva a 🕛 gombot a készülék bekapcsolásához.

Kikapcsolás

Ha az eszköz be van kapcsolva, tartsa lenyomva a 🕛 gombot a kikapcsoláshoz.

i Megjegyzés

- A készülék kikapcsolásakor megjelenik egy kikapcsolási visszaszámlálás. A visszaszámlálás megszakításához, és ezáltal a kikapcsolás érvénytelenítéséhez, nyomjon meg bármilyen gombot.
- Az alacsony akkufeszültség miatti automatikus kikapcsolás nem érvényteleníthető.

Automatikus kikapcsolás

Beállítható a készülék automatikus kikapcsolási ideje.

Lépések

1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.

2. Lépjen a 🛛 🕂 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a $(\bigcirc$ kiválasztásához.

- Válassza ki az automatikus kikapcsolás idejét a △ vagy ▽ gombokkal, majd a megerősítéshez nyomja meg a i gombot.
- Tartsa lenyomva a gombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.

i Megjegyzés

Az akkumulátor állapotát az akkumulátor ikon mutatja. A szimbólum a teljesen feltöltött akkumulátort, a szimbólum a lemerült akkumulátort, míg a

- Ha az Alacsony töltöttségi szint üzenet megjelenik, töltse fel az akkumulátort.
- Az automatikus kikapcsolás csak akkor lép életbe, ha a készülék nem üzemel vagy nem kapcsolódik a HIKMICRO Sight apphoz.
- Az automatikus kikapcsolás visszaszámlálása újrakezdődik, ha a készülék kilép a készenléti üzemmódból, vagy ha újraindítja a készüléket.

2.7 Automatikus képernyő-kikapcsolás

Az Automatikus képernyő-kikapcsolás funkció elsötétíti a képernyőt, hogy energiát takarítson meg és növelje az akkumulátor üzemidejét.

Lépések

- 1. Automatikus képernyő-kikapcsolás engedélyezése.
 - 1) Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
 - 2) Lépjen a 👫 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆
 - vagy a \bigtriangledown gombot a 🗾 kiválasztásához.
 - 3) Nyomja meg a 📰 gombot az automatikus képernyő-kikapcsolás engedélyezéséhez.
 - Tartsa lenyomva a gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.
- 2. Az eszköz a kijelző bekapcsolásakor a következő műveletek valamelyike során készenléti módba lép:
 - Fordítsa lefelé a készüléket 70°–90°-os szögben.
 - Forgassa el a készüléket vízszintesen 75°–90°-os szögbe.
 - Hagyja nyugalomban a készüléket, és ne mozdítsa meg 5 percig.
- Az eszközt a következő műveletek valamelyikével ébresztheti fel, ha a kijelző ki van kapcsolva:
 - Fordítsa lefelé a készüléket 0°-60°-os szögben vagy felfelé 0°-90°-os szögben.
 - Forgassa el a készüléket vízszintesen 0–75°-kal.
 - Nyomja meg a 🕛 gombot a készülék felébresztéséhez.

i Megjegyzés

Az automatikus képernyőkikapcsolás engedélyezése után, amikor belép a menübe, az automatikus képernyőkikapcsolás nem lép hatályba, amíg ki nem lép a menüből.

2.8 Menü leírása

Az élő nézet felületén tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megjelenítéséhez.

- Nyomja meg a riangle gombbal mozoghat.
- Lefele a \bigtriangledown gombbal mozoghat.
- Nyomja le a sombot a megerősítéshez, és tartsa lenyomva a menü bezárásához.





2-12 ábra Eszközmenü (négyzetes kijelző stílus)

2.9 Alkalmazás csatlakoztatása

Ha a készüléket hotspoton keresztül a HIKMICRO Sight alkalmazáshoz csatlakoztatja, mobiltelefonról is készíthet képet, rögzíthet videót, illetve beállíthatja a paramétereket is.

1. A letöltéshez keresse meg a HIKMICRO Sight alkalmazást az App Storeban (iOS rendszer) vagy a Google Play[™]-en (Android rendszer), illetve olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.





iOS rendszer

- 2. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 3. Lépjen a 🔡 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a 😡 kiválasztásához.

- 4. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 5. Nyomja meg a △ vagy ▽ gombot a **Hotspot_2.4G** vagy **Hotspot_5G** lehetőség kiválasztásához. A hotspot funkció engedélyezve van, és megjelenik a hotspotjelszó.
- 6. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcióját és csatlakozzon a hotspotra.
 - Hotspot neve: HIKMICRO_sorozatszám
 - Hotspot-jelszó: Menjen a Hotspot menüpontba a jelszó ellenőrzéséhez.
- 7. Nyissa meg az APP-ot, és csatlakoztassa a telefonját az eszközhöz. A telefonon megjeleníthető a készülék kezelőfelülete.

i Megjegyzés

Ha egymás után többször is hibás jelszót ad meg, a készülék nem fog csatlakozni az alkalmazáshoz. Tanulmányozza a *Eszköz visszaállítása* fejezetet a készülék visszaállításához, majd csatlakozzon újra az alkalmazáshoz.

2.10 Firmware állapota

2.10.1 Firmware állapotának ellenőrzése

- 1. Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket az alkalmazáshoz.
- Ellenőrizze, hogy van-e frissítési felszólítás a készülék kezelőfelületén. Amennyiben nincs frissítési felszólítás, a legfrissebb firmware-verzió van telepítve. Ellenkező esetben a telepített firmware-verzió nem a legfrissebb.



2-13 ábra Firmware állapotának ellenőrzése

3. (Opcionális) Frissítse a készüléket, ha nem a legfrissebb firmwareverzió van telepítve. Lásd *Eszköz frissítése.*

2.10.2 Eszköz frissítése

Eszköz frissítése a HIKMICRO Sight alkalmazásban

Lépések

- 1. Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket az alkalmazáshoz.
- Érintse meg a frissítési felszólítást a firmware frissítési felületére történő belépéshez.
- 3. Koppintson a **Frissítés** gombra a frissítés megkezdéséhez.

Ji Megjegyzés

A frissítési folyamat változhat az alkalmazás-frissítések függvényében. A valós alkalmazás-verziót tekintse vonatkozási alapnak.

Eszköz frissítése PC-n keresztül

A kezdés előtt

Kérjük, előbb szerezze be a frissítési csomagot.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 👫 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a 📋 kiválasztásához.

- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- Nyomja meg a △ vagy a ▽ gombot az USB flash meghajtó kiválasztásához.
- 5. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a C-típusú kábellel.
- 6. Nyissa meg az észlelt meghajtót, másolja ki a frissítési fájlt, és illessze be az eszköz gyökérkönyvtárába.
- 7. Válassza le az eszközt a számítógépről.

8. Indítsa újra a készüléket, ekkor a készülék automatikusan telepíti a frissítést. A frissítési folyamat megjelenik a fő felületen.

Figyelmeztetés

A frissítőcsomag átvitele során figyeljen arra, hogy a készülék csatlakozzon a számítógéphez. Ellenkező esetben a belső vezérlőprogram telepítése megszakadhat, károsodhat a belső vezérlőprogram, stb.

3 Képbeállítások

3.1 Dioptria beállítása

Figyeljen arra, hogy a nézőke takarja el a szemét, és a cél irányába legyen állítva. Forgassa el a dioptria állítógombját, amíg éles lesz az OSD szöveg vagy kép.



3-1 ábra Dioptria beállítása

A dioptria beállítása NE érjen a lencse felületéhez.

3.2 Fókusz beállítása

Az objektív lencsék fókuszának beállításához enyhén forgassa el a fókuszgyűrűt, amíg a kép éles nem lesz.



3-2 ábra Fókusz beállítása

i Megjegyzés

A behomályosítás elkerüléséhez, fókuszbeállítás közben NE érjen a lencse felületéhez.

3.3 Fényerő beállítása

A kijelző fényereje a menüben állítható be.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- A △ vagy a ▽ gombok megnyomásával válassza ki a -Ŏlehetőséget, majd nyomja meg a i gombot a megerősítéshez.
- 3. A riangle vagy a op gombbal állítsa be a képernyő fényerejét.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.

3.4 Kontraszt beállítása

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- A △ vagy a ▽ gombok megnyomásával válassza ki a
 lehetőséget, majd nyomja meg a
 gombot a megerősítéshez.
- 3. A riangle vagy a riangle gombbal állítsa be a kontrasztot.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.

3.5 Színtónus beállítása

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- A △ vagy a ▽ gombok megnyomásával válassza ki a
 lehetőséget, majd nyomja meg a
 gombot a megerősítéshez.
- A △ vagy a ▽ gombbal válassza ki a színtónust. Meleg vagy hideg választható.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.



3-3 ábra Színtónus beállítása

3.6 Képélesség beállítása

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- A △ vagy a ▽ gombok megnyomásával válassza ki a ▲
 lehetőséget, majd nyomja meg a i gombot a megerősítéshez.
- 3. Nyomja meg a riangle vagy $extsf{ vagy } \nabla$ gombot az élesség beállításához.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.





3-4 ábra Élesség összehasonlítása

3.7 Helyszín mód kiválasztása

A megjelenített hatás javítása érdekében a tényleges helyszín függvényében választható ki a megfelelő helyszín mód.

Lépések

1. Tartsa lenyomva a 🧮 gombot a menü megnyitásához.

2. Lépjen a 👫 Speciális beállítások elemre, majd válassza a 🔀 vagy



- a 📰 gombot a megerősítéshez.
- 3. A riangle és $extsf{ gombokkal válassza ki a helyszín módot, majd }$ megerősítéshez nyomja meg a 📰 gombot.
 - Megfigyelés: A Megfigyelés mód normál helyszínhez javasolt.
 - Érzékelés: Az Érzékelés mód vadászati helyszínhez javasolt.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

3.8 Paletták beállítása

Különböző palettákat választhat, hogy ugyanazt a helyszínt különböző képhatásokkal jelenítsen meg.

Egyénileg beállított színüzemmód 3.8.1

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 🧮 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 👫 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a \Downarrow kiválasztásához.

- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 4. A(z) \bigtriangleup vagy \bigtriangledown gombok megnyomásával válassza ki a szükséges palettákat, majd a(z) 📰 gomb megnyomásával aktiválja azokat.

i Megjegyzés

Legalább egy palettát aktiválnia kell.

5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.

3.8.2 Palettaváltás

Nyomja le a 📰 gombot az élőkép felületen a kiválasztott paletták váltásához.

Meleg-fehér

A meleg részek világos színűek ebben a nézetben. Minél magasabb a hőmérséklet, annál világosabb a szín.



Meleg-fekete

A meleg részek feketén jelennek meg ebben a nézetben. Minél magasabb a hőmérséklet, annál sötétebb a szín.



Meleg-piros

A meleg részek pirosan jelennek meg ebben a nézetben. Minél magasabb a hőmérséklet, annál élénkebb piros a szín.



Fúzió

A magas hőmérséklettől az alacsonyig, a kép fehértől a sárgán, piroson és rózsaszínen át a liláig színeződik.



Monokróm piros

Az egész kép piros színű. Minél magasabb a hőmérséklet, annál világosabb a szín.



Monokróm zöld

Az egész kép zöld színű. Minél magasabb a hőmérséklet, annál világosabb a szín.



3.9 Digitális zoom beállítása

Ezzel a funkcióval nagyítható és kicsinyíthető a kép. Az élőkép felületén a ∇ gomb megnyomásával 1×-es, 2×-es, 4×-es vagy 8×-os digitális zoomolási mérték között válthat.

i Megjegyzés

- A digitális zoom arány váltása során a kijelző bal oldali felületén megjelenik a tényleges nagyítás (Tényleges nagyítás = Lencse optikai nagyítása × Digitális nagyítási arány). Ha például a lencse optikai nagyítása 2,8-szeres és a digitális nagyítási arány 2-szeres, a tényleges nagyítás 5,6-szeres lesz.
- A nagyítási arány a különböző modellek esetében eltérő lehet. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.

3.10 Kép-a-képben mód beállítása

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 🧮 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 🛛 🔒 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a \square kiválasztásához.

3. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a 📰 gombot.

Eredmény

Ha a PIP be van kapcsolva, a képközpont a felület felső közepén jelenik meg.

Monokuláris hőkamera - Felhasználói kézikönyv



3-5 ábra PIP mód beállítása

Megjegyzés

- Ha a PIP funkció be van kapcsolva, akkor a digitális nagyítási arány állításakor csak a PIP nézet nagyítódik ki.
- Az eszköz digitális zoomjának beállítása során a PIP nézet átmenetileg megjeleníti a zoomolás mértékét.

3.11 Zoom Pro

A Zoom Pro a nagyított kép részleteinek feljavítását jelenti. A funkció bekapcsolásával a nagyított élő nézeti kép részletei feljavíthatók.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. A △ vagy ▽ gombokkal válassza ki a solatok opciót, majd nyomja meg a solatok gombot a hotspot bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a sombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.

Eredmény

Az élő nézet nagyított képének részleteit feljavítja.

i Megjegyzés

Ha a PIP funkció engedélyezve van, a Zoom Pro csak PIP nézetben engedélyezett.

3.12 Homogénmező-korrekció (FFC)

Ezzel a funkcióval kijavíthatók a kijelző egyenlőtlenségei. Tartsa lenyomva a \bigtriangledown gombot az élőkép felületen a kijelző egyenlőtlenségeinek kijavításához.

3.13 Hibás képpontok kijavítása

A készülék képes kijavítani a képernyő nem megfelelően megjelenő, hibás képpontjait.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 🛛 🕆 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a 🛆

vagy a \bigtriangledown gombot a \Box kiválasztásához.

- Nyomja meg a sombot a hibásképpont-kijavítás beállítási felületének megnyitásához.
- 4. Nyomja meg a gombot az X vagy Y tengely kiválasztásához, majd a △ és ▽ gombokkal állítsa be a koordinátákat úgy, hogy a kurzor a hibás képponthoz kerüljön. Ha az X opciót választja, a kurzor jobbra és balra mozog; ha az Y opciót választja, a kurzor fel-le mozog.
- 5. A 📰 gombot kétszer megnyitva kijavíthatja a hibás képpontot.
- 6. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.

i Megjegyzés

- A kiválasztott hibás képpont nagyítható a kijelzőn.
- Ha a képernyő OSD-je eltakarja a hibás képpontot, mozgassa a kurzort a hibás képpont eléréséhez. Ekkor az eszköz automatikusan tükrözi a megjelenítést.

4 Távolságmérés

Egy olyan eszköz, amely LRF modullal rendelkezik a lencsében, képes bemérni a célpont és a megfigyelési hely közötti távolságot egy lézer segítségével.

A kezdés előtt

Távolságmérés közben tartsa mozdulatlanul a kezét és testhelyzetét. Ellenkező esetben a mérés pontatlan lehet.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen ide: 🚼 Speciális beállítások, nyomja meg: \triangle és \bigtriangledown és válasszon: \Rightarrow .
- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a mérési felület megnyitásához. Lépjen a(z)

💮 elemre a lézeres távmérési mód kiválasztásához. Nyomja le a 📰

gombot a megerősítéshez. **Egyszeri** és **Folyamatos** módok közül válaszhat.

- Egyszeri: Egyszeri távolságmérés.
- Folyamatos: Folyamatos távolságmérés, amelynél beállítható a mérés ideje. A mérési eredmény másodpercenként frissül.
- 4. (Opcionális) A vízszintes távolság is megjeleníthető az élőképes

felületen a lézeres távmérés során. Válassza ki a(z) (B) elemet és

nyomja le a(z) 📰 gombot a vízszintes távolság engedélyezéséhez.

- 5. Tartsa lenyomva a(z) 📰 gombot a beállítások elmentéséhez és az élő nézet felületére való visszatéréshez.
- 6. Tartsa lenyomva a(z) △ gombot az élőképes felületen a lézeres távolságmérés bekapcsolásához, majd irányítsa a kurzort a célpontra, és nyomja meg újra a(z) △ gombot a céltávolság méréséhez.

i Megjegyzés

- Nyomja le kétszer a △ gombot az élőkép felületen a lézeres mérés kikapcsolásához.
- A lézeres távmérést nem lehet engedélyezni, ha a készülék akkumulátorának töltése alacsony.

Eredmény

A távolságmérés eredménye a kurzor közelében jelenik meg a képen.

Monokuláris hőkamera - Felhasználói kézikönyv



4-1 ábra A távolságmérés eredménye

A(z) LRF: 29 yd az egyenes vonalú távolságot, a(z) THD: 29 yd pedig a vízszintes távolságot jelöli.

Figyelmeztetés

A készülékből származó lézersugárzás szemsérüléseket eredményezhet, bőr vagy éghető anyagok égését okozhatja. Mielőtt engedélyezné a lézeres távolságmérési funkciót, bizonyosodjon meg, hogy nincsenek emberek vagy gyúlékony anyagok a lézerlencse előtt.

5 Általános beállítások

5.1 OSD beállítása

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek-e az OSD információk az élőképen.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 😫 Speciális beállítások oldalra, majd válassza a 🔝 opciót.
- Nyomja meg a B gombot az OSD beállítási felületének megnyitásához.
- A △ és ▽ gombbal válassza ki az Idő, a Dátum vagy az OSD lehetőséget, majd nyomja meg a i gombot a kiválasztott OSDinformáció be- vagy kikapcsolásához.
- 5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.

I Megjegyzés

Ha kikapcsolja az **OSD**-t, élő nézet módban az OSD-információk egyáltalán nem fognak megjelenni.

5.2 Képernyőstílus beállítása

A képernyő stílusát tetszés szerint választhatja ki.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 🚼 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a riangle
 - vagy a \bigtriangledown gombot a \bigotimes kiválasztásához.
- 4. Tartsa benyomva a 📰 gombot a mentéshez, a rendszerüzenetnek megfelelően. Az eszköz újraindul.

5.3 Márkaembléma beállítása

Márkalogót adhat hozzá az élő nézet felülethez, a pillanatfelvételekhez és a videókhoz.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg: 📰 a Brand Logo ki- és bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a gombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.

Eredmény

A márkaembléma a képernyő bal-alsó sarkában jelenik meg.

5.4 Égésmegelőzés

Kerülje a közvetlen napfényt, és kapcsolja be a beégés-megelőző funkciót, hogy csökkentse az érzékelő hő okozta károsodásának kockázatát.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg: 📰 a **Beégésgátlás** funkció ki- és bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a is gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

5.5 Forrópont-követés

A készülék képes azonosítani a helyszín legmagasabb hőmérsékletű pontját, és megjelölni azt a képernyőn.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a A Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- Nyomja meg: I a funkció engedélyezéséhez és a legmagasabb hőmérsékletű pont megjelöléséhez.
- Tartsa lenyomva a is gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

Eredmény



5-1 ábra Forrópont-követés

5.6 Rögzítés és videó

5.6.1 Képrögzítés

Az élőkép felületen nyomja meg egyszerre a riangle és \blacksquare gombot a képek rögzítéséhez.

i Megjegyzés

- Ha a rögzítés sikeres, az élőkép 1 másodpercig kimerevedik, a képernyőn pedig megjelenik egy üzenet.
- A rögzített képek exportálásához tanulmányozza a Fájlok exportálása fejezetet.

5.6.2 Hang beállítása

Ha bekapcsolja a hangrögzítési funkciót, a videó hanggal együtt lesz rögzítve. Ha a videó túl zajos, kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg a 📰 ikont a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
- 4. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a mentéshez és kilépéshez.

5.6.3 Videórögzítés

1. Élőkép módban tartsa lenyomva a riangle gombot és indítsa el a rögzítést.



5-2 ábra Videórögzítés

2. Nyomja le újra, és tartsa lenyomva a riangle gombot a rögzítés leállításához.

5.6.4 Helyi album megtekintése

A rögzített képek és videófelvételek automatikusan tárolódnak a készüléken. Ezeket a helyi albumokban tekintheti meg.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a R Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.

i Megjegyzés

Az albumok automatikusan létrejönnek, év + hónap szerint elnevezve. Egy adott hónap helyi képei és videói a megfelelő albumban kerülnek tárolásra. Például a 2024 októberében készült képek és videók a 202410 elnevezésű albumban lesznek elmentve.

- 3. Nyomja meg: riangleq és $extsf{v}$ az albumválasztáshoz, majd: 📰 a belépéshez.
- 4. A(z) riangle és a(z) op gombbal válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.
- 5. Nyomja meg a(z) 📰 gombot a fájl, illetve a társított adatok megjelenítéséhez.

i Megjegyzés

 A fájlok időrendi sorrendbe vannak rendezve. A legfrissebb fájl legfelül jelenik meg. Amennyiben nem találja a legfrissebb pillanatképeket vagy videófelvételeket, ellenőrizze a készülék dátum és idő beállításait. A fájlok megtekintésekor a(z) \triangle és a(z) \bigtriangledown gomb megnyomásával váltogathat a fájlok között.

5.7 Fájlok exportálása

5.7.1 Fájlok exportálása a HIKMICRO Sight alkalmazással

A HIKMICRO Sight alkalmazással hozzáférhet a készüléken tárolt albumokhoz és exportálhatja a képeket a telefonra.

A kezdés előtt

Telepítse a HIKMICRO Sight alkalmazást a mobiltelefonra.

Lépések

- Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket az alkalmazáshoz. Lásd Alkalmazás csatlakoztatása.
- 2. Koppintson a Médiafájlok gombra a készüléken tárolt albumok eléréséhez.



5-3 ábra Hozzáférés a készüléken tárolt albumokhoz

- 3. Koppintson a **Helyi** vagy a **Készülék** gombokra a fotók és videók megtekintéséhez.
 - Helyi: Az előző fájlokat tekintheti meg az alkalmazásban.
 - Készülék: A jelenlegi készüléken tárolt fájlokat tekintheti meg.

i Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a fotók vagy videók nem jelennek meg a Készülék mappában. Pöccintsen lefele az oldal frissítéséhez.

4. A kiválasztáshoz koppintson a fájlra, majd koppintson a Letöltés opcióra a fájl helyi telefonalbumokba történő exportálásához.



- Lépjen a Saját fiók > Részletek > Felhasználói kézikönyv opcióra a alkalmazásban a műveletek részletes bemutatásához.
- A készüléken tárolt albumokhoz az élőkép felület bal-alsó sarkában lévő ikonra kattintva is hozzáférhet.
- Az exportálási művelet változhat az alkalmazás-frissítések függvényében. A valós alkalmazás-verziót tekintse vonatkozási alapnak.

5.7.2 Fájlok exportálása számítógép segítségével

Ezzel a funkcióval exportálhatók a rögzített képek és videók.

A kezdés előtt

Figyeljen arra, hogy a kábel csatlakoztatása közben a készülék legyen bekapcsolva.

Lépések

1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.

2. Lépjen a 👫 Speciális beállítások elemre, majd nyomja meg a riangle

vagy a \bigtriangledown gombot a 📋 kiválasztásához.

- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 4. Nyomja meg a riangle vagy a op gombot az USB flash meghajtó kiválasztásához.
- 5. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a C-típusú kábellel.

i Megjegyzés

- Figyeljen arra, hogy a kábel csatlakoztatása közben a készülék legyen bekapcsolva.
- Nyissa meg a fájlkezelőt a számítógépen és válassza ki az eszköz meghajtóját. A DCIM mappában keresse meg az exportálandó, a rögzítési év és hónap alapján elnevezett mappát. Például egy 2024 októberében rögzített képet vagy videót a DCIM -> 202410 mappában talál meg.
- 6. Válassza ki, majd másolja át a kívánt fájlokat a számítógépre.
- 7. Válassza le az eszközt a számítógépről.

i Megjegyzés

- Ha a számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék megjeleníti a képeket. A rögzítési, képernyőkép-készítési és hotspot funkciók azonban nem működnek.
- A számítógéphez történő első csatlakoztatáskor az illesztőprogram automatikusan telepítődik.

6 Rendszerbeállítások

6.1 Dátum beállítása

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

6.2 Idő beállítása

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 4. A(z) △ és ▽ gombbal válthatja át az óra rendszerét. 24 órás vagy 12 órás rendszer választható. Ha 12 órás rendszert választ, nyomja meg a gombot, majd a △ és ▽ gombbal válassza ki a DE vagy DU lehetőséget.
- 5. A(z) ≣ gombbal válassza ki az órát vagy a percet, majd a(z) △ és ▽ gombbal módosítsa a számot.
- Tartsa lenyomva a is gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

6.3 Nyelv beállítása

Ez a funkció a készülék nyelvének beállítására szolgál.

Lépések

1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.

- Lépjen a A Speciális beállítások oldalra, majd válassza a S opciót.
- 3. Nyomja meg a(z) 📰 gombot a nyelvbeállítási felület megnyitásához.
- 4. Válassza ki a kívánt nyelvet a riangle és a riangle gomb lenyomásával, majd megerősítéshez nyomja meg a 📰 gombot.
- 5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

6.4 Eszköz képernyőjének tükrözése számítógépre

Az eszköz támogatja a képernyő PC-re történő átvitelét egy UVCprotokollon alapuló streaming-médialejátszón keresztül. A részletekért megtekintheti az eszköz képét a számítógép kijelzőjén.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a R Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.
- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 4. A riangle és op gombokkal válassza ki a **Digitális** opciót.
- 5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez, és kilépéshez.
- 6. Nyissa meg az UVC-protokollalapú lejátszót, és csatlakoztassa az eszközt a C-típusú kábelen keresztül a számítógéphez.

6.5 Mértékegység beállítása

A távolság mértékegysége igény szerint módosítható.

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 👫 **Speciális beállítások** oldalra, majd válassza a 💥 opciót.
- 3. Nyomja meg a 📰 gombot a beállítási felület megnyitásához.
- 4. A(z) riangle és a op gombbal állítsa be a kívánt mértékegységet.
- 5. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a beállítások elmentéséhez és a kilépéshez.

6.6 Diagnosztikai napló mentése

Ez a funkció segít az eszköz működési naplóinak összegyűjtésében és mentésében a hibaelhárításhoz.

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a R Speciális beállítások oldalra, majd válassza a sopciót.

i Megjegyzés

- A diagnosztikai napló letiltásakor a felületen megjelenik egy felszólítás, amely jelzi a diagnosztikai naplógyűjtés előrehaladását. Ez a művelet nem szakítható meg. Ha a naplógyűjtés véget ért, a felszólítás eltűnik.
- Ha a exportálni kívánja a naplókat a szakembereknek való továbbítás céljából, nyissa meg a számítógép meghajtóját, majd másolja át az eszköz gyökérkönyvtárának napló mappájából a napló csomagfájlokat (*.tar.gz). Lásd *Fájlok exportálása számítógép segítségével*.

6.7 Készülékadatok megtekintése

Lépések

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a R Speciális beállítások oldalra, majd válassza a i opciót.
- Nyomja meg a sombot az eszközinformációk, mint például a rendelkezésre álló tárhely, a verziószám és a sorozatszám megjelenítéséhez.
- 4. Kilépéshez tartsa lenyomva a 📰 gombot.

6.8 Eszköz visszaállítása

Ez a funkció csak az eszköz alapbeállításait állítja vissza az alapértelmezettre, mint például a fényerő, a kontraszt és a PIP.

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- Lépjen a R Speciális beállítások oldalra, majd válassza a opciót.

6.9 Eszköz visszaállítása

Ez a funkció töröl minden tartalmat és beállítást, többek között az alapbeállításokat, a tárhelyet és a hotspot jelszót.

- 1. Tartsa lenyomva a 📰 gombot a menü megnyitásához.
- 2. Lépjen a 🚼 Speciális beállítások oldalra, majd válassza a 🗐 opciót.
- Nyomja meg a sombot a készülék alapértelmezett beállításainak visszaállításához, a rendszerüzenetnek megfelelően.

7 Gyakran ismételt kérdések

7.1 Miért villog rendellenesen a töltésjelző lámpa?

Ellenőrizze a következőket.

- Bizonyosodjon meg, hogy a készüléket szabványos hálózati adapterről tölti, és a töltési hőmérséklet 0 °C (32 °F) felett van.
- Kikapcsolt állapotban töltse a készüléket.

7.2 Miért nem világít a működésjelző lámpa?

Ellenőrizze a készülék akkumulátorának töltöttségi szintjét. Ellenőrizze újra a működésjelzőt, miután 5 percig töltötte az akkut.

7.3 Nem tiszta a kép, hogyan állítsam be?

Állítsa be a dioptriabeállító gyűrűt vagy a fókuszgyűrűt úgy, hogy a kép tiszta legyen. Lásd: *Dioptria beállítása* vagy *Fókusz beállítása*.

7.4 Sikertelen kép- vagy videórögzítés. Mi lehet az oka?

Ellenőrizze a következőket.

- A készülék csatlakoztatva van a számítógéphez? Ebben az állapotban a képernyőkép- és felvétel-készítési funkciók nem működnek.
- Megtelt a tárhely?
- Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje?

7.5 Miért nem találja meg a számítógép a készüléket?

Ellenőrizze a következőket.

- Ellenőrizze, hogy az eszköz USB-kapcsolat módja USB flash meghajtó módra van-e beállítva.
- A készülék a mellékelt USB-kábellel van csatlakoztatva a számítógéphez?
- Amennyiben másik USB-kábelt használ, arra figyeljen, hogy ne legyen 1 méternél hosszabb.

Jogi információk

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

A kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A kézikönyv legújabb verzióját a HIKMICRO webhelyén találja (www.hikmicrotech.com).

A Kézikönyvet a termékkel kapcsolatos támogatáshoz megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek támogatásával és útmutatásával együtt használja.

Védjegynyilatkozat

Az említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

JOGI NYILATKOZAT

EZT A KÉZIKÖNYVET, VALAMINT A BENNE SZEREPLŐ TERMÉKET ANNAK HARDVER-, SZOFTVER-ÖSSZETEVŐIVEL ÉS FIRMWARE-ÉVEL EGYÜTT "EREDETI FORMÁBAN" BIZTOSÍTJUK, "BELEÉRTVE AZOK ÖSSZES ESETLEGES HIBÁJÁT". A HIKMICRO NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST TÖBBEK KÖZÖTT – DE NEM KORLÁTOZVA – A TERMÉK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉRE, VALAMINT ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA. A TERMÉKET KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKMICRO SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, VALAMINT AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, TÖRTÉNJEN EZ SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) EREDMÉNYEKÉNT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKMICRO VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMÉSZETÉBŐL FAKADÓAN KOCKÁZATOKAT REJT, ÉS A HIKMICRO SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A HIKMICRO AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT.

ÖN ELFOGADJA. HOGY EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG A VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL HASZNÁLJA, ÉS HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐ HASZNÁLAT KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE. KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA SORÁN NE SÉRTSE HARMADIK FÉL JOGAIT, BELEÉRTVE. DE NEM KORLÁTOZVA A NYILVÁNOSSÁGRA. SZELLEMI TULAJDONRA, ADATOK VÉDELMÉRE ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ JOGOKAT. TILOS A TERMÉKET ILLEGÁLIS VADÁSZATRA, MAGÁNÉLET MEGSÉRTÉSÉRE VAGY BÁRMILYEN MÁS, TÖRVÉNYTELEN VAGY A KÖZÉRDEKET SÉRTŐ CÉLRA HASZNÁLNI. A TERMÉKET NEM HASZNÁLHATJA TILTOTT CÉLRA, BELEÉRTVE A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK FEJLESZTÉSÉT VAGY GYÁRTÁSÁT. A VEGYI VAGY BIOLÓGIAI FEGYVEREK FEJLESZTÉSÉT VAGY GYÁRTÁSÁT, VALAMINT BÁRMILYEN, ROBBANÁSVESZÉLYES VAGY NEM BIZTONSÁGOS NUKLEÁRIS HASADÓANYAG-CIKLUSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGET. ILLETVE EMBERI JOGI VISSZAÉLÉSEKET TÁMOGATÓ MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁST.

HA A JELEN KÉZIKÖNYV ÉS A HATÁLYOS TÖRVÉNY KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI A MÉRVADÓ.

Szabályozással kapcsolatos információk

Ezek a cikkelyek kizárólag a megfelelő jelt vagy információt viselő termékekre vonatkoznak.

EU megfelelőségi nyilatkozat





további információkat talál az akkumulátorról. Az akkumulátor ezzel a jelzéssel van ellátva. A jelzésen megtalálhatók lehetnek a kadmiumot (Cd) vagy ólmot (Pb) jelző betűjelek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a forgalmazóhoz, vagy juttassa el egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.recyclethis.info.

Szimbólumok jelentése

Szimbólum	Leírás
i Megjegyzés	További információkat tartalmaz, melyek kiemelik, vagy kiegészítik az alapszöveg fontos részeit.
Figyelmeztetés	Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, az eszköz megsérülhet, az adatok elveszhetnek, a teljesítmény csökkenhet, vagy váratlan eredmények adódhatnak.
Veszély	Magas kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

A jelen dokumentumban található szimbólumok a következőket jelentik.

Biztonsági utasítások

Ezen útmutató célja annak biztosítása, hogy a felhasználó a terméket megfelelően tudja használni veszély vagy vagyoni veszteség elkerülése érdekében. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes biztonsági információt.

Szállítás

- Szállítás alkalmával tartsa a terméket az eredeti vagy ahhoz hasonló csomagolásban.
- Minden csomagolóanyagot őrizzen meg a későbbi felhasználás érdekében. Hiba esetén az eredeti csomagolásában kell a készüléket visszaküldenie a gyártónak.
- Az eredeti csomagolástól eltérő csomagolás a termék sérülését okozhatja. A vállalat ez esetben nem vállal semmilyen felelősséget.
- Ne ejtse le és ne tegye ki ütődésnek a készüléket. Tartsa távol a készüléket a mágneses zavarforrásoktól.

Tápellátás

- Amennyiben a készülék csomagja tartalmaz hálózati adaptert, kizárólag a mellékelt adaptert használja. Ha a csomag nem tartalmaz hálózati adaptert, bizonyosodjon meg, hogy a használt hálózati adapter vagy más tápegységek megfelelnek a korlátozott áramforrásokra vonatkozó előírásoknak. A tápegység teljesítményének paraméterei a termék címkéjén találhatók.
- A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum 8,4 W és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 12 W között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó stabilan van-e csatlakoztatva a konnektorhoz.
- NE csatlakoztasson több készüléket egy hálózati adapterre, hogy elkerülje a túlterhelés okozta túlmelegedést vagy tűzveszélyt.

Akkumulátor

- Az eszköz eltávolítható lítium-ion akkumulátorral működik. Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása 3,59 V/5500 mAh.
- VIGYÁZAT: Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő. Csak azonos, vagy egyenértékű típusra cserélje.
- Nem megfelelő méretű akkumulátorok nem szerelhetők be, és ugyanakkor rendellenes leállást okozhatnak.
- Az akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése hatástalanná tehet egy biztonsági berendezést (például bizonyos típusú lítiumion-akkumulátorok esetében).
- Kérjük, szükség esetén a gyártó által javasolt típusú akkumulátort szerezzen be.

- A felhasználók által vásárolt akkumulátoroknak meg kell felelniük az akkumulátorok biztonságára vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. EN/IEC szabványok).
- Csak minősített gyártó által készített elemet használjon. Az akkumulátorral szembeni részletes követelmények a termék műszaki adataiban vannak feltüntetve.
- A használt elemeket az utasításoknak megfelelően semlegesítse.
- Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az akkumulátor hosszú távú tárolásakor az akkumulátor minőségének biztosítása érdekében ellenőrizze fél évente, hogy az teljesen fel van-e töltve. Ellenkező esetben rongálódás következhet be.
- A beépített akkumulátor nem vehető ki. Kérjük, forduljon a gyártóhoz, ha javítás szükséges.
- Helyezze be a külső akkumulátort, mielőtt a beépített akkumulátor lemerülne, különben a készülék nem kapcsolható be.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor hőmérséklete töltés közben a 0 °C és 50 °C (32 °F–122 °F) közötti tartományban legyen.
- Tilos az elemet tűzbe vagy forró sütőbe helyezni, illetve összetörni vagy szétvágni, mert ez robbanást okozhat.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten vagy alacsony légnyomású környezetben, mert ez robbanáshoz vagy a gyúlékony folyadék vagy a gáz szivárgásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy töltés közben az akkumulátortöltő 2 méteres körzetén belül ne legyenek éghető anyagok.
- NE helyezze az akkumulátort tartalmazó készüléket vagy csak az akkumulátort hőforrás vagy nyílt láng közelébe. Óvja a közvetlen napsütéstől.
- Tartsa az akkumulátort gyermekektől TÁVOL.
- NE nyelje le az akkumulátort, hogy elkerülje a vegyi égési sérüléseket.
- Ez a termék gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelés esetén már 2 órán belül súlyos belső marási sérülést, vagy akár halált is okozhat.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik megfelelően, ne használja a terméket, és gyermekektől tartsa elzárva.
- Az elem lenyelésének vagy más testnyílásba helyezésének gyanúja esetén azonnal orvosi ellátást kell kérni.

Karbantartás

- Ha a termék NEM működik megfelelően, forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi szervizközponthoz. Nem vállalunk felelősséget az illetéktelen javításból vagy karbantartásból eredő károkért.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szakemberek általi szétszerelése és javítása előtt az eszközt áramtalanították.
- Ellenőrizze az objektív, az okulár, a távolságmérő stb. optikai felületeit. Szükség esetén távolítsa el a port és a homokot az optikáról, kifejezetten erre a célra kifejlesztett eszközökkel és oldószerrel (lehetőleg érintésmentes módszerrel).
- À fém, műanyag és szilikon alkatrészek külső felületeit tiszta és puha

ruhával törölje át. Ne használjon kémiailag aktív anyagokat, oldószereket stb., mivel ezek károsíthatják a festéket.

- Tisztítsa meg az eszköz akkumulátorának az elektromos érintkezőit a készüléken egy nem zsíros szerves oldószerrel.
- Ha a készüléket nem a gyártó által meghatározott módon használja, a védelem szintje csökkenhet.

Használati környezet

- Bizonyosodjon meg, hogy a használati környezet megfelel a eszköz előírásainak. Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 55 °C között, az üzemi páratartalom 5% és 95% között lehet.
- NE TEGYE ki a készüléket erős elektromágneses sugárzásnak vagy poros környezetnek.
- NE IRÁNYÍTSA az objektívet a Nap vagy más erős fényforrás irányába.
- A készüléket száraz és jól szellőző környezetben helyezze el.
- Ha bármilyen lézerkészüléket használ, biztosítsa, hogy a készülék lencséjét ne érje a lézersugár, különben az kiéghet.
- Ne szerelje a készüléket rezgő felületre, vagy olyan helyre, ahol rázkódás érheti (ellenkező esetben a készülék károsodhat).
- Ez a berendezés nem használható olyan helyen, ahol gyermekek lehetnek jelen.

Vészhelyzet

Ha a készülék füstöt, furcsa szagot vagy zajt bocsát ki, azonnal kapcsolja ki, húzza ki a tápkábelt, majd forduljon a szervizközponthoz.

Lézer



Ha bármilyen lézerkészüléket használ, figyeljen arra, hogy a készülék lencséjét ne érje a lézersugár, különben az kiéghet. A készülékből származó lézersugárzás szemsérüléseket eredményezhet, bőr vagy éghető

anyagok égését okozhatja. Mielőtt engedélyezné a lézeres távolságmérési funkciót, bizonyosodjon meg, hogy nincsenek emberek vagy gyúlékony anyagok a lézerlencse előtt. Ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik. Az IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szabvány szerint ez a lézertermék 1. osztályba tartozó, lakossági felhasználású lézertermék.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A termék jótállási szabályzatához olvassa be a QR-kódot.



A gyártó címe

313-as szoba, B egység, 2-es épület, 399 Danfeng Road, Xixing alkerület, Binjiang kerület, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEGFELELŐSÉGI MEGJEGYZÉS: A termográfiás sorozat termékeire exportszabályozás vonatkozhat különböző régiókban és országokban, pl. az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és/vagy a wassenaari egyezmény más tagországaiban. Ha a termográfiás sorozat termékeit különböző országok közt szeretné szállítani, exportálni vagy újraexportálni, tájékozódjon a szükséges exportengedélyekről és követelményekről egy jogi vagy megfelelőségi szakértőnél, vagy a helyi hatóságoknál.



Hikmicro Hunting.Global

🕑 Hikmicro Hunting.Global

HIKMICRO Outdoor

www.hikmicrotech.com

in, HIKMICRO

Support@hikmicrotech.com

UD40929B