

Korisnički priručnik

Toplinski monokular

SERIJA FALCON 2.0

V5.5.116 202501



Kontaktirajte nas

SADRŽAJ

1	Preg	gled	1
	1.1	Opis uređaja	1
	1.2	Glavna funkcija	1
	1.3	Izgled	1
2	Prip	rema	5
	2.1	Postavljanje baterije	5
	2.1.1	Upute za bateriju	5
	2.1.2	2 Postavljanje baterije	5
	2.2	Povezivanje kabelom	6
	2.3	Postavljanje remena za vrat	6
	2.4	Postavljanje remena za ruku	8
	2.5	Upotreba torbe za nošenje	8
	2.6	Uključivanje/isključivanje	9
	2.7	Automatsko isključivanje zaslona	. 10
	2.8	Opis izbornika	.11
	2.9	Veza s aplikacijom	. 12
	2.10	Status IIIIIvera	13
	2.10	2 Nadagradi urođaj	10
	2.10		15
3	Pos	tavke slike	15
	3.1	Prilagodba dioptrije	. 15
	3.2	Prilagodba fokusa	. 15
	3.3	Prilagodi svjetlinu	. 15
	3.4	Prilagodba kontrasta	. 16
	3.5	Prilagodba tona	. 16
	3.6	Prilagodba oštrine	. 17
	3.7	Odabir načina scene	. 17
	3.8	Postavljanje paleta	.18
	3.8.1	Prilagodene omogucene palete	.18
	3.8.2	Prilogodha digitalnag zumizania	. 18 01
	3.9 2.10	Prilagouda ulgitalilog zurnitalija	. Z I 21
	3.10 3.11	Zoom Pro	21
	3.11	Korekcija ravnog polja	22
	3.12	Ispravlianie defektnih niksela	22
л	Mia	renie udalianosti (I PE model)	21
+	ivije		24
5	Mje	renje udaljenosti (model koji nije LRF)	26
6	Opć	e postavke	28
	6.1	Postavljanje OSD-a	. 28

Korisnički priručnik za toplinski monokular

	6.2	Postavljanje stila zaslona	28
	6.3	Postavljanje logotipa brenda	28
	6.4	Sprječavanje gorenja	29
	6.5	Vruće praćenje	29
	6.6	Snimanje i videozapis	30
	6.6.1	Snimi sliku	30
	6.6.2	Postavljanje zvuka	30
	6.6.3	Snimi videozapis	31
	6.6.4	Prikaz lokalnih albuma	31
	6.7	Izvoz datoteka	32
	6.7.1	Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight	32
	6.7.2	Izvoz datoteka putem osobnog računala	33
7	Post	avke sustava	. 35
	7.1	Prilagodba datuma	35
	7.2	Prilagodba vremena	35
	7.3	Postavljanje jezika	35
	7.4	Emitirajte zaslona uređaja na računalo	36
	7.5	Postavljanje jedinice	36
	7.6	Spremanje dijagnostičkog zapisnika	37
	7.7	Pogledaj informacije o uređaju	37
	7.8	Obnovi uređaj	38
	7.9	Poništi uređaj	38
8	Čest	a pitanja	. 39
	8.1	Zašto indikator punjenja neispravno treperi?	39
	8.2	Zašto je indikator napajanja isključen?	39
	8.3	Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?	39
	8.4	Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?	39
	8.5	Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?	39

1 Pregled

1.1 Opis uređaja

Serija HIKMICRO FALCON 2.0 predstavlja snažan i inovativan toplinski dalekozor opremljen vrhunskim infracrvenim detektorom. S manje od 15 mK NETD i sustavom slike bez zatvarača, osigurava besprijekoran doživljaj promatranja vrlo jasne kvalitete slike i prepoznavanja detalja bez ometanja zatvarača. Uređaj se najčešće upotrebljava u lovu u šumi i polju, promatranju ptica, potrazi za životinjama, pustolovinama i scenarijima spašavanja, bez obzira na uvjete osvjetljenja ili vremenske uvjete.

1.2 Glavna funkcija

- HSIS (Sustav slike bez zatvarača HIKMICRO): To je dinamičan proces učenja bez gubitka kvalitete slike. To eliminira potrebu za povremenim pauzama kalibracije, tako da nikada nećete propustiti kritični trenutak na terenu.
- Određivanje udaljenosti laserom (za LRF model): Ugrađeni laserski određivač udaljenosti pruža točnu udaljenost između mete i mjesta promatranja.
- Zoom Pro: Napredni algoritam za obradu zumirane slike osigurava maksimalnu optimizaciju slike pod digitalnim zumom.
- Lokalni album: lokalni album pohranjuje snimljene slike i videozapise koji se aktiviraju pri trzaju, što vam omogućuje da znate hoćete li odmah dobiti divljač.
- Automatsko isključivanje zaslona: funkcija omogućuje uređaju da uđe u način pripravnosti / aktivira se pomoću promjene kuta. Funkcija zatamnjuje zaslon radi uštede energije i produljenja trajanja baterije.
- Veza s aplikacijom: uređaj može snimati snimke i videozapise te postaviti parametre pomoću aplikacije HIKMICRO Sight nakon što se poveže s telefonom putem pristupne točke.

1.3 Izgled

i Napomena

 Izgled se može razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.

Slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju. Uzmite stvarni proizvod za referencu.

Tablica 1-1 Opis komponenti		
Br.	Komponenta	Opis
1	Okular	Dio postavljen najbliže oku za pregled mete.
2, 5, 15, 18	Točka pričvršćivanja trake	Pričvršćuje traku za vrat ili ruku.
3	Indikator statusa napajanja	 Treperi crveno i zeleno: Došlo je do pogreške.

Korisnički priručnik za toplinski monokular

Br.	Komponenta	Opis
		 Stalno crveno: Punjenje. Stalno zeleno: U potpunosti napunjeno.
4	Sučelje Type-C	Povezivanje uređaja s napajanjem ili prijenos podataka kabelom Type-C.
6	Prsten za prilagodbu dioptrije	Prilagođava postavku dioptrije.
7	Nosač za stativ	Služi za postavljanje stativa.
8	Mikrofon	Za snimanje zvuka.
9	Termalna leća	Za termalno snimanje. Magnetski poklopac za objektiv štiti objektiv od ogrebotina.
10	Laserska tražilica dometa <i>(LRF model)</i>	LRF modul u objektivu. Laserom mjeri udaljenost do objekta.
11		 *Za model koji nije LRF Način bez izbornika: Pritisak: snimanje snimki. Držanje: pokretanje/zaustavljanje snimanja videozapisa. Način izbornika: kretanje gore. *Za model LRF Način rada izvan izbornika: Pritisak: uključivanje određivanja udaljenosti laserom. Dvostruki pritisak: isključivanje određivanja udaljenosti laserom. Držanje: pokretanje/zaustavljanje snimanja videozapisa. Način rada unutar izbornika: kretanje gore.
12	🗐 Gumb za način	 Način rada izvan izbornika: Pritisak: promjena paleta. Držanje: ulazak u izbornik. Način rada unutar izbornika: Pritisak: potvrda/postavljanje parametara. Držanje: spremanje i izlazak iz izbornika.

Korisnički priručnik za toplinski monokular

Br.	Komponenta	Opis
13	▽ Gumb za dolje	 Način rada izvan izbornika: Pritisak: promjena digitalnog uvećanja. Držanje: ispravljanje neujednačenosti prikaza (FFC). Način rada unutar izbornika: kretanje dolje.
14	Kotačić za fokusiranje	Prilagođava fokus za postizanje jasnog pregleda meta.
16	じ Gumb za napajanje	 Pritisak: način pripravnosti / buđenje uređaja. Držanje: uključivanje/isključivanje.
17	Pretinac za bateriju	Služi za držanje baterije.
11 + 12	Gumb za gore i gumb za način	<i>*Za model LRF</i> Pritisnite za snimanje snimaka.

i Napomena

- Indikator napajanja ostaje stalno crven kada je uređaj uključen.
- Kada je omogućena funkcija automatskog isključivanja zaslona, ako pritisnete ⁽¹⁾ za ulazak u način pripravnosti, također možete naginjati ili rotirati uređaj kako biste ga aktivirali. Pogledajte odjeljak *Automatsko isključivanje zaslona* za detaljne upute o radu.

2 Priprema

2.1 Postavljanje baterije

2.1.1 Upute za bateriju

- Uređaj podržava uklonjivu litij-ionsku bateriju 21700, a veličina baterije treba biti 22,3 mm × 76 mm. Nazivni napon i kapacitet baterije iznose 3,59 V / 5500 mAh.
- Prije prve upotrebe punite bateriju punjačem baterije dulje od 4 sata.
- Izvadite bateriju ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme.

2.1.2 Postavljanje baterije

Koraci

1. Povucite za otključavanje i otvaranje poklopca pretinca za bateriju.



Slika 2-1 Otvorite poklopac pretinca za baterije

2. Umetnite bateriju u pretinac za bateriju kao što pokazuju oznake za pozitivno i negativno.



Slika 2-2 Umetnite bateriju

3. Zatvorite poklopac pretinca za bateriju i kliznite da ga zaključate.



Slika 2-3 Zatvorite poklopac

2.2 Povezivanje kabelom

Prije nego počnete

Pobrinite se da je baterija postavljena u pretinac za bateriju uređaja prije punjenja uređaja kabelom tipa C.

Koraci

- 1. Podignite poklopac sučelja Type-C.
- Povežite uređaj i adapter za napajanje kabelom Type-C za punjenje uređaja. Druga je mogućnost da povežete uređaj i osobno računalo za izvoz datoteka.



Slika 2-4 USB veza



Napomena

- Temperatura punjenja trebala bi biti od 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F).
- Možete upotrijebiti punjač baterije kako biste napunili bateriju.
- Ako se baterija ne upotrebljava dulje vrijeme, napunite je punjačem baterije prije upotrebe. U ovoj situaciji punjenje kabelom tipa C za uređaj nije podržano.

2.3 Postavljanje remena za vrat

Koraci

1. Provucite jedan kraj remena za nošenje oko vrata kroz točku pričvršćivanja remena za nošenje oko vrata.



Slika 2-5 Provucite remen za nošenje oko vrata kroz točku pričvršćivanja

2. Provucite remen za nošenje oko vrata kroz kopču remena i pričvrstite ga, kao što je prikazano na slici.



Slika 2-6 Provucite remen za nošenje oko vrata kroz kopču remena

3. Provucite remen za nošenje oko vrata kroz držač remena.





4. Ponovite prethodne korake kako biste dovršili pričvršćivanje i prema

potrebi prilagodite duljinu trake za nošenje oko vrata.

2.4 Postavljanje remena za ruku

Koraci

- 1. Provucite jedan kraj remena za dlan kroz točku pričvršćivanja remena.
- 2. Provucite remen za dlan kroz kopču remena i pritegnite ga radi osiguravanja, kao što je prikazano na slici.
- Ponovite prethodne korake kako biste dovršili pričvršćivanje i prema potrebi prilagodite duljinu remena za dlan.



Slika 2-8 Postavljanje remena za ruku

2.5 Upotreba torbe za nošenje

Torba za nošenje dolazi sa sigurnosnom trakom i sustavom MOLLE za udobno nošenje te osigurava sigurnost uređaja. Duljinu remena možete prilagoditi prema svojim željama. Torba se može nositi s fleksibilnim opcijama:

 torba za nošenje opremljena je s 4 prstena za pričvršćivanje, tako da možete pričvrstiti sigurnosni remen na torbu kao torbicu koja ide preko prsa ili oko vrata.



Slika 2-9 Pričvrstite sigurnosnu traku na torbu

- Torba za nošenje može se pričvrstiti na druge ruksake kompatibilne sa sustavom MOLLE pomoću traka MOLLE za dodatni kapacitet nošenja i lak pristup.
- Torba za nošenje može se pričvrstiti na taktički ili obični pojas kao torba oko struka.

2.6 Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

Kada je baterija dovoljno napunjena, držite 🕛 za uključivanje uređaja.

Isključivanje

Kada je uređaj uključen, držite \bigcirc za isključivanje uređaja.

i Napomena

- Kada isključite uređaj, pojavit će se odbrojavanje isključivanja. Možete pritisnuti bilo koju tipku da prekinete odbrojavanje i odustanete od isključivanja.
- Nije moguće odustati od automatskog isključivanja pri niskoj razini baterije.

Automatsko isključivanje

Možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja za svoj uređaj.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije ().
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

Napomena

- Za status baterije pogledajte ikonu baterije. Ikona
 znači da je baterija u potpunosti napunjena, ikona
 znači da je razina napunjenosti baterije niska, a ikona
 označava neuobičajeno punjenje baterije.
- Kada se prikaže napomena o niskoj razini napunjenosti, napunite bateriju.
- Automatsko isključivanje stupa na snagu samo kada uređaj ne radi ili nije povezan s aplikacijom HIKMICRO Sight.
- Odbrojavanje automatskog isključivanja ponovno će započeti kada uređaj izađe iz načina pripravnosti ili kada se uređaj ponovno pokrene.

2.7 Automatsko isključivanje zaslona

Funkcija automatskog isključivanja zaslona zatamnjuje zaslon radi uštede energije i produljenja trajanja baterije.

- 1. Omogućite automatsko isključivanje zaslona.
 - 1) Držite 📰 za prikaz izbornika.

 - 3) Pritisnite 📰 za omogućavanje automatskog isključivanja zaslona.
 - 4) Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.
- Uređaj će ući u način pripravnosti uz jednu od sljedećih radnji kada je zaslon uključen:

- Nagnite uređaj prema dolje od 70° do 90°.
- Zarotirajte uređaj horizontalno od 75° do 90°.
- Držite uređaj mirnim i ne pomičite ga 5 minuta.
- Možete aktivirati uređaj uz jednu od sljedećih radnji kada je zaslon isključen:
 - Nagnite uređaj prema dolje za 0° 60° ili prema gore za 0° 90°.
 - Zarotirajte uređaj horizontalno za 0° 75°.
 - Pritisnite 🕛 za aktivaciju uređaja.

i Napomena

Nakon što omogućite automatsko isključivanje zaslona, kada uđete u izbornik, automatsko isključivanje zaslona ne stupa na snagu dok ne izađete iz izbornika.

2.8 Opis izbornika

U sučelju prikaza uživo držite 📰 za prikaz izbornika.







Slika 2-11 Izbornik uređaja (kvadratni stil zaslona)

2.9 Veza s aplikacijom

Povežite uređaj s aplikacijom HIKMICRO Sight putem pristupne točke, a zatim možete snimiti sliku, videozapis ili konfigurirati parametre na telefonu.

Koraci

 Potražite aplikaciju HIKMICRO Sight u trgovini App Store (sustav iOS) ili trgovini Google Play[™] (sustav Android) kako biste je preuzeli ili skenirajte QR kod za preuzimanje i instalaciju aplikacije.





Sustav iOS

- 2. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 3. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigcirc .
- 4. Pritisnite 📰 za ulazak u sučelje postavki.
- 5. Pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije Hotspot_5G ili Hotspot_2.4G i tada će pristupna točka od 5 GHz ili 2,4 GHz biti omogućena.
 - Upotrijebite 2,4 GHz ako vaš pametni telefon ne podržava 5 GHz.
 - Preporučuje se 5 GHz za scenarije male udaljenosti (unutar 5 m), kao što je montaža uređaja na vozilo. U protivnom upotrijebite 2,4 GHz.
- 6. Uključite WLAN telefona i povežite se s pristupnom točkom.
 - Naziv pristupne točke: HIKMICRO_Serijski broj
 - Lozinka pristupne točke: Za provjeru lozinke u izborniku idite na stavku Pristupna točka.
- 7. Otvorite aplikaciju i povežite telefon s uređajem. Sučelje uređaja možete vidjeti na telefonu.

i Napomena

Uređaj se ne može povezati s aplikacijom ako nekoliko puta unesete pogrešnu lozinku. Pogledajte odjeljak *Poništi uređaj* za ponovno postavljanje uređaja i ponovno povežite aplikaciju.

2.10 Status firmvera

2.10.1 Provjera statusa firmvera

Koraci

- 1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.
- Provjerite postoji li upit za nadogradnju na sučelju za upravljanje uređajem. Ako nema upita za nadogradnju, verzija firmvera je najnovija verzija. U suprotnom verzija firmvera nije najnovija verzija.



Slika 2-12 Provjera statusa firmvera

 (Neobavezno) Ako verzija firmvera nije najnovija verzija, nadogradite uređaj. Vidjeti *Nadogradi uređaj*.

2.10.2 Nadogradi uređaj

Nadogradnja uređaja putem aplikacije HIKMICRO Sight

Koraci

- 1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom.
- 2. Dodirnite upit za nadogradnju za ulazak u sučelje za nadogradnju firmvera.
- 3. Dodirnite opciju Nadogradi za pokretanje nadogradnje.



Napomena

Radnja nadogradnje može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.

Nadogradnja uređaja putem osobnog računala

Prije nego počnete

Prvo nabavite paket nadogradnje.

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

- 2. Idite na \mathbb{R} Napredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \square .
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 4. Pritisnite riangle ili $extsf{ vacuum}$ za odabir opcije **USB izbrisivi memorijski pogon**.
- 5. Kabelom Type-C povežite uređaj s osobnim računalom.
- 6. Otvorite otkriveni pogon, kopirajte datoteku nadogradnje i zalijepite je u korijenski direktorij uređaja.
- 7. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.
- 8. Ponovno pokrenite uređaj i on će se automatski nadograditi. Proces nadogradnje prikazat će se na glavnom sučelju.



Tijekom prijenosa paketa nadogradnje pobrinite se da je uređaj povezan s osobnim računalom. U suprotnom može doći do nepotrebnog neuspjeha nadogradnje, oštećenja firmvera itd.

3 Postavke slike

3.1 Prilagodba dioptrije

Pobrinite se da vam okular pokriva oko i nanišanite metu. Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrije dok tekst ili slika OSD-a ne budu jasni.



Slika 3-1 Prilagodba dioptrije

i Napomena

Prilikom prilagodbe dioptrije NE dodirujte površinu objektiva kako biste izbjegli mrljanje objektiva.

3.2 Prilagodba fokusa

Lagano zakrenite gumb za fokusiranje kako biste prilagodili fokus objektiva dok slika ne postane jasna.



Slika 3-2 Prilagodba fokusa

i Napomena

Prilikom prilagodbe fokusa NE dodirujte površinu objektiva kako biste izbjegli mrljanje objektiva.

3.3 Prilagodi svjetlinu

U izborniku možete prilagoditi svjetlinu zaslona.

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

- 2. Pritisnite riangle ili extstyle exts
- 3. Pritisnite riangle ili $extsf{ varphi}$ za prilagodbu svjetline zaslona.
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

3.4 Prilagodba kontrasta

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Pritisnite riangle ili $extsf{ vacuum constraint}$ za odabir opcije ightharpoonum i i pritisnite 📰 za potvrdu.
- 3. Pritisnite riangle ili $extsf{ var}$ za prilagodbu kontrasta.
- 4. Držite 📰 za spremanje i izlazak.

3.5 Prilagodba tona

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Pritisnite riangle ili $extsf{v}$ za odabir opcije $extsf{inite}$ i pritisnite $extsf{inite}$ za potvrdu.
- Pritisnite △ ili ▽ za odabir tona. Moguće je odabrati opcije Toplo i Hladno.
- 4. Držite 📰 za spremanje i izlazak.





Slika 3-3 Prilagodba tona

3.6 Prilagodba oštrine

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Pritisnite riangle ili $extsf{v}$ za odabir opcije riangle i pritisnite 📰 za potvrdu.
- 3. Pritisnite riangle ili $extsf{ varphi}$ za prilagodbu oštrine.
- 4. Držite 📰 za spremanje i izlazak.



Slika 3-4 Usporedba oštrine

3.7 Odabir načina scene

Možete odabrati odgovarajuću scenu u skladu sa stvarno korištenom scenom kako biste poboljšali učinak prikaza.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na ightarrow Napredne postavke i pritisnite riangle ili $extsf{ var}$ za odabir
 - stavke 🔀 te pritisnite 📰 za potvrdu.
- 3. Pritisnite riangle ili $extsf{ vacuum}$ za odabir načina scene i pritisnite 📰 za potvrdu.
 - Promatranje: način promatranja preporučuje se u uobičajenoj sceni.
 - Otkrivanje: način otkrivanja preporučuje se u lovnom okruženju.
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

3.8 Postavljanje paleta

Možete odabrati različite palete za prikaz iste scene u različitim efektima.

3.8.1 Prilagođene omogućene palete

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- Idite na Rapredne postavke i pritisnite △ ili ▽ za odabir stavke
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u sučelje postavki.
- Pritisnite △ ili ▽ kako biste odabrali željene palete i pritisnite kako biste ih omogućili.

i Napomena

Treba omogućiti barem jednu paletu.

5. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

3.8.2 Promjena paleta

Pritisnite 📰 u sučelju prikaza uživo za promjenu odabrane palete.

Bijela topla

Topli dio je obojen svijetlo u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Crna topla

Topli dio je obojen crno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja tamnija.



Crvena topla

Topli dio je obojen crveno u prikazu. Što je temperatura viša, to je boja crvenija.



Fuzija

Od visoke do niske temperature, slika je obojena bijelo, žuto, crveno, ružičasto i ljubičasto.



Jednobojno crveno

Cijela slika je obojena crveno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



Jednobojno zeleno

Cijela slika je obojena zeleno. Što je temperatura viša, to je boja svjetlija.



3.9 Prilagodba digitalnog zumiranja

Pomoću ove funkcije možete povećati i smanjiti sliku. Pritisnite \bigtriangledown u sučelju prikaza uživo za prebacivanje omjera digitalnog uvećanja, a stvarni omjer uvećanja prebacuje se između vrijednosti 1×, 2×, 4× i 8×.

i Napomena

- Prilikom promjene digitalnog omjera uvećanja lijevo sučelje prikazuje stvarno povećanje (stvarno povećanje = optičko povećanje objektiva × digitalni omjer uvećanja). Na primjer, optičko povećanje objektiva iznosi 2,8×, digitalni omjer uvećanja iznosi 2×, a stvarno povećanje iznosi 5,6×.
- Omjer uvećanja može se razlikovati ovisno o različitim modelima. Uzmite stvarni proizvod za referencu.

3.10 Postavljanje Načina rada Slika u slici

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

- 2. Idite na \mathbb{R} Napredne postavke i pritisnite \bigtriangleup ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za omogućavanje te funkcije.

Rezultat

Kada je PIP uključen, središte slike prikazuje se u gornjem srednjem dijelu sučelja.



Slika 3-5 Postavljanje Načina rada PIP

i Napomena

- Ako je funkcija PIP omogućena, prilikom prilagodbe digitalnog omjera uvećanja zumira se samo prikaz PIP-a.
- PIP prikaz privremeno prikazuje omjer uvećanja prilikom prilagodbe digitalnog uvećanja uređaja.

3.11 Zoom Pro

Funkcija Zoom Pro odnosi se na poboljšanje detalja uvećanje slike. Kada omogućite ovu funkciju, detalji cijelog uvećane slike prikaza uživo bit će poboljšani.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir stavke 🔝 i pritisnite 📰 za omogućavanje.
- 3. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Detalji uvećane slike prikaza uživo bit će poboljšani.

i Napomena

Ako je omogućena funkcija PIP, Zoom Pro omogućit će se samo u prikazu PIP.

3.12 Korekcija ravnog polja

Ova funkcija može ispraviti neujednačenost prikaza. Držite \bigtriangledown u prikazu uživo kako biste ispravili neujednačenost prikaza.

3.13 Ispravljanje defektnih piksela

Uređaj može ispraviti defektne piksele na zaslonu koji nemaju izvedbu prema očekivanjima.

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

2. Idite na 🔡 Napredne postavke i pritisnite riangle ili $extsf{ var}$ za odabir opcije

⊡.

- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u sučelje postavke DPC.
- Pritisnite ☐ za odabir X ili Y osi i pritisnite ili za postavljanje koordinata dok pokazivač ne dođe do defektnog piksela. Ako odaberete X, pokzaivač se pomiče lijevo i desno; ako odaberete Y, pokazivač se pomiče gore i dolje.
- 5. Dvaput pritisnite 📰 za ispravljanje defektnog piksela.
- 6. Držite 📰 za spremanje i izlazak.

i Napomena

- Odabrani defektni piksel može se povećati na zaslonu.
- Ako OSD zaslona blokira defektni piksel, pomaknite kursor kako biste došli do defektnog piksela i tada će uređaj automatski izvesti zrcalni prikaz.

4 Mjerenje udaljenosti (LRF model)

Uređaj s LRF modulom u objektivu može laserom otkriti udaljenost između mete i mjesta promatranja.

Prije nego počnete

Prilikom mjerenja udaljenosti držite ruku i položaj stabilnima. U suprotnom preciznost može biti smanjena.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na \mathbb{R} Napredne postavke i pritisnite \bigtriangleup ili \bigtriangledown za odabir stavke $\frac{1}{2}$.
- Pritisnite I za odlazak na sučelje mjerenja. Idite na I za odabir načina određivanja udaljenosti laserom i pritisnite za potvrdu. Moguće je odabrati Jednom i Kontinuirano.
 - Jednom: jedno mjerenje udaljenosti.
 - Kontinuirano: kontinuirano mjerenje udaljenosti, a može se odabrati i trajanje mjerenja. Rezultat mjerenja osvježit će se svake sekunde.
- 4. (Opcija) Horizontalna udaljenost također se može prikazati na sučelju prikaza uživo prilikom izvođenja laserskog određivanja udaljenosti.

Odaberite 👜 i pritisnite 📰 kako biste omogućili horizontalnu udaljenost.

- 5. Držite 📰 za spremanje postavki i povratak na sučelje za prikaz uživo.
- 6. Pritisnite △ u sučelju prikaza uživo za uključivanje određivanja udaljenosti laserom te postavite pokazivač na metu i ponovno pritisnite △ za mjerenje udaljenosti mete.

Napomena

- Dvaput pritisnite u prikazu uživo za isključivanje određivanja udaljenosti laserom.
- Određivanje udaljenosti laserom nije moguće omogućiti kada je razina napunjenosti baterije niska.

Rezultat

Rezultat mjerenja udaljenosti prikazuje se blizu pokazivača u gornjem

LRF: 29 yd THD: 29 yd

desnom dijelu slike.

Slika 4-1 Rezultat mjerenja udaljenosti

LRF: 29 yd označava ravnocrtnu udaljenost i THD: 29 yd označava horizontalnu udaljenost.

Oprez

Zračenje lasera koje se emitira iz uređaja može uzrokovati povrede oka, kožne opekotine ili zapaljenja. Prije nego omogućite funkciju određivanja udaljenosti laserom, provjerite da ispred objektiva lasera nema drugih osoba i zapaljivih tvari. 5

Mjerenje udaljenosti (model koji nije LRF)

Uređaj može otkriti udaljenost između mete i mjesta promatranja.

Prije nego počnete

Prilikom mjerenja udaljenosti držite ruku i položaj stabilnima. U suprotnom preciznost može biti smanjena.

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

2. Idite na Brance i pritisnite $rac{1}{2}$ ili $rac{1}{2}$ za odabir

stavke 🛷 . Pritisnite 📰 za ulazak u sučelje mjerenja.

- 3. Postavite parametre za metu.

$\downarrow \mathbf{i}$ Napomena

Dostupne visine iznose 0,1 m – 9,0 m.

- 3) Držite 📰 za spremanje postavke i povratak na sučelje mjerenja.
- 4. Poravnajte središte gornje oznake s rubom vrha mete i pritisnite 📰 za potvrdu. Pokazivač treperi na gornjem rubu mete.
- 5. Poravnajte središte donje oznake s rubom dna mete i pritisnite 📰 za potvrdu.

Rezultat

Gornji desni kut slike prikazuje rezultat mjerenja udaljenosti i visinu mete.

Korisnički priručnik za toplinski monokular



Slika 5-1 Rezultat mjerenja

6 Opće postavke

6.1 Postavljanje OSD-a

U sučelju prikaza uživo možete odabrati želite li prikazati OSD informacije.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u sučelje postavki OSD.
- 4. Pritisnite △ ili ▽ za odabir stavke **Vrijeme**, **Datum** ili **OSD** i pritisnite iii za uključivanje ili isključivanje OSD informacija.

5. Držite 📰 za spremanje i izlazak.

Napomena

Ako isključite **OSD**, nijedna OSD informacija na prikazu uživo neće biti prikazana.

6.2 Postavljanje stila zaslona

Možete odabrati stil zaslona prema svojim željama.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigotimes .
- Pritisnite ☐ za potvrdu. Pritisnite ili za odabir načina stila zaslona. Moguće je odabrati Krug i Kvadrat.
- Držite I za spremanje u skladu s upitom. Uređaj će se ponovno pokrenuti.

6.3 Postavljanje logotipa brenda

Možete dodati logotip brenda sučelju prikaza uživo, snimkama i videozapisima.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigcirc .
- 3. Pritisnite 📰 za omogućavanje ili onemogućavanje Logotipa brenda.
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Logotip brenda prikazuje se u donjem lijevom kutu slike.

6.4 Sprječavanje gorenja

Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost i omogućite Sprječavanje gorenja kako biste smanjili rizik od oštećenja senzora toplinom.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije **Sprječavanje gorenja**.
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

6.5 Vruće praćenje

Uređaj može otkriti točku s najvišom temperaturom u sceni i označiti je na zaslonu.

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- Pritisnite I za omogućavanje funkcije i označavanje točke najviše temperature.
- 4. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

Rezultat

Kada je funkcija omogućena, u točki najviše temperature prikazuje se 🕂 . Prilikom promjene scene ikona 🕂 se pomiče.



Slika 6-1 Vruće praćenje

6.6 Snimanje i videozapis

6.6.1 Snimi sliku

U sučelju prikaza uživo, za modele koji nisu LRF, pritisnite \triangle za snimanje slika. Za LRF modele pritisnite \triangle i \blacksquare u isto vrijeme kako biste snimili slike.

i Napomena

- Kada snimanje uspije, slika se zamrzava na sekundu, a na zaslonu se prikazuje upit.
- Za izvoz snimljenih slika pogledajte odjeljak *Izvoz datoteka*.

6.6.2 Postavljanje zvuka

Ako omogućite funkciju zvuka, zvuk će se snimati zajedno s videozapisom. Ako je u videozapisu buka preglasna, možete isključiti ovu funkciju.

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na 🔡 Napredne postavke i odaberite 🕼.
- 3. Pritisnite 📰 za omogućavanje ili onemogućavanje te funkcije.
- 4. Držite 📰 za spremanje i izlazak.

6.6.3 Snimi videozapis

Koraci

1. U načinu prikaza uživo držite riangle i počnite snimati.



Slika 6-2 Snimi videozapis

2. Ponovno držite riangle za zaustavljanje snimanja.

6.6.4 Prikaz lokalnih albuma

snimljene slike i snimljeni videozapisi automatski se pohranjuju na uređaj, a datoteke možete pregledavati u lokalnim albumima.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na 🔡 Napredne postavke i pritisnite riangle ili riangle za odabir opcije

፟፟፟፟፟፟.

Li Napomena

Albumi se automatski izrađuju i imenuju prema godini i mjesecu. Lokalne slike i videozapisi određenog mjeseca pohranjuju se u odgovarajući album. Na primjer, slike i videozapisi iz listopada 2024. pohranjuju se u albumu pod nazivom 202410.

- 3. Pritisnite imes ili imes za odabir albuma i pritisnite imes kako biste ušli u njega.
- 4. Pritisnite riangle ili $extsf{v}$ za odabir datoteke za prikaz.
- 5. Pritisnite 📰 za prikaz odabrane datoteke i relevantnih podataka.

li Napomena

- Datoteke su raspoređene kronološkim redom, s najnovijom na vrhu. Ako ne uspijete pronaći posljednje snimljene snimke ili videozapise, provjerite postavke vremena i datuma na svom uređaju. Dok pregledavate datoteke, možete se prebaciti na druge datoteke pritiskom na △ ili ▽.
- Dok gledate videozapise, možete pritisnuti 📰 za reprodukciju ili zaustavljanje videozapisa.

6.7 Izvoz datoteka

6.7.1 Izvoz datoteka putem aplikacije HIKMICRO Sight

Putem aplikacije HIKMICRO Sight možete pristupiti albumima uređaja i izvesti datoteke na telefon.

Prije nego počnete

Instalirajte aplikaciju HIKMICRO Sight na mobilnom telefonu.

Koraci

- 1. Otvorite aplikaciju HIKMICRO Sight i povežite uređaj s aplikacijom. Pogledajte odjeljak *Veza s aplikacijom*.
- 2. Dodirnite stavku Mediji za pristup albumima uređaja.



Slika 6-3 Pristup albumima uređaja

- 3. Dodirnite stavku Lokalno ili Uređaj za pregled fotografija i videozapisa.
 - Lokalno: možete pregledati prethodne datoteke u aplikaciji.
 - Uređaj: možete pregledati datoteke trenutačnog uređaja.

i Napomena

Fotografije ili videozapisi možda se neće prikazati u stavci Uređaj. Povucite prema dolje za osvježavanje stranice. 4. Dodirnite za odabir datoteke i dodirnite opciju Preuzmi za izvoz datoteke u lokalne albume telefona.



i Napomena

- Idite na Ja -> Više o -> Korisnički priručnik u aplikaciji za pregled detaljnijih radnji.
- Albumima uređaja također možete pristupiti dodirom donje lijeve ikone u sučelju prikaza uživo.
- Radnja izvoza može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Za referencu uzmite stvarnu verziju aplikacije.

6.7.2 Izvoz datoteka putem osobnog računala

Ova se funkcija upotrebljava za izvoz snimljenih videozapisa i slika.

Prije nego počnete

Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 4. Pritisnite riangle ili riangle za odabir opcije **USB izbrisivi memorijski pogon**.
- 5. Kabelom Type-C povežite uređaj s osobnim računalom.

i Napomena

- Prilikom spajanja kabela pobrinite se da je uređaj uključen.
- Otvorite disk računala i odaberite disk uređaja. Idite na mapu DCIM i pronađite mapu nazvanu prema godini i mjesecu snimanja. Na primjer, ako ste snimili sliku ili videozapis u listopadu 2024., idite na DCIM -> 202410 kako biste pronašli sliku ili videozapis.
- 6. Odaberite datoteke i kopirajte ih na osobno računalo.
- 7. Prekinite vezu između uređaja i osobnog računala.

i Napomena

- Uređaj prikazuje slike kada ga povežete s osobnim računalom. Međutim, onemogućene su funkcije kao što su snimanje i pristupna točka.
- Kada prvi put povežete uređaj s osobnim računalom, automatski će instalirati upravljački program.

7 Postavke sustava

7.1 Prilagodba datuma

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 5. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

7.2 Prilagodba vremena

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigcirc .
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 5. Pritisnite \blacksquare za odabir sata ili minute te pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za promjenu broja.
- 6. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

7.3 Postavljanje jezika

U ovoj funkciji možete odabrati jezik uređaja.

Koraci

1. Držite 📰 za prikaz izbornika.

- 2. Idite na \mathbb{R} Napredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigcirc .
- 3. Pritisnite 🗐 za ulazak u sučelje postavki jezika.
- 4. Pritisnite riangle ili $extsf{v}$ za odabir jezika prema potrebi te pritisnite $extsf{im}$ za potvrdu.
- 5. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

7.4 Emitirajte zaslona uređaja na računalo

Uređaj podržava emitiranje zaslona na osobno računalo pomoću reproduktora medijskog sadržaja za strujanje temeljenog na protokolu UVC. Za pojedinosti također možete pogledati sliku uređaja na zaslonu osobnog računala.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 4. Pritisnite riangle ili $extsf{v}$ za odabir opcije **Digitalno**.
- 5. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.
- 6. Otvorite reproduktor temeljen na protokolu UVC i povežite uređaj s osobnim računalom pomoću kabela Type-C.

7.5 Postavljanje jedinice

Možete promijeniti jedinicu za prikaz udaljenosti.

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije \aleph .
- 3. Pritisnite 📰 za ulazak u konfiguracijsko sučelje.
- 4. Pritisnite riangleq ili $extsf{ vacuum}$ za odabir jedinice prema potrebi.
- 5. Držite 📰 za spremanje postavki i izlazak.

7.6 Spremanje dijagnostičkog zapisnika

Ova funkcija pomaže u prikupljanju i spremanju zapisa rada uređaja za rješavanje problema.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- Pritisnite I za omogućavanje funkcije. Uređaj će početi prikupljati i bilježiti zapisnik uređaja.
- 4. Pritisnite 📰 za onemogućavanje funkcije kada završi prikupljanje.

i Napomena

- Kada onemogućite dijagnostički dnevnik, na sučelju će se pojaviti upit koji pokazuje napredak prikupljanja dijagnostičkog zapisnika. Ta se radnja ne može prekinuti. Nakon završetka prikupljanja zapisnika, upit će nestati.
- Ako zapisnike trebate izvesti profesionalcima, otvorite disk računala da biste kopirali i zalijepili datoteke paketa zapisnika (* .tar.gz) pohranjene u mapi zapisnika u glavnom direktoriju uređaja. Vidjeti *Izvoz datoteka putem osobnog računala*.
- Ako izvezete zapisnike s uređaja izravno, bez isključivanja prikupljanja dijagnostičkih zapisnika, mogu se izvesti samo datoteke .log u mapi zapisnika.

7.7 Pogledaj informacije o uređaju

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Napredne postavke i pritisnite △ ili ▽ za odabir opcije
 i).
- 3. Pritisnite 📰 za prikaz podataka o uređaju poput dostupnog prostora za pohranu, verzije i serijskog broja.
- 4. Držite 📰 za izlazak.

7.8 Obnovi uređaj

Ova funkcija samo vraća osnovne postavke uređaja, kao što su svjetlina, kontrast i PIP, na zadane postavke.

Koraci

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na \mathbb{R} Napredne postavke i pritisnite \bigtriangleup ili \bigtriangledown za odabir opcije \bigcirc .
- 3. Pritisnite 📰 za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

7.9 Poništi uređaj

Ova funkcija briše sav sadržaj i postavke, uključujući osnovne postavke, pohranu i lozinku pristupne točke.

- 1. Držite 📰 za prikaz izbornika.
- 2. Idite na Rapredne postavke i pritisnite \triangle ili \bigtriangledown za odabir opcije
- 3. Pritisnite 📰 za vraćanje uređaja na zadane postavke u skladu s upitom.

8 Česta pitanja

8.1 Zašto indikator punjenja neispravno treperi?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj napunjen standardnim adapterom za napajanje i je li temperatura punjenja viša od 0 °C (32 °F).
- Punite uređaj u stanju isključenosti.

8.2 Zašto je indikator napajanja isključen?

- Provjerite je li uređaj bez baterije.
- Provjerite indikator nakon što ste uređaj punili 5 minuta.

8.3 Slika nije jasna. Kako je mogu prilagoditi?

Prilagodite prsten za prilagodbu dioptrije ili prsten za fokusiranje dok slika ne bude jasna. Pogledajte odjeljak *Prilagodba dioptrije* ili *Prilagodba fokusa*.

8.4 Snimanje nije uspjelo. U čemu je problem?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom. U tom statusu snimanje je isključeno.
- Provjerite je li prostor za pohranu pun.
- Provjerite je li razina napunjenosti baterije uređaja niska.

8.5 Zašto osobno računalo ne može prepoznati uređaj?

Provjerite sljedeće stavke.

- Provjerite je li način USB veze USB izbrisivi memorijski pogon.
- Provjerite je li uređaj povezan s osobnim računalom isporučenim USB kabelom.
- Ako upotrebljavate druge USB kabele, pobrinite se da duljina kabela nije veća od 1 m.

Pravne informacije

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Sva prava pridržana.

O Priručniku

Priručnik uključuje upute za uporabu i upravljanje proizvodom. Slike, dijagrami i sve ostale informacije u daljnjem tekstu služe samo u svrhu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u ovom Priručniku podložne su izmjeni, bez upozorenja, zbog ažuriranja ugrađenog softvera ili drugih razloga. Najnoviju verziju ovog Priručnika pronađite na web-mjestu tvrtke HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Molimo koristite ovaj priručnik uz smjernice i pomoć stručnjaka obučenih za podršku proizvodu.

Potvrda o zaštitnim znacima

HIKMICRO i drugi robni žigovi i logotipi tvrtke HIKMICRO vlasništvo su tvrtke HIKMICRO u raznim jurisdikcijama.

Drugi navedeni znaci i logotipi u pojedinačnom su vlasništvu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

DO MAKSIMALNOG OBUJMA DOZVOLJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, OVAJ PRIRUČNIK I OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM DAJU SE "KAKVI JESU" I "SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA". HIKMICRO NE DAJE JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRILAGODLJIVOST ZA ODREĐENU SVRHU. UPOTREBA PROIZVODA NA VLASTITI RIZIK. TVRTKA HIKMICRO NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJU POSEBNU, POSLJEDIČNU, SLUČAJNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA POSLOVNE DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA PODATAKA, KORUPCIJE SUSTAVA ILI GUBITKA DOKUMENTACIJE, BILO TEMELJENO NA POVREDI UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEHAJ), ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD ILI U VEZI S KORIŠTENJEM PROIZVODA, ČAK I AKO JE HIKMICRO BIO UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ILI GUBITKA.

PRIHVAĆATE DA PRIRODA INTERNETA PREDSTAVLJA NEPOSREDNE SIGURNOSNE RIZIKE I HIKMICRO NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEUOBIČAJEN RAD, POVREDU PRIVATNOSTI ILI DRUGE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KIBERNETIČKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGIH SIGURNOSNIH INTERNETSKIH RIZIKA; MEĐUTIM, HIKMICRO ĆE OSIGURATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU AKO JE POTREBNO.

PRIHVAĆATE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U SKLADU SA SVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA I VI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA OSIGURAVANJE DA JE VAŠA UPOTREBA U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONOM. POSEBNO STE ODGOVORNI ZA UPOTREBU OVOG PROIZVODA NA NAČIN KOJI NE KRŠI PRAVA TREĆIH STRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PRAVA JAVNOSTI, PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. ILI ZAŠTITE PODATAKA I DRUGIH PRAVA PRIVATNOSTI. ZABRANJENA JE UPORABA OVOG PROIZVODA U SVRHU NEZAKONITOG LOVA ŽIVOTINJA, NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI ILI BILO KOJU DRUGU NEZAKONITU SVRHU KOJOM SE UGROŽAVA JAVNI INTERES. NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI OVAJ PROIZVOD U BILO KOJE ZABRANJENE KRAJNJE SVRHE, UKLJUČUJUĆI RAZVOJ ILI PROIZVODNJU ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE, RAZVOJ ILI PROIZVODNJU KEMIJSKOG ILI BIOLOŠKOG ORUŽJA, BILO KOJE AKTIVNOSTI U KONTEKSTU POVEZANOM S BILO KAKVIM NUKLEARNIM EKSPLOZIVOM ILI NESIGURNIM NUKLEARNIM GORIVNIM CIKLUSOM ILI U PODRŠCI ZLOUPORABI LJUDSKIH PRAVA.

U SLUČAJU BILO KAKVIH SUKOBA IZMEĐU OVOG PRIRUČNIKA I VAŽEĆEG ZAKONA, ZAKON ĆE PREVLADATI.

Regulatorne informacije

Ove se klauzule odnose samo na proizvode koje nose odgovarajuću oznaku ili informaciju.

Izjava o EU sukladnosti

((Ovaj proizvod i – ako je primjenjivo – priloženi dodaci označeni su oznakom "CE" te su stoga u skladu s primjenjivim usklađenim europskim normama navedenim u Direktivi 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti (FMCD) Direktivi 2014/35/EU o niskom naponu (LVD)
	Direktivi 2011/65/EU o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i
	Ovim putem tvrtka Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. izjavljuje kako je ovaj uređaj (pogledati etiketu) sukladan s Direktivom 2014/53/EU.
	Puni tekst deklaracije o EU sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
	https://www.hikmicrotech.com/en/support/download- center/declaration-of-conformity/
	Frekvencijski pojas i snaga (za ČE)
	Frekvencijski pojasevi i nominalna ograničenja prijenosa
	snage (ispuštene i/ili provedene) primjenjiva na sljedeću
	radijsku opremu su kako slijedi:
	Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz), 20 dBm
	5 GHz (5,15 GHz do 5,25 GHz): 23 dBm
	Za uređaj bez isporučenog adaptera za napajanje
	upotrijebite adapter za napajanje kvalificiranog
	proizvođača. Za detaljne zahtjeve o struji pogledajte specifikacije proizvoda.
	Za uređaj bez isporučene baterije upotrijebite bateriju koju pruža kvalificirani proizvođač. Za detaljne zahtjeve o bateriji pogledajte specifikacije proizvoda.
	Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva WEEE): Proizvodi označeni ovim
\mathbb{N}	simbolom ne mogu se odlagati kao nerazvrstani komunalni
∕┝━❹	otpad u Europskoj uniji. Za pravilnu reciklažu, vratite ovaj
<u> </u>	proizvod lokalnom dobavljaču pri kupnii istovietne nove
	opreme ili ga odložite na mjestima predviđenim za



prikupljanje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.



Uredba (EU) 2023/1542 (Uredba o baterijama): ovaj proizvod sadrži bateriju i u skladu je s Uredbom (EU) 2023/1542. Baterija se ne može odložiti kao nerazvrstani komunalni otpad u Europskoj uniji. Pogledajte dokumentaciju proizvoda za određene informacije o baterijama. Baterija je označena ovim simbolom, što može uključivati slova za označavanje kadmija (Cd) ili olova (Pb). Za pravilnu reciklažu, vratite bateriju svom dobavljaču ili na mjesto predviđeno za odlaganje. Za više informacija posjetite: www.recyclethis.info.

Pravila za simbole

Simboli koji se mogu naći u ovom dokumentu definirani su kako slijedi.

Simbol	Opis
i Napomena	Pruža dodatne informacije za naglašavanje ili
	dopunu vaznih tocaka glavnog teksta.
	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi,
	ako se ne izbjegne, mogla dovesti do oštećenja
	opreme, gubitka podataka, pogoršanja
	performansi ili neočekivanih rezultata.
A	Ukazuje na opasnost s visokom razinom rizika
I Opasnost	koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili
	ozbiljnom ozljedom.

Sigurnosne upute

Ove upute namijenjene su ispravnoj uporabi proizvoda kako bi se izbjegle opasnosti ili gubitak. Prije upotrebe pozorno pročitajte sve sigurnosne informacije.

Prijevoz

- Uređaj tijekom transporta čuvajte u originalnom ili sličnom pakiranju.
- Sačuvajte sve omote nakon što ih raspakirate za buduću upotrebu. U slučaju kvara, uređaj je potrebno vratiti u tvornicu u originalnoj ambalaži. Prijevoz bez originalnog omota može dovesti do oštećenja uređaja i tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost.
- Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga fizičkim udarcima. Uređaj držite podalje od magnetskih smetnji.

Napajanje

- Ako je u ambalaži proizvoda isporučen adapter za napajanje, upotrijebite samo isporučeni adapter. Ako nije isporučen adapter za napajanje, provjerite jesu li adapter za napajanje i drugi izvori napajanja usklađeni sa specifikacijom Ograničeni izvor napajanja. Parametre izlaza napajanja potražite na oznaci proizvoda.
- Provjerite je li utikač ispravno spojen u utičnicu.
- NEMOJTE spajati više uređaja na jedan adapter za napajanje kako biste izbjegli pregrijavanje ili opasnost od požara uzrokovanu preopterećenjem.
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 8,4 W potrebnih za radijsku opremu i najviše 8 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Baterija

- Uređaj podržava uklonjivu litij-ionsku bateriju. Nazivni napon i kapacitet baterije iznose 3,59 V / 5500 mAh.
- OPREZ: Ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s istom ili istovjetnom vrstom baterije.
- Baterije neodgovarajuće veličine ne mogu se ugraditi i mogu uzrokovati neuobičajeno isključivanje.
- Nepravilna zamjena baterije s neispravnom vrstom može poništiti zaštitnu mjeru (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijevih baterija).
- Ako je potrebno, kupite baterije koje preporučuje proizvođač.
- Baterije koje su korisnici kupili moraju biti u skladu s relevantnim međunarodnim standardima o sigurnosti baterija (npr. EN/IEC

standardi).

- Rabite bateriju nabavljenu od kvalificiranog proizvođača. Za detaljne zahtjeve o bateriji pogledajte specifikacije proizvoda.
- Odložite istrošene baterije prema uputama.
- Izvadite bateriju ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- Za dugotrajno skladištenje baterije pobrinite se da bude potpuno napunjena svakih pola godine kako biste osigurali kvalitetu baterije. U suprotnom može doći do oštećenja.
- Ugrađena baterija ne može se rastaviti. Obratite se proizvođaču za popravak po potrebi.
- Instalirajte vanjsku bateriju prije nego što se ugrađena baterija isprazni ili se uređaj neće moći uključiti.
- Pobrinite se da je temperatura baterije između 0 °C i 50 °C (32 °F i 122 °F) tijekom punjenja.
- Bateriju nemojte bacati u vatru ili vruću pećnicu, niti je mehanički drobiti ili rezati, što može dovesti do eksplozije.
- Nemojte ostavljati bateriju u okruženju s vrlo visokim temperaturama ili niskim tlakom zrakom jer to može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Pobrinite se da nema zapaljivih materijala unutar 2 m od punjača tijekom punjenja.
- NE stavljajte uređaj s baterijom ili samu bateriju blizu izvora grijanja ili vatre. Izbjegavajte izravnu sunčanu svjetlost.
- NE ostavljajte bateriju unutar dohvata djece.
- NEMOJTE progutati bateriju kako biste izbjegli kemijske opekline.
- Proizvod sadrži gumbastu bateriju. Gutanje gumbaste baterije može prouzročiti teške unutarnje opekline u samo 2 sata te dovesti do smrti.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako se odjeljak za baterije ne može sigurno zatvoriti i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako mislite da je došlo do gutanja baterije ili da je baterija ostala zaglavljena drugdje u tijelu, odmah potražite liječničku pomoć.

Održavanje

- Ako proizvod ne radi ispravno, obratite se prodavaču ili najbližem servisnom centru. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za probleme uzrokovane neovlaštenim popravkom ili održavanjem.
- Pobrinite se da je struja isključena prije srušenja uređaja i popravka profesionalaca.
- Provjerite optičke površine objektiva, okulara, daljinomjera, itd. Ako je potrebno, uklonite prašinu i pijesak s optike pomoću alata i otapala namijenjenih posebno za ovu svrhu (poželjno je koristiti se beskontaktnom metodom).

- Ako se oprema upotrebljava na način koji nije naveo proizvođač, zaštita koju pruža uređaj može biti oslabljena.
- Obrišite vanjske površine metalnih, plastičnih i silikonskih dijelova čistom i mekom krpom. Nemojte upotrebljavati kemijski aktivne tvari, otapala itd. jer mogu oštetiti boju.
- Očistite električne kontakte uklonjive baterije na uređaju nemasnim organskim otapalom.

Okruženje upotrebe

- Provjerite ispunjava li radno okruženje zahtjeve uređaja. Radna temperatura mora biti između -30 °C i 55 °C (-22 °F i 131 °F), a radna vlažnost mora biti između 5 % i 95 %.
- NEMOJTE izlagati uređaj visokom elektromagnetskom zračenju ili prašnjavim okruženjima.
- NE usmjeravajte objektiv prema suncu ili bilo kojem drugom jakom svjetlu.
- Postavite uređaj u suho i dobro prozračeno okruženje.
- Kada se upotrebljava bilo koja laserska oprema, pazite da objektiv uređaja nije izložen laserskoj zraci jer može izgorjeti.
- Izbjegavajte ugradnju opreme na površinama koje su izložene vibracijama ili na mjestima koja su izložena udarima (zanemarivanje ovoga može uzrokovati oštećenje opreme).
- Ova oprema nije prikladna za upotrebu na mjestima gdje će djeca vjerojatno biti prisutna.

Hitan slučaj

Ako iz uređaja izlazi dim, neugodan miris ili buka, odmah isključite napajanje, iskopčajte strujni kabel i kontaktirajte servisni centar.

Laser



Kada se upotrebljava bilo koja laserska oprema, pazite da objektiv uređaja nije izložen laserskoj zraci jer može izgorjeti. Zračenje lasera koje se emitira iz uređaja može uzrokovati povrede oka, kožne opekotine ili zapaljenja. Prije nego omogućite funkciju određivanja udaljenosti laserom, provjerite da ispred objektiva lasera nema drugih osoba i zapaljivih tvari. Ne ostavljajte uređaj na mjestu gdje ga maloljetnici mogu uzeti. Prema standardima IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021 ovaj laserski proizvod klasificira se kao laserski proizvod klase 1 i potrošački laserski proizvod.

Ograničeno jamstvo

Provjerite QR kodeks za politiku garantije proizvoda.



Adresa proizvodnje

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

OBAVIJEST O SUKLADNOSTI: proizvodi iz toplinske serije mogu biti podložni kontroli izvoza u raznim državama ili regijama, uključujući, među ostalim, Sjedinjene Američke Države, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i/ili druge zemlje članice Wassenaarskog sporazuma. Obratite se svom profesionalnom pravnom stručnjaku, stručnjaku za sukladnost ili lokalnim vladinim tijelima za sve potrebne zahtjeve za izvoznu licencu ako namjeravate prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti proizvode iz toplinske serije između različitih država.



Hikmicro Hunting.Global

O Hikmicro Hunting.Global

HIKMICRO Outdoor

www.hikmicrotech.com

in, HIKMICRO

Support@hikmicrotech.com

UD40711B