

ハンドヘルドサーモグラフィカメラ

HIKMICRO SP Series

ユーザーマニュアル

安全上の指示

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用し、危険や財産損失を回避 できるように保証することを目的としています。

法規と規則

製品の使用にあたって、お住まいの地域の電気安全性に関する法令を厳密 に遵守する必要があります。

輸送

- 輸送中は、デバイスを元のパッケージまたは類似したパッケージに梱
 包してください。
- ●開梱後は、後日使用できるように、梱包材を保存しておいてください。不具合が発生した場合、元の梱包材を使用して工場に機器を返送する必要があります。
- 元の梱包材を使用せずに返送した場合、破損が発生する恐れがありますが、その際に、当社は一切責任を負いません。
- 製品を落下させたり、物理的な衝撃を与えないでください。本器を電磁妨害から遠ざけてください。

電源

- 入力電圧は、IEC61010-1規格の制限電源(DC7.2V、890mA)を満たす必要があります。詳細情報に関しては技術仕様を参照してください。
- プラグが適切に電源ソケットに接続されていることを確認してください。
- 1台の電源アダプターに2台以上の機器を接続してはなりません。過負荷によって過熱したり、火災発生の危険があります。

バッテリー

- このデバイスは、子供が近づく可能性のある場所での使用には適して いません。
- 注意:バッテリーを不正な種別のものと交換すると爆発の危険があります。同一または同等のタイプのものとだけ交換してください。バッテリーのメーカーによって提供された指示に準拠して、使用済みバッテリを処分してください。
- 不正な種別のバッテリーとの不適切な交換は、安全装置を無効にする 場合があります(たとえば、一部のリチウムバッテリータイプの場合な ど)。
- バッテリーを火や高温のオーブンの中に投入したり、バッテリーを機
 械的に粉砕したり切断したりしないでください。爆発の原因となることがあります。
- バッテリーを非常に高温の環境に放置しないでください。爆発や、可燃性の液体およびガスの漏出を引き起こす可能性があります。
- バッテリーを極端に低い空気圧下に置かないでください。爆発したり、可燃性の液体やガスが漏出する恐れがあります。
- 使用済みバッテリーは、指示に従って廃棄してください。
- 付属の充電器で種類が異なるバッテリーを充電しないでください。充 電中は、充電器の2m以内に可燃物がないことをご確認ください。
- デバイスの電源がオフで、RTCバッテリーが満充電されている状態で は、時間設定は6ヶ月間保持できます。
- 初回使用時は、デバイスの電源を入れた状態で、リチウムバッテリー からRTCバッテリーを4時間以上充電してください。
- バッテリー電圧は7.2V、バッテリー容量は4800mAhです。
- 認定メーカーのバッテリーをご使用ください。バッテリーの詳細な要件については、製品仕様を参照してください。
- バッテリーはUL2054によって認定されています。

メンテナンス

- カメラの電源が入っているときは、感電のおそれがあるのでメンテナンスを行わないでください。製品が正しく動作しない場合、販売店または最寄りのサービスセンターに連絡してください。承認されていない修理や保守行為による問題について、当社はいかなる責任も負いません。
- 一部のデバイスコンポーネント(電解コンデンサなど)は、定期的に交換 する必要があります。製品の平均寿命は変動するため、定期的な点検 をお勧めします。詳細については、販売店にお問い合わせください。
- 必要ならば、エタノールを少量含ませたきれいな布でデバイスを静かに拭きます。
- 脱脂綿と99%エチルアルコールでレンズを清掃します。
- メーカーが指定していない方法で使用した場合、デバイスが提供する 保護機能が損なわれる恐れがあります。
- USB 3.0 PowerShareポートの電流の制限は、PCブランドによって異な る場合があり、非互換性の問題が発生する可能性があることに注意し てください。したがって、USBデバイスがPCのUSB 3.0 PowerShareポ ート上で認識されない場合は、通常のUSB 3.0またはUSB 2.0ポートを 使用することをお勧めします。
- 本カメラは、画質と測定精度を最適化するために、定期的に自己キャ リブレーションを実行します。このプロセスで、画像が短時間静止 し、検知器の前でシャッターが動く際に「カチッ」という音が聞こえ ます。起動中や、非常に低温または高温の環境では、自己キャリブレ ーションがより頻繁に実行されます。これは、カメラの最適な性能を 確保するための正常な動作です。

使用環境

● デバイスを、極端な高温や低温、埃の多い環境、腐食性環境、塩アル

- カリ性環境、湿気の高い環境にさらさないでください。実行環境がデ バイスの要件を満たしていることを確認します。動作温度は-20℃~ 50℃、動作湿度は95%以下です。
- デバイスは、乾燥して換気の良い環境に配置してください。
- デバイスを強い電磁波や埃の多い環境にさらさないでください。
- レンズを太陽や極端に明るい場所に向けないでください。
- レーザー装置を使用している場合は、デバイスのレンズがレーザービームにさらされていないことを確認してください。焼損するおそれがあります。
- このデバイスは屋内および屋外での使用に適していますが、濡らさな いようにご利用ください。
- 防水レベルはIP54です。
- 汚染度は2です。

キャリブレーションサービス

メンテナンスポイントに関する情報については、最寄りの販売店にお問い 合わせください。より詳細なキャリブレーションサービスについては、 https://www.hikmicrotech.com/en/support/をご覧ください。

テクニカルサポート

https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html ポータルは、 HIKMICRO のお客様が HIKMICRO 製品を最大限に活用する上で役立ちま す。ポータルから、サポートチーム、ソフトウェアとドキュメント、サー ビスの連絡先などにアクセスできます。

緊急

デバイスから煙や異臭、異音が発生した場合、すぐに電源を切り、電源ケ ーブルを抜いて、サービスセンターにご連絡ください。 白色補助光

- 200mmの距離での光線は、リスクグループ1(RG1)に分類されます。
- カメラの組み立て、取り付け、またはメンテナンスを行う際は、適切な保護メガネを着用するか、白色ライトを点灯しないようにしてください。
- デバイスの取り付けやメンテナンスを行う際に、適切なシールドや保 護メガネを使用できない場合は、安全な距離(1.3m)または直接光が当 たらない場所でのみライトを点灯してください。

レーザー



- 2019年5月8日付のLaser Notice No. 56に記載されているように、IEC 60825-1 Ed.3.への準拠を除き、21 CFR 1040.10および1040.11に準拠し ています。
- 警告:デバイスから放射されるレーザー光は、目の怪我や皮膚の焼損、発火性物質の原因となることがあります。レーザー光が直接目に当たらないようにし、安全のためにゴーグルを着用してください。メガネの動作波長をレーザーのピーク波長よりも長くし、光学密度を0D5+より高くする必要があります。波長は650nm、レーザー光の発散角は1°x0.6°未満にする必要があります。パルス幅は0.7ns、最大平均電力は8mWです。レーザーはIEC 60825-1:2014、EN60825-1:2014+A11:2021 規格およびEN 50689に適合しています:2021規格。
- このクラス2レーザー製品への瞬間的な曝露は安全ですが、このレーザ
 一製品を見続けると、めまいやフラッシュブラインドネスを引き起こ

したり、視覚的な残像が生じることがあります。レーザー放射を避けるために、頭を遠ざけるか目を閉じてください。

- 補光機能を有効にする前に、レーザーレンズの前に人や可燃性物質が ないことを確認してください。
- レーザーのメンテナンス:レーザーを定期的にメンテナンスする必要 はありません。レーザーが機能しない場合は、保証期間中にレーザー アセンブリを工場で交換する必要があります。レーザーアセンブリを
- 注意ここで指定されている以外の制御、調整、または手順の実行など
 を行うと、危険な放射線にさらされる可能性があります。

限定的保証

製品保証ポリシーについては、QR コードをスキャンしてください。



メーカー住所

310052 中国浙江省杭州市浜江区西興地区段鳳通り 399 号 2 棟ユニット B 313 号室

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

法令順守通知:本サーマルシリーズ製品は、アメリカ合衆国、欧州連合、 英国などワッセナー・アレンジメントの会員国を含むがそれだけに限定さ れない各国・各地域で、輸出管理の対象となる可能性があります。サーマ ルシリーズ製品を外国へ転送・輸出・再輸出する場合は、貴社の法務・コ ンプライアンス部門もしくは自国の政府機関に、輸出ライセンスの条件に ついてご確認ください。

記号の定義

本書で使用されている記号は以下のように定義されます。

記号の	説明
▲ 危険	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性のある
	危険な状況を示します。
	潜在的に危険となりうる状況を表しており、防止で
▲注意	きなかった場合、機器の損傷、データの消失、性能
·	劣化など、予測不能な結果が生じる可能性がありま
	す。
i 注意	本文中の重要点を強調したりそれを補う追加情報を
	提供します。

目次

1	概要		1
	1.1	デバイスの説明	1
	1.2	主な機能	1
	1.3	外観	3
2	準備		
	21	ケーブルの接続	10
	2.1	バッテリーの充電	10
	221	バッテリーを取り外す	
	2.2.2	2 充電台を介したバッテリーの充電	
	2.3	交換レンズの変更	
	2.4	検知器のクリーニング	
	2.5	ハンドストラップの取り付け	
	2.6	ネックストラップの取り付け	
	2.7	レンズとスクリーンのチルト	
	2.8	電源オン/オフ	
	2.9	スリープとスリープ解除	
	2.10	操作方式	
	2.11	メニューの内容	
	2.11	.1 ライブビューインターフェイス	
	2.11	2 メインメニュー	
	2.11	3 スワイプダウンメニュー	27
3	表示	設定	29
	3.1	フォーカス	
	3.1.1	レンズのフォーカス	
	3.1.2	! レーザーアシストフォーカス	
	3.1.3	・ オートフォーカス	
	3.1.4	コンティニュアスオートフォーカス	

3.2 画面輝度の設定 3 3.3 表示モードの設定 3 3.4 パレットの設定 3 3.4.1 アラームモードパレットの設定 3 3.4.2 フォーカスモードパレットの設定 3 3.5 レベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3 測定ツーレの設定 4 4.3.3 矩形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5.1 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラーム 5 4.5.1 異常温度のアラーム 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2		3.1.5	高温優先	
3.3 表示モードの設定 3 3.4 パレットの設定 3 3.4.1 アラームモードパレットの設定 3 3.4.2 フォーカスモードパレットの設定 3 3.4 クレベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.4 石の測定あよびムTアラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 5.1 PCB 検査 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2 <th></th> <th>3.2</th> <th>画面輝度の設定</th> <th></th>		3.2	画面輝度の設定	
3.4 パレットの設定 3 3.4.1 アラームモードパレットの設定 3 3.4.2 フォーカスモードパレットの設定 3 3.5 レベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3 測定ツーレの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.1 カスタムスポットによる測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 <td< th=""><th></th><th>3.3</th><th>表示モードの設定</th><th></th></td<>		3.3	表示モードの設定	
3.4.1 アラームモードパレットの設定 3 3.4.2 フォーカスモードパレットの設定 3 3.5 レベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.3 規形による測定 4 4.3.3 短形による測定 5 4.3.3 規形による測定 5 4.4 AT の測定および AT アラーム 5 4.5 温度 アラーム 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1 PCB 検査 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1 PCB 検査 5 5.1 PCB 検査 5 5.2 電気パネル検査 6 <tr< th=""><th></th><th>3.4</th><th>パレットの設定</th><th>35</th></tr<>		3.4	パレットの設定	35
3.4.2 フォーカスモードパレットの設定 3 3.5 レベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.5 温度 アラーム 5 4.5 温度 アラーム 5 4.5 温度 のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結審アラーム 6 7 ルート検査		3.4.1	アラームモードパレットの設定	
3.5 レベルスパンの調整レベルスパン 3 3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度のアラームを設定する 5 4.5 温度のアラーム 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScenet 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結審アラーム 6 7 ルート検査		3.4.2	フォーカスモードパレットの設定	
3.6 色分布の設定 4 3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.3 測定ペランレになる測定 4 4.3.3 矩形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5.1 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 5.5 SuperScenet 5 5.1 PCB検査テンプレートの設定 6 5.1.1 PCB検査テンプレートの設定 6 5.2 電気パネル検査 6 6 粘菌アラーム 6 7 ルート検査 6		3.5	レベルスパンの調整レベルスパン	
3.7 デジタルズームの調整 4 3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.3 測定パラメータの設定 4 4.3.3 測定ビールの設定 4 4.3.3 東形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5.1 異常温度のアラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 5.5 SuperScenet 5 5.1 PCB検査 5 5.1.1 PCB検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB検査テンプレートの設定 6 5.1.3 A A 6 5.4 A A 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの設集		3.6	色分布の設定	40
3.8 自動回転の設定 4 3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5.1 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結器アラーム 6 7 ルート検査 6		3.7	デジタルズームの調整	
3.9 OSD 情報の表示 4 4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.5 温度の消産 5 5.5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 6 結露アラーム 6 7 ルート検査 6 7 レート検査 6		3.8	自動回転の設定	42
4 温度測定 4 4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 6 5.2 電気パネル検査 6 6 粘菌アラーム 6 7 ルート検査 6		3.9 OS	D 情報の表示	42
4.1 測定パラメータの設定 4 4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.5 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScenet 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査 6 5.1.2 PCB 検査 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結露アラーム 6 7 ルート検査 6 7 ルート検査 6	4	温度	測定	44
4.2 画像測定の設定 4 4.3 測定ツールの設定 4 4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 黒度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 6 5.1.2 PCB 検査 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結塞アラーム 6 7 ルート検査 6 7 ルート検査 6		4.1	測定パラメータの設定	
4.3<測定ツールの設定		4.2	画像測定の設定	
4.3.1 カスタムスポットによる測定 4 4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.5 温度アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScenet 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結露アラーム 6 7 ルート検査 6		4.3	測定ツールの設定	
4.3.2 ラインによる測定 4 4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.4 ΔT の測定および ΔT アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 7 ルート検査 6 7 ルート検査 6		4.3.1	カスタムスポットによる測定	
4.3.3 矩形による測定 5 4.3.4 円による測定 5 4.3 ムT の測定および ΔT アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査 5 5.1.2 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結露アラーム 6 7 ルート検査 6		4.3.2	ラインによる測定	
4.3.4 円による測定 5 4.4 ΔT の測定および ΔT アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 7 ルート検査 6		4.3.3	矩形による測定	
4.4 ΔT の測定および ΔT アラーム 5 4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScenet 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 7 ルート検査 6		4.3.4	円による測定	
4.5 温度アラーム 5 4.5.1 異常温度のアラームを設定する 5 4.6 面積の計算 5 4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 7 ルート検査 6		4.4 ΔT	⁻ の測定および ΔT アラーム	54
4.5.1 異常温度のアラームを設定する		4.5	温度アラーム	55
4.6 面積の計算		4.5.1	異常温度のアラームを設定する	55
4.7 すべての測定の消去 5 5 SuperScene+ 5 5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 7 ルート検査 6		4.6	面積の計算	57
 5 SuperScene+		4.7	すべての測定の消去	57
5.1 PCB 検査 5 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定 6 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集 6 5.2 電気パネル検査 6 6 結露アラーム 6 7 ルート検査 6	5	Supe	rScene+	58
 5.1.1 PCB 検査テンプレートの設定		5.1 PC	B 検査	
 5.1.2 PCB 検査テンプレートの編集		5.1.1	PCB 検査テンプレートの設定	60
5.2 電気パネル検査		5.1.2	PCB 検査テンプレートの編集	62
6 結露アラーム		5.2	電気パネル検査	63
7 ルート検査	6	結露	アラーム	66
フィー 検本山 した佐武し カラカたごバノフに 洋信ナス へい	7	ルー	ト検査	67
- 7.1 検査ルートを作成し、ダスクをナハイスに送信 9 る		7.1	検査ルートを作成し、タスクをデバイスに送信する	67

7.	2	ルート検査の実行	
7.	3	検査結果をアップロードしてレポートを表示する	72
8	面像	と動画	75
U			
8.	1	画像キャプチャー	75
8.	2		
8.	3	ファイル名ヘッダーとファイル命名	
8.4	4	ローカルファイルの表示と管理	
	8.4.1	アルバムフォルタの種類	
	8.4.2	クロン アルバムの管理	
	8.4.3	リーファイルの管理	
	8.4.4	- 画像の編集	
	8.4.5	ら タグ注釈テンプレートのインポートと管理	
8.	5	ファイルのエクスポート	
	8.5.1	PC へのファイルのエクスポート	
	8.5.2	HIKMICRO Viewer へのファイルのエクスポート	
	8.5.3	Bluetooth 経由でのファイルのエクスポート	
9	距離	検出	
9 10	距離 地	検出 !理的位置の表示	
9 10 11	距離 地 方	検出 理的位置の表示 向の表示	101 102 103
9 10 11 11	距離 地 方 .1	検出 理的位置の表示 向の表示 コンパスの調整	
9 10 11 11 11	距離 地 .1 .2	検出 理的位置の表示 向の表示 コンパスの調整 磁気偏角補正	
9 10 11 11 11 11	距離 地 .1 .2 ソ	検出 理的位置の表示 向の表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加	
9 10 11 11 11 12 12	距離 地 方 .1 .2 ソ 2.1	検出 理的位置の表示 向の表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続	
9 10 11 11 11 12 12 12	距離 地 た .1 .2 い 2.1 2.2	検出 理的位置の表示 向の表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続	
9 10 11 11 11 12 12 12	距離 地 た .1 .2 ソ 2.1 2.2	検出 理的位置の表示 つの表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続	
9 10 11 11 11 12	距離 地 た .1 .2 い 2.1 2.2 い 2.1 2.2 い 2.1 2.2	検出 理的位置の表示 つの表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続 HIKMICRO Analyzer の画面キャスト	
9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13	距離地 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 シ	検出 理的位置の表示 つの表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続	
9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13	距離地 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .1 .2 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1	検出 理的位置の表示 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続 HIKMICRO Analyzer の画面キャスト ステム設定 LED ライトの設定	
 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 	距離地方 .1.2.2.3 .1.3.3 .1.3.3 .1.3.3 .1.3.3.4 .1.3.3.4 .1.3.3.4 .1.3.3.4 .1.3.3.4 .1.3.4.4 .1.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	検出 理的位置の表示 コンパスの調整 コンパスの調整 磁気偏角補正 フトウェアクライアントへのデバイスの追加 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への接続 HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続 HIKMICRO Analyzer の画面キャスト ステム設定 LED ライトの設定 単位の設定	

13.4	時刻と日付の設定	112
14	メンテナンス	114
14.1	デバイス情報を表示	
14.2	デバイスのアップグレード	
14	.2.1 PC 経由でデバイスをアップグレード	
14	.2.2 HIKMICRO Viewer を介してデバイスをアップグレード	
14.3	デバイスの復元	
14.4	メモリカードの初期化	.116
14.5	ログを保存	
14.6	キャリブレーションについて	
15	付録	118
15.1	FAQ	

1 概要

1.1 デバイスの説明

ハンドヘルドサーモグラフィカメラは、光学画像とサーマル画像の両方に 対応するカメラです。サーモグラフィ、PCB および電気パネルインテリ ジェント検査、距離測定、ビデオ録画、スナップショットキャプチャー、 アラーム機能を備えており、Wi-Fi、ホットスポット、Bluetooth に接続で きます。内蔵の高感度 IR 検出器と高性能センサーが温度差を検出し、リ アルタイムで温度を測定します。詳細については、HIKMICRO Web サイ トの製品仕様を参照してください。内蔵のレーザーモジュールが目標の距 離を検出します。

このデバイスは使いやすく、人間工学に基づいた設計を採用しています。 変電所、企業における停電検知、建設現場の視察調査などに幅広く利用さ れています。

1.2 主な機能

機能	説明
温度測定	リアルタイムで温度を検出し、画面に表示しま
	す。
SuperScene+	組み込みアルゴリズムを使用して、PCB およ
	び電気パネル検査における温度測定ターゲッ
	トを識別し、温度異常が存在するかどうかを
	判断します。

ルート検査	定義済みの検査ルート内のチェックポイント
	の温度をチェックし、その結果を分析のために
	センタークライアントにアップロードします。
距離測定	レーザー光で目標の距離を検出します。
フュージョン	熱画像と光学画像を融合して表示します。
パレットとアラーム	マルチパレットに対応しており、アラーム機能
	と合わせてパレットモードを設定することが
	できます。
地理的位置と方向の表示	サテライト測位モジュールとコンパスを搭載
	した一部のモデルでは、地理的位置と方向の
	表示がサポートされています。
	この機能はこのシリーズの特定のデバイスで
	サポートされます。
HDMI 出力	マイクロHDMI出力インターフェイスを備えた
	一部のモデルでは、デバイスをディスプレイユ
	ニットに接続してライブ画像を表示できます。
クライアントソフトウェ	● 携帯電話:HIKMICRO Viewer を使用する
アの接続	と、スマートフォンでライブ画像の表示、
	キャプチャー、録画などが可能になりま
	す。
	● PC:HIKMICRO Analyzer を使用すると、
	PC でのライブ画像の表示、キャプチャ
	ー、録画、アラームメッセージの受信、デ
	バイスからエクスポートされたファイルの
	分析などが可能になります。
	HIKMICRO Inspector を使用して検査ルートを
	作成し、ルート検査タスクをデバイスに送信
	し、検査結果を収集します。

Bluetooth	デバイスのアルバムでキャプチャーされたス
	ナップショットは、Andriod システムを搭載
	した携帯電話に送信できます。

1.3 外観

I





II







表 1-2 ボタン/インターフェイス説明

番号	説明	機能
		メニューモード:
		● △9、▽、🕈 および 🔓 を押して、パラ
1	ナビゲーションボ	メーターを選択します。
1	タン	● OK を押して確定します。
		非メニューモード:
		● △♀ を押して、LED ライトサプリメント

番号	説明	機能
		をオン/オフにします。
		● 🖥 と 🗟 を押してフォーカスを調整し
		ます。
2	ファイルボタン	押すとアルバムに移動します。
3	バックボタン	メニューを終了するか、前のメニューに
<u> </u>		戻ります。
1 8 1 1	プログラム可能な	F1/F2 ボタンを押すとカスタム機能が使
4 0 14	ボタン	用できます。
		● ライブビューインターフェイスが表示
5	タッチスクリーン	されます。
		● タッチスクリーン操作。
6		フォーカスを調整し、明瞭なターゲット
0		を見つけます。
7	光センサー	周囲の輝度を感知します。
8	マイク	音声メモを追加します。
0		『 を押すと拡大し、₩ を押すと縮小しま
9		す。
10	視度調整ホイール	ファインダーの視度補正を調整します。
		● 押す:スナップショットの撮影/録画の
11	キャプチャボタン	停止
		● 長押し:録画を開始します
12	フォーカスボタン	押すとフォーカス調整が起動します。
10		● 押す:レーザーで1回距離を測定しま
13	レーサーボタン 	す

番号	説明	機能	
		● 長押し: レーザーで継続的に距離を測定	
		します	
15	ハンドストラップ	ハンドフトニップを取り付けます	
15	取付ポイント	ハントストノツノを取り払ります。	
16 8 24	ネックストラップ	マックフトラップを取り付けます	
10 & 34	取付ポイント	ネックストノッノを取り付けます。	
17	三脚マウント	三脚を取り付けます。	
		ビューファインダーにライブビューを表	
18	ファインダー	示します。「ディスプレイ切換ボタン」を	
		ご覧ください。	
		● 押し:スタンバイモード/デバイスの復	
19	電源ボタン	帰	
		● 長押し:電源オン/オフ	
20	ディスプレイ切換	LCD とビューファインダーを切り替えま	
20	ボタン	す。	
21	接眼レンズプラグ	接眼レンズを保護します。	
22	スピーカー	音声メモと音声アラームを再生します。	
23	光学レンズ	光学画像を表示します。	
24	レーザー距離計と	しーザーで昭離を測定します	
24	レーザー出力	レーリーで距離を測定します。	
25	補助光	暗い環境を照らして明るくします。	
26	サーマルレンズ	熱画像を表示します。	
07	メモリーカードス		
27	ロット	メモリカートを挿入します。	
	SIM カードスロ		
28	ット	利用できません。 	
29	データ交換インタ	付属のケーブルで、デバイスの充電やフ	

番号	説明	機能
	ーフェイス	ァイルのエクスポートを行います。
30	インジケータ	デバイスの充電状態を表示します。
		● 赤で点灯:正常に充電
		● 赤で点滅:充電に異常あり
		● 緑色で点灯:満充電
31		HDMI ケーブルでデバイスを接続します。
	Micro HDMI イン	キャリングケースにケーブルコンバーター
	ターフェイス	(HDMI タイプ D - HDMI タイプ A)が同梱さ
		れています。
32	バッテリー収納部	バッテリーを収納部に挿入します。
33	レンズリリースボ	交換レンズのロックを解除します。
	タン	

デバイスから放射されるレーザー光は、目の怪我や皮膚の焼損、発火性物 質の原因となることがあります。補光機能を有効にする前に、レーザーレ ンズの前に人や可燃性物質がないことを確認してください。

2 準備

2.1 ケーブルの接続

Type-C ケーブルでデバイスと電源アダプターを接続し、デバイスのバッ テリーを充電します。もしくは、デバイスとパソコンを接続してファイル をエクスポートします。

1. ケーブルインターフェイスカバーを持ち上げます。

W 2-1 Type-C ケーブルに接続する

2. デバイスと Type-C ケーブルを接続します。

i

最大充電速度を達成するには、充電器から供給される電力が、無線機器に 必要な最小 38W から最大 50W の範囲でなければなりません。USB PD 急 速充電がサポートされます。

2.2 バッテリーの充電

2.2.1 バッテリーを取り外す

始める前に

バッテリーを取り外す前にデバイスの電源をオフにしてください。

 バッテリー収納部のロックを左側に押してバッテリー収納部のロック を解除し、バッテリカバーを開きます。



図 2-2 バッテリー収納部のロックを解除する

2. 内側のバッテリーロック (黒い円) を左側に押し、バッテリーをリリー スします。



図 2-3 バッテリーをリリースする

3. バッテリー収納部からバッテリーを取り出します。



2.2.2 充電台を介したバッテリーの充電

i

メーカーが提供するケーブルと電源アダプタを使用して(または仕様に定められた入力電圧に従って)バッテリーを充電してください。

- 1. 充電台にバッテリーを 1~2 個入れます。
- 2. 付属の充電台を電源に接続します。正常に動作すると、中央のインジ ケーターが緑で点灯します。
- 3. 左右のインジケーターは、バッテリーの充電状態を示しています。
 赤で点灯:正常に充電。
 - 緑で点灯:満充電。
- 4. 充電台からバッテリーを引き出し、電源と充電台の接続を外します。



図 2-5 充電台を介したバッテリーの充電



2.3 交換レンズの変更

交換レンズは、さまざまな FOV、シーンスコープ、温度測定範囲を取得 するためにデバイスに取り付けることができるサーマルレンズです。

始める前に

- デバイス製造元が推奨する適正な交換レンズを購入してください。
- レンズが取り付けられたことを検出すると、デバイスはウィンドウを ポップアップして、レンズ情報またはキャリブレーションプログラム を表示します。
- 1. レンズリリースボタンを押し、交換レンズを、止まるまで反時計回り に回します。



2. 交換レンズを慎重に取り外します。



図 2-7 レンズの取り外し

3. デバイスとレンズの白いインデックスマーク 2 個の位置を合わせま

す。



図 2-8 白いマークの位置合わせ

4. レンズを所定の位置に押し入れます。



5. レンズを時計回りに回して固定します。レンズが所定の位置に固定さ れると、カチッと音が聞こえます。



i

レンズがカメラに合わせて調整されていない場合、インターフェイスにプ ロンプトが表示されます。レンズの調整については、販売店または最寄り のサービスセンターにお問い合わせください。調整をしないと、温度測定 の精度に影響します。

2.4 検知器のクリーニング

検知器に埃が付着すると、画像に汚れが付くことがあります。検出器の損 傷を避けるため、最寄りの販売店または当社のサービスセンターに連絡し てサポートを受けることをお勧めします。

検出器を自分でクリーニングする必要がある場合は、次の手順に従ってく ださい。

始める前に

- ゴム手袋またはゴム製指カバー(付属していません)を用意してください。
- 圧縮空気キャニスター(付属していません)、クリーンルームワイパ
 ー、瓶入りの無水エタノール(付属していません)を用意してくださ
 い。
- 1. 交換レンズを慎重に取り外します。詳細については、<u>交換レンズの変</u> 更を参照してください。

化学的腐食が発生している場合に備えて、また指紋が残らないように、ク リーニングの前にゴム手袋またはゴム製指カバーを着用してください。

- 2. 圧縮空気キャニスターの圧縮空気を使用してほこりを吹き飛ばしま す。
- 汚れが残っている場合は、付属のクリーンルームワイパーに無水エタ ノールを浸して拭き取ってください。

検出器を一定方向に軽く拭いてください。

2.5 ハンドストラップの取り付け

1. ハンドストラップクラッチにハンドストラップを通します。



図 2-11 ハンドストラップを通す

2.2個のハンドストラップ取付ポイントに、ハンドストラップの一端を通 します。



図 2-12 ハンドストラップを取付ポイントに通す

 ハンドストラップバックルにハンドストラップを通し、ハンドストラ ップを固定します。



図 2-13 ハンドストラップを固定する

4. 必要に応じてハンドストラップのきつさを調整します。

2.6 ネックストラップの取り付け

- 1. ネックストラップ取付ポイントに、ネックストラップの一端を通しま す。
- バックルにネックストラップを通し、ネックストラップを固定します。



図 2-14 ハンドストラップを固定する

3. 上の手順を繰り返して、ネックストラップの取り付けを完了します。



図 2-15 別の一端を取り付ける

2.7 レンズとスクリーンのチルト

図 2-16 に示すように、レンズとスクリーンをさまざまな監視角度に傾け ることができます。



2.8 電源オン/オフ

電源オン

レンズカバーを外し、 や 3 秒以上長押しして、デバイスの電源を入れ ます。デバイスのインターフェイスが安定すると、目標を観察できます。

i

- 電源を入れてからデバイスを使用できるようになるまで、30 秒以上か かる場合があります。
- デバイスの電源を初めてオンにするときは、システム言語、および時刻と日付を設定する必要があります。

 ● を押して、保存して終了します。

電源オフ

デバイスの電源がオンになったら、 ()を3秒間押し続け、電源をオフに します。

自動電源オフ

■を選択し、【デバイス設定】>【自動電源オフ】を開き、必要に応じてデバ イス自動シャットダウン時間を設定します。

2.9 スリープとスリープ解除

スリープとスリープ解除機能は、エネルギーを節約し、バッテリーの使用 可能時間を延ばす目的で使用されます。

手動によるスリープとスリープ解除

◎ を押すとスリープモードになり、もう一度押すとデバイスが起動します。

自動スリープを設定する

を選択し、【デバイス設定】>【自動スリープ】と移動して、自動スリー プ前の待機時間を設定します。デバイスのボタンが押されない状態、また は画面をタップする操作がない状態で設定された待機時間が経過すると、 デバイスは自動的にスリープモードに移行します。 ○ を押してデバイスを起動します。

デバイスのスリープ、スケジュールキャプチャー、ビデオ録画

ビデオクリップの録画中やスケジュールキャプチャーの実行中は、自動ス リープは起動しません。ただし、 🖞 を押すと、 ビデオの録画やスケジュ ールキャプチャーが停止し、強制的にスリープモードになります。

2.10 操作方式

このデバイスは、タッチスクリーン操作とボタン操作の両方をサポートし ています。

タッチスクリーン操作

画面をタップして、パラメーター設定などの設定を行います。



図 2-17 タッチスクリーン操作

ボタン操作

ナビゲーションボタンを押して、パラメーター設定などの設定を行いま す。



図 2-18 ボタン操作

- メニューモードで、△♀、▽、 るおよび るを押してパラメータを選択します。
- **OK** を押して確定します。

2.11 メニューの内容

監視インターフェイスで、画面をタップしてメニューバーを表示し、画面の上部 1/3 の領域を下にスワイプしてスワイプダウンメニューを呼び出します。

2.11.1 ライブビューインターフェイス



図 2-19 ライブビュー

番号	説明
1	ライブビューインターフェイス。目標のサーマル画像とリア
	ルタイムの温度値を表示します。
2	ショートカットバー。録画/カメラモード、フォーカスモー
	ド、レベルスパンモード、表示モード、パレット、測定設
	定により迅速な操作をサポートします。
3	パレットバーと表示温度範囲。パレットバーの上限値と下
	限値は、現在の表示温度範囲の最高温度と最低温度を表し
	ます。
	└→⊂」 涅度値の前に「~」が表示される提合 デバイスが正確か涅
	度測定に適切に対応できていないことを意味します。この

表 2-1 ライブビューインターフェイスの説明

番号	説明
	記号が消えたら、目標の温度を測定します。
4	放射率と距離。目標の放射率と、ターゲットとデバイス間
	の観測距離を表示します。
5	メニュー。詳細は、 <u>メインメニュー</u> をご覧ください。
6	時刻と日付。システム時刻を表示します。
7	温度範囲とレーザーによる測定距離。設定された温度測定
/	範囲とレーザーで測定した距離を表示します。
0	バッテリーや接続などのデバイスの動作ステータスが表示
0	されるステータスバー。詳細は、 <u>表 2-2</u> をご覧ください。

状態表示	説明
	バッテリ状態
. t.	デバイスは Type-C ケーブル経由でパソコンに接
H	続されます。
(()·	Wi-Fi が接続されました。
E	メモリカードが挿入されました。
*	Bluetooth がオンです。
	交換レンズがデバイスに取り付けられており、交
0	換レンズのタイプはアイコンの右下に表示されま
	す。
Ø	検査データをデバイスに送信しています。
P	キャスト画面がオンです。
	コンパスがオンです。数字は調整レベルを表しま
0	す。3 より小さい数字は、コンパスが適切に調整
C 3	されておらず、表示される方向が正しくない可能
	性があることを意味します。

表 2-2 状態表示の説明
状態表示	説明
	現在の温度測定範囲を表示します。デバイスは範
Ω¤	囲内の温度のみを測定します。
Ο	◎ >[温度測定設定] > [温度範囲] をタップして動
	作範囲を変更します。
	レーザーによる距離測定を表示します。⑳ > 【表
- <u>+</u> +	示設定] > [距離] をタップしてオン/オフを切り替
	えます。
	デバイスの経度と緯度を表示します。 ^図 > [デバ
\$-	イス設定] > [GPS] をタップしてオン/オフを切り
	替えます。
	デバイスの位置を表示します。 ^③ >【デバイス設
Ø	定]>[コンパス] をタップしてオン/オフを切り替
	えます。

表 2-3	ショー	トカッ	ト機能の説明
-------	-----	-----	--------

アイコン	説明
	タップしてスナップショットを撮影し、ビデオを録
	画します。
	● 🞯 をタップするとスナップショットが撮影され
	ます。 🖻 は画像のキャプチャーを実行中です。
	🞯 をタップすると停止します。
	● 🞯 を長押ししてビデオを録画します。 Ӯ はビデ
	オ録画を実行中です。 🖸 をタップすると停止し
	ます。
	タップしてフォーカスモードを切り替えます。詳細
	は、 <u>フォーカス</u> をご覧ください。
S	タップして手動と自動のレベルスパンを切り替えま

アイコン	説明
	す。詳細は、 <u>レベルスパンの調整レベルスパン</u> をご
	覧ください。
▣/ ┏ / ▣/ ⑳ /	タップして表示モードを切り替えます。詳細は、 <u>表</u>
	<u>示モードの設定</u> をご覧ください。
	タップしてパレットを切り替えます。詳細は、 <u>パレ</u>
	<u>ットの設定</u> をご覧ください。
	タップして湿度、放射率、距離、温度などの温度測
<u>ا</u> ا	定パラメータを設定します。詳細は、 <u>測定パラメー</u>
	<u>タの設定</u> をご覧ください。

2.11.2

メインメニュー

アイ	弐田	アイ	÷×n
コン	武明	コン	武明
G	シャッター。タップして画 像を1回調整します (FFC)。	수	温度測定ツール。タップし て温度測定ツールを設定し ます。詳細は、 <u>測定ツール</u> <u>の設定</u> をご覧ください。
₽	レベルスパン。詳細は、 <u>3.5_</u> をご覧ください。	A	表示モード。タップして表 示モードを切り替えます。 詳細は、 <u>表示モードの設定</u> をご覧ください。
	パレット。詳細は、 <u>パレッ</u> <u>トの設定</u> 3.3 をご覧くださ い。	Ø	設定。

表 2-4 メインメニューの説明

2.11.3 スワイプダウンメニュー

ライブビューインターフェイスで画面を上から下にスワイプすると、スワ イプダウンメニューが呼び出されます。このメニューでは、デバイス機能 のオン/オフの切り替え、表示テーマの変更、画面の輝度の調整ができま す。

i

スワイプダウンメニューで Wi-Fi、ホットスポット、Bluetooth アイコンを タップして長押しすると、対応する設定インターフェイスが表示されま す。



図 2-21 スワイプダウンメニュー

番号	機能	
1	Wi-Fi	
2	Bluetooth	
3	ホットスポット	
4	フラッシュライト	
5	自動回転	
6	ダーク/ブライトモード	
7	電子コンパス	
8	GPS	
9	検査モード	

表 2-5 スワイプダウンメニュー表

3 表示設定

i

本デバイスは、画質と測定精度を最適化するために、定期的に自己キャリ ブレーションを実行します。このプロセスで、画像が短時間静止し、検知 器の前でシャッターが動く際に「カチッ」という音が聞こえます。起動中 や、非常に低温または高温の環境では、自己キャリブレーションがより頻 繁に実行されます。これは、デバイスの最適な性能を確保するための正常 な動作です。

3.1 フォーカス

他の設定の前に、レンズの焦点距離を適切に調整してください。画像の表 示と温度の正確性に影響を与える可能性があります。

3.1.1 レンズのフォーカス

- 1. デバイスの電源をオンにします。
- 2. デバイスのレンズを適切な被写体に向けます。
- 3. 目標が明瞭になるまで、フォーカスリングを時計回りまたは反時計回りに調整します。



i

レンズに触れないでください。イメージング効果に影響する可能性があり ます。

3.1.2 レーザーアシストフォーカス

レーザーを目標に向けると、デバイスは自動的に焦点を合わせます。

始める前に

この機能は、室内など、グレアのない環境で使用することをお勧めしま す。

目標は、白紙やケーブルなど、光の反射が良好な対象である必要がありま す。

- 1. レーザーアシストフォーカスは、次の手順で有効にします:
 - 🖼 を選択し、[キャプチャー設定] > [フォーカス] > [サーマルフォ ーカスモード] を開き、レーザーアシストフォーカスを有効にし ます。
 - ライブビューで、ショートカットバーのフォーカスショートカットキーをタップし、レーザーアシストフォーカス [*] に切り替えます。
- 2. ライブビューインターフェイスで、画像の中心を対象に合わせ、〇を

押してフォーカスを確定します。

3. 画像の中心に赤いドットが表示され、目標にレーザードットが表示されたら、トリガーを離してオートフォーカスを開始します。

<u>/!\</u>

デバイスから放射されるレーザー光は、目の怪我や皮膚の焼損、発火性物 質の原因となることがあります。レーザーを目に直接当てないでくださ い。この機能を有効にする前に、レーザーレンズの前に人や可燃性物質が ないことを確認してください。

4. オプション: フォーカス効果が十分でない場合は、フォーカスリングを 少し調整して画像を改善します。

3.1.3 オートフォーカス

デバイスは、輝度、コントラストなどを比較して、現在のシーンで自動的 にフォーカスします。このモードでは、トリガーを引くか、画面をタッチ してフォーカスすることができます。

- 1. オートフォーカスは、次の手順で有効にします:
 - 🐼 を選択し、[キャプチャー設定] > [フォーカス] > [サーマルフォ ーカスモード] を開き、オートフォーカスを有効にします。
 - ライブビューで、ショートカットバーのフォーカスショートカッ トキーをタップし、オートフォーカス [A] に切り替えます。
- ライブビューインターフェイスで、画像の中心を対象に合わせ、◎ を 押してフォーカスを確定します。デバイスは、画像の中心の目標にフ ォーカスを調整します。
- 3. オプション: フォーカスを他の対象に切り替える場合は、目的の画面領 域をタップしてフォーカスを調整します。

i

- デバイスがオートフォーカスしているときにフォーカスリングを調整しないでください。調整すると、オートフォーカスプロセスが中断されます。
- このモードで目標に明確にフォーカスされていない場合は、フォーカスリングを調整して画像を微調整します。



図 3-2 フォーカス対象の切り替え

3.1.4 コンティニュアスオートフォーカス

コンティニュアスオートフォーカスモードでは、デバイスは自動的に目標 にフォーカスを合わせ、鮮明な映像を提供します。このモードは、デバイ スが静止しているときに使用します。

$\underline{\mathbb{A}}$

デバイスが動いているときは、コンティニュアスオートフォーカスモード を無効にしてください。有効にすると、デバイスの機能に影響を与える可 能性があります。

コンティニュアスオートフォーカスは、次の手順で有効にすることがで きます。

- ■ を選択し、[キャプチャー設定]>[フォーカス]>[サーマルフォーカスモード]を開き、コンティニュアスオートフォーカスを有効にします。
- ライブビューで、ショートカットバーのフォーカスショートカットキーをタップし、コンティニュアスオートフォーカス[C]に切り替えます。

デバイスを目標に向けると、デバイスは自動的に焦点を合わせます。

i

このモードでは、フォーカスリングの調整は無効です。

3.1.5 高温優先

監視シーンで高温の被写体にピントを合わせたい場合は、高温優先機能を 有効にしてください。

■ を選択し、「キャプチャー設定]>「フォーカス」と移動して、高温優先を 有効にします。

i

高温優先機能は、オートフォーカスモードとコンティニュアスオートフォ ーカスモードでのみサポートされます。

3.2 画面輝度の設定

デバイスは、自動または手動の画面輝度の調整をサポートします。

表 3-1 表 3-1 画面輝度の調整

使用方法	操作	
千卦	📓 を選択し、【設定】>【デバイス設定】> 【画面輝度】 を開	
于到	き、画面の輝度を調整します。または 🌣 をタップしドラ	

ハンドヘルドサーモグラフィカメラ ユーザーマニュアル

使用方法	操作		
	ッグして画面の輝度を調整します。		
	📓 を選択し、【設定】>【デバイス設定】>【画面輝度】 に移動し		
白卦	て、【自動】を有効にします。		
日判	周囲の輝度が変化すると、画面の輝度が自動的に調整され		
	ます。		

3.3 表示モードの設定

デバイスのサーマル/光学ビューを設定できます。サーマル、融合、 PIP、可視光、および混合が選択可能です。

- 1. 次の方法で表示モードを切り替えます。
 - メインメニューから 🛛 を選択し、アイコンをタップして表示モ ードを選択します。
 - ライブビューで、ショートカットバーのフォーカスショートカットキーをタップし、表示モードを切り替えます。

表示モード	説明
	サーマルモードでは、デバイスはサーマルビューを表示
	します。
▣	融合モードでは、デバイスは可視画像からアウトライン
	されたライブビューの熱画像を表示します。
	PIP(ピクチャインピクチャ)モードでは、デバイスは光学
	ビュー内にサーマルビューを表示します。
	<u>i</u>
	PIP フレームの四隅をドラッグして、移動、拡大、または
	縮小できます。
6	混合モードでは、デバイスはサーマルチャンネルとビジ
	ュアルチャンネルを混合したビューを表示します。 レベ
	ル を調整して光とサーマルの比率を変更することができ
	ます。値が低いほど視覚効果は大きくなります。
	可視光モードでは、デバイスは可視光ビューを表示しま
	す。
	<u>i</u>
	PIP フレームの四隅をドラッグして、移動、拡大、または
	縮小できます。

2. ᠫ を押すと終了します。

3.4 パレットの設定

パレットを使用すると、任意の色を選択できます。

メインメニューの 💵 またはショートカットバーの 🂵 でパレットを切り替えます。使用可能な共通パレットは次のとおりです:

パレット	説明
ホワイト	高温部分が明るい色で表示されます。
ホット	
ブラック	高温部分が黒い色で表示されます。
ホット	
レインボ	ターゲットは複数の色で表示されます。大きな温度差がな
_	いシーンに適しています。
アイアン	目標は熱された鉄のように着色されて表示されます。
ボウ	
レッドホ	高温部分が赤い色で表示されます。
ット	
フュージ	熱い部分は黄色で、冷たい部分は紫色で表示されます。
ョン	
レイン	画像の熱い部分はカラーで、他の部分は青で表示されます。
青赤	画像の熱い部分は赤色で、他の部分は青で表示されます。

i

- 🗧 と 🔓 を押してパレットを切り替えます。
- 共通パレットは、【設定】>【キャプチャー設定】>【反転パレット】を通じて反転させることができます。高温と低温を表す色が逆順で表示されます。

3.4.1 アラームモードパレットの設定

アラームモードパレットを使用すると、特定の温度範囲のターゲットを、 残りの部分と異なる色でマークすることができます。

1. メインメニューから 🍺 を選択します。

2. **エエ**をタップすると、より多くのオプションが表示されます。

3. アイコンをタップし、アラームツールを選択します。

表 3-2 アイコンの説明

アイ コン	アラームモー ド	説明
<u>_</u>	高温アラーム	アラーム温度を設定すると、設定値より高い温 度の目標が赤で表示されます。
<u>C</u>	低温アラーム	アラーム温度を設定すると、設定値より低い温 度の目標が青色で表示されます。
	インターバル アラーム	アラーム温度セクション(例:90℃~150℃)を 設定すると、範囲内の温度の目標が黄色で表示 されます。
£	絶縁アラーム	 室内温度および屋外温度の設定値に基づいて、 デバイスは組み込まれたルールに基づいて断熱 値を計算し、目標の内部表面の断熱値が絶縁レ ベル(通常 60~80)を超えているかどうかを検出 します。範囲外の断熱異常がある領域はシアン 色で表示されます。 絶縁レベルは 60~80 に設定することをお勧 めします。値が高いほど、目標の断熱要件が 厳しくなります。 結果の精度を得るには、屋内に移動して目標 を観察することをお勧めします。

4. 温度値を設定します。

- Δ と ∇ を押して、上限か下限のいずれかを選択します。 $\stackrel{\frown}{}$ と $\stackrel{\frown}{}$ を押して、温度を調整します。
- - 画面をタップして関心のある領域を選択します。デバイスは、選択したシーンの上限温度と下限温度を自動的に調整します。
 ↓
 と
 ↓
 ▲ を押して、温度を微調整します。

i

値を調整するには、値ボックスの左側または右側にある**</>>**をタップしま す。長押しすると、値を迅速に調整できます。

5. 🗩 を押すと終了します。

3.4.2 フォーカスモードパレットの設定

フォーカスモードパレットを使用すると、フュージョンパレットで特定の 温度範囲のターゲットにマークを付け、ホワイトホットパレットでその他 のターゲットにマークを付けることができます。

1. メインメニューから D を選択します。

2. アイコンをタップし、アラームツールを選択します。

表 3-3 アイコンの説明

アイ コン	パレットモー ド	説明
¢	高温フォーカ ス	温度しきい値の設定値よりも高い温度のターゲ ットは、フュージョンパレットで表示されま す。
¢	低温フォーカ ス	温度しきい値の設定値よりも低い温度のターゲ ットは、フュージョンパレットで表示されま す。
¢	インターバル フォーカス	設定された温度範囲内のターゲットは、フュー ジョンパレットで表示されます。

- 3. 温度範囲を設定します。

 - 画面をタップして関心のある領域を選択します。デバイスは、選択したシーンの上限温度と下限温度を自動的に調整します。 ↓ と ↓ を押して、温度を微調整します。
- 4. ∽ を押すと終了します。

3.5 レベルスパンの調整レベルスパン

温度範囲を設定すると、パレットは温度範囲内のターゲットに対してのみ 機能するようになります。温度範囲は調整することができます。

- 1. メインメニューから 🛽 を選択します。
- 2. 聞オート または いマニュアル 調整を選択します。
 - 聞オート:デバイスは、温度範囲パラメーターを自動的に調整します。
 - 国マニュアル:範囲を手動で調整します。レベルのみとレベルまたはスパンモードを選択できます。

i

ショートカットバーの 🕓 をタップして、自動と手動レベルスパンをす ばやく切り替えます。

3. 手動モードでは、 ^② > [温度測定設定] > [手動のレベルスパンモード] を開いて、使用するモードを選択します。レベルのみとレベルまたは スパンを選択できます。

モード	モードの説明	操	作
レベル	最高温度と最低温度	1.	画面上で関心のあるエリアをタップ
のみ	をそれぞれ調整し		します。領域の周囲に円が表示され
	て、温度範囲を拡大		ます。領域の詳細情報ができる限り
	または縮小します。		多く表示されるように、温度範囲が
			再調整されます。
		2.	ਊ と 🔓 を押すか、画面で値をタッ
			プして、値をロックまたはアンロッ
			クします。
		3.	△♀ と ▽ を押すか、画面の調整ホ
			イールをスクロールし、最大温度と
			最低温度を微調整します。
		4.	OK をタップして終了します。
レベル	同じ温度範囲を維持	1.	画面上で関心のあるエリアをタップ
または	しながら、最高温度		します。領域の周囲に円が表示され
スパン	と最低温度を同時に		ます。領域の詳細情報ができる限り
	調整できます。		多く表示されるように、温度範囲が
			再調整されます。
		2.	Δ ♀ と ▽ を押して、最大温度と最
			低温度を微調整します。
		3.	OK をタップして終了します。

表 3-4 手動レベルスパン

3.6 色分布の設定

色分布機能により、自動レベルとスパンでさまざまな画像表示効果が得ら れます。さまざまなアプリケーションシーンに合わせて、リニアおよびヒ ストグラムの色分布モードを選択できます。

1. 2 を選択し、[デバイス設定] > [色分布] に移動します。

2. 色分布のモードを選択します。

_

-

表 3-5 色分布

モード	説明
リニア	リニアモードは、低温の背景で小さな高温のターゲットを検出
	する場合に使用します。リニア色分布では、高温のターゲット
	が強調され、より詳細に表示されるため、ケーブルコネクター
	などの小さな高温欠陥領域を確認するのに適しています。
ヒスト	ヒストグラムモードは、広い領域内の温度分布の検出に使用さ
グラム	れます。ヒストグラム色分布では、高温のターゲットが強調さ
	れ、領域内の低温オブジェクトの詳細も保持されるため、亀裂
	などの小さな低温ターゲットを発見するのに適しています。

3. ᠫ を押すと終了します。

3.7 デジタルズームの調整

ライブ ビュー インターフェイスで、次のように画像を拡大または縮小し ます。

- および ₩ を押すと、連続的に 0.1 倍ごとに拡大または縮小しま
 す。 〒 と ₩ を長押しして、1 倍、2 倍のように拡大または縮小し
 ます。
- ピンチすると画面上の画像が縮小し、広げると拡大します。

i

デバイスを再起動しても、現在のデジタルズーム設定は復元されません。

3.8 自動回転の設定

デバイスは、ステータスバー、ショートカットバー、メインメニューを水 平方向から垂直方向に移動するディスプレイの自動回転をサポートしてい ます。

自動回転機能をオンにするには、次の手順を実行します:

- ライブビューで、画面の上部 1/3 の領域を下にスワイプしてスワイプ
 ダウンメニューに入り、 をタップします。
- ◎ >[デバイス設定]>[自動回転] をタップします。

i

垂直方向では、ライブビューで ■ をタップすると、メインメニューが 表示されます。

3.9 OSD 情報の表示

📓 を選択し、表示設定を開き、オンスクリーン情報表示を有効にしま

す。

耒	2_	6	耒.	문탈	いた
1X	3-	0	111	いご	又上

機能	説明
ステータスアイ	バッテリーステータス、メモリカード、ホットスポッ
コン	トなどの、デバイスステータスアイコンです。
時刻と日付	デバイスの時刻と日付です。
パラメータ	目標の放射率、温度単位などの、サーモグラフィパラ
	メーターです。
距離	レーザー測定結果。
ブランドロゴ	ブランドロゴは、画面の右上隅に表示されるメーカー
	のロゴです。
温度スケール	画面の右側にパレットバーと温度範囲を表示します。

4 温度測定

温度測定機能は、シーンの温度をリアルタイムに提供し、ライブビューインターフェイスの左隅に表示します。

i

本デバイスは、画質と測定精度を最適化するために、定期的に自己キャリ ブレーションを実行します。このプロセスで、画像が短時間静止し、検知 器の前でシャッターが動く際に「カチッ」という音が聞こえます。起動中 や、非常に低温または高温の環境では、自己キャリブレーションがより頻 繁に実行されます。これは、デバイスの最適な性能を確保するための正常 な動作です。

4.1 測定パラメータの設定

測定パラメータを設定して、温度測定の精度を向上させることができま す。

1. 🔛 を選択し、[温度測定設定] に移動します。

2. 必要に応じて温度測定パラメータを設定します。

3. 前のメニューに戻り、設定を保存します。

パラメータ	説明
温度範囲	温度測定範囲を選択します。自動切替モードでは、
	デバイスは温度を検出し、温度範囲を自動的に切り
	替えることができます。
放射率	ターゲットの放射率を設定します。
反射温度	シーン内に高温の物体(目標外)があり、目標の放射
	率が低い場合は、反射温度を高温に設定して温度効
	果を補正します。
周囲温度	観察環境の温度を設定します。上下にスワイプして
	値を調整します。
距離	目標とデバイスの間の直線距離です。目標距離をカ
	スタマイズするか、目標距離を以下から選択できま
	す:近、中、または遠。
湿度	現在の環境の相対湿度を設定します。
外部光学系透過率	外部の光学素材(例:ゲルマニウムウィンドウ)の
	光学系透過率を設定して、温度測定の精度を向上さ
	せます。
	Ĩ
	マクロレンズを取り付けると、デバイスは自動的に
	マクロモードに切り替わります。マクロモードで
	は、表示モード、距離、光透過率などの設定を変更
	することはできません。

i

■ を選択し、【デバイス設定】>【デバイス初期化】>【すべての測定ツール を削除】を開いて、温度測定パラメータを初期化します。

4.2 画像測定の設定

3種類の温度測定ツールを設定できます。

表 4-1 アイコンの説明

アイコン	説明
	ホットスポット温度測定
	コールドスポット温度測定
~	センタースポット温度測定

センタースポット、ホットスポット、コールドスポットの温度測定の設定 方法はすべて同じです。以下は画像測定の例です。



図 4-1 画像測定

4.3 測定ツールの設定

温度測定パラメータを設定して、温度測定の精度を向上させることができ ます。

始める前に

湿度、外部光学系透過率、反射温度などのパラメータを設定します。詳

しい説明については測定パラメータの設定をご覧ください。

1. 🗲 をタップして測定ツールバーを呼び出します。

2. 温度測定ツールを選択します。

表 4-2 測定ツール

ツール名	説明
カスタムスポッ	カスタムスポットツールの設定については、 <u>カスタ</u>
F	<u>ムスポットによる測定</u> を参照してください。
ライン	ラインツールの設定については、 <u>ラインによる測定</u>
	を参照してください。
矩形	矩形ツールの設定については、 <u>矩形による測定</u> を参
	照してください。
円	円ツールの設定については、 <u>円による測定</u> を参照し
	てください。
ΔΤ	ΔT ツールの設定については、 <u>ΔT の測定およびΔT</u>
	<u>アラーム</u> を参照してください。



図 4-2 温度測定ツール

次にすべきこと

温度アラームを設定します。これにより、テストされた温度が設定された アラーム値を超えると、警告音、点滅アラームなどのアラームアクション がトリガーされます。温度アラームを参照してください。

4.3.1 カスタムスポットによる測定

デバイスは、カスタムスポットの温度を検出することができます。

1. 🔶 をタップしてデフォルトのスポットを追加します。

- 2. ナビゲーションボタンでスポットを移動させるか、タッチスクリーン
 をタップしてスポットを選択して移動させます。
- 3. 🗐 をタップして温度測定パラメータを調整します。

表 4-3 カスタムスポットの測定パラメータ

パラメータ	説明
放射率	ターゲットの放射率を設定します。
距離	対象とデバイスの間の距離を設定します。
温度	タップして温度測定結果の表示と非表示を切り替えま
	す。

4. 🗁 を押します。

カスタムスポット(例: P1)の温度は以下のように表示されます。P1: XX.

i

ッール固有の放射率と距離が設定されている場合、測定はパラメータに基 づいて行われます。それ以外の場合は、**温度測定設定**で設定されたパラメ ータが測定に使用されます。

5. 🖶 をタップして、カスタムスポットをさらに追加します。

i

- 最大 10 個のカスタムスポットをサポートしています。
- オプション: 設定されたカスタムスポットツールを変更したり、ツール と測定結果の表示と非表示を切り替えたりします。
- タップして編集インターフェイスに移動し、放射率や距離 などの温度測定パラメータを変更します。

- Ø/図 タップしてツールと測定結果の表示と非表示を切り替えます。

7. ← を押して、保存して終了します。

4.3.2 ラインによる測定

1. 🛛 を押してデフォルトのラインを生成します。

i

ラインツールは1つのみサポートしています。

- 2. ラインを任意の位置に移動します。
 - ラインをタップし、 🗟、 🔓、 Δ 🛛 および ▽ を押して、 ラインを上/ 下/左/右に移動させます。
 - タッチスクリーン上のラインをタップしてドラッグし、希望の位 置に移動します。
- 3. ラインの長さを調整します。

 - ラインの端をタップしてドラッグし、ラインを延長または短縮し ます。
- 4. 🗐 をタップして温度測定パラメータを調整します。

パラメータ	説明		
放射率	ターゲットの放射率を設定します。		
距離	対象とデバイスの間の距離を設定します。		
最高/最低/平均温	タップして温度のタイプを表示できるようにしま		
度	す。画面左側にラインの最高温度、最低温度、平均		
	温度が表示されます。		

表 4-4 ラインツールの測定パラメータ

5. 🗁 を押します。

i

ツール固有の放射率と距離が設定されている場合、測定はパラメータに基 づいて行われます。それ以外の場合は、**温度測定設定**で設定されたパラメ ータが測定に使用されます。

- 6. 設定されたラインツールを変更したり、ツールと測定結果の表示と非 表示を切り替えたりします。
- タップして編集インターフェイスに移動し、放射率や距離 などの温度測定パラメータを変更します。
- ◎/◎ タップしてツールと測定結果の表示と非表示を切り替えます。
- タップしてツールを削除します。
- 7. 5 を押して、保存して終了します。

4.3.3 矩形による測定

- 1. 🔲 をタップしてデフォルトの矩形を生成します。
- 2. 矩形を任意の位置に移動します。

- 矩形をタップし、≦、 □、 Δ♀ および ▽ を押して矩形を上/下/左/ 右に移動します。
- タッチスクリーン上の矩形をタップしてドラッグし、希望の位置 に移動します。
- 3. 矩形のサイズを調整します。
 - 矩形の隅の1つをタップし、 る、 、 Δ**?**、および ∇ を押して、 矩 形を拡大または縮小します。
 - タッチスクリーン上で矩形の角をタップしてドラッグし、矩形を 拡大または縮小します。
- 4. 🗐 をタップして温度測定パラメータを調整します。

表 4-5 矩形ツールの測定パラメータ

パラメータ	説明
放射率	ターゲットの放射率を設定します。
距離	対象とデバイスの間の距離を設定します。
最高/最低/平均温	タップして温度のタイプを表示できるようにしま
度	す。画面左側に矩形の最高温度、最低温度、平均温
	度が表示されます。

5. 🗩 を押し、設定を保存します。

i

ッール固有の放射率と距離が設定されている場合、測定はパラメータに基 づいて行われます。それ以外の場合は、**温度測定設定**で設定されたパラメ ータが測定に使用されます。

6. 🖶 をタップして、矩形ツールをさらに追加します。

i

最大5つの矩形ツールがサポートされます。

- 7. オプション: 矩形ツールを変更したり、ツールと測定結果の表示と非表 示を切り替えたりします。
- タップして編集インターフェイスに移動し、放射率や距離 などの温度測定パラメータを変更します。
- ◎/◎ タップしてツールと測定結果の表示と非表示を切り替えます。
- 👼 タップしてツールを削除します。

8. 5 を押して、保存して終了します。

- 4.3.4 円による測定
 - 1. 🖸 をタップしてデフォルトの円を生成します。
 - 2. 円を任意の位置に移動します。

 - タッチスクリーン上の円をタップしてドラッグし、希望の位置に 移動します。
 - 3. 円のサイズを調整します。

 - タッチスクリーン上の円のポイントの1つをタップしてドラッグ し、円を拡大または縮小します。
 - 4. 🗐 をタップして温度測定パラメータを調整します。

パラメータ	説明	
放射率	ターゲットの放射率を設定します。	
距離	対象とデバイスの間の距離を設定します。	
最高/最低/平均温	タップして温度のタイプを表示できるようにしま	
度	す。画面左側に円の最高温度、最低温度、平均温度	
	が表示されます。	

表 4-6 円ツールの測定パラメータ

5. ← を押し、設定を保存します。

i

ッール固有の放射率と距離が設定されている場合、測定はパラメータに基 づいて行われます。それ以外の場合は、**温度測定設定**で設定されたパラメ ータが測定に使用されます。

6. 🖶 をタップして、円ツールをさらに追加します。

i

最大5つの円ツールがサポートされます。

- 7. オプション: 円ツールを変更したり、ツールと測定結果の表示と非表示 を切り替えたりします。
- タップして編集インターフェイスに移動し、放射率や距離 などの温度測定パラメータを変更します。
- □□ タップしてツールを削除します。

8. ᠫ を押して、保存して終了します。

4.4 ΔT の測定およびΔT アラーム

測定ツール間、または測定ツールと特定の温度間の温度差(ΔT)を比較する ことで、デバイスは温度の例外をより正確かつ迅速に認識できます。この 機能は、通常、変流器などの温度に敏感なターゲットの温度測定に適用さ れます。

始める前に

少なくとも1つの温度測定ツールを設定します。

- カスタムスポットツールの設定については、<u>カスタムスポットによる</u> 測定を参照してください。
- ラインツールの設定については、<u>ラインによる測定</u>を参照してください。
- 矩形ツールの設定については、矩形による測定を参照してください。
- 円ツールの設定については、円による測定を参照してください。
- 1. 🛆 をタップします。
- 2. ΔT ツールを追加します。
 - 1) ツール名にΔT ツールのツール名を入力します。
 - 2) 比較対象を選択します。

i

異なるまたは同じ測定ツール間、測定ツールと数値間などの温度差を比較 できます。比較対象として**数値**を選択した場合は、値を手動で入力しま す。

- アラームΔT を設定します:検出されたΔT が設定されたアラームΔT より大きい場合、デバイスはアラームをトリガーします。
- 4) [OK]をタップして設定を保存します。
- 3. オプション:上記の手順を繰り返して、他のΔT ツールを設定します。

- 4. オプション: ΔT ツールを変更したり、ツールと測定結果の表示と非表 示を切り替えたりします。
- タップして編集インターフェイスに移動し、放射率や距離
 などのΔT ツールパラメータを変更します。
- Ø/図 タップしてΔT ツールと測定結果の表示と非表示を切り替 えます。
- ^面タップしてΔT ツールを削除します。
- 5. ᠫ を押して、保存して終了します。
- 6. **ΔT** アラームを有効にします。
 - 1) を選択して、[温度測定設定] > [測定設定] > [アラーム設定] を開き ます。
 - 2) C をスライドしてΔT アラームを有効にします。

i

ΔT アラームを有効にしない場合は、アラームリンクも有効になります が、ΔT アラーム情報は監視センターにアップロードされません。

4.5 温度アラーム

ターゲットの温度が、設定されたアラームに合致すると、デバイスは、ル ールフレームを点滅させる、警告音を鳴らす、クライアントソフトウェア に通知を送信するなど、設定されたアクションを実行します。

4.5.1 異常温度のアラームを設定する

テストされた温度が設定されたアラーム値を超えると、警告音、点滅アラ ームなどのアラームアクションがトリガーされます。

- 1. を選択して、[温度測定設定] > [測定設定] > [アラーム設定] を開きま す。
- 2. アラームパラメータを設定します。
- アラームしきい値

チェックされた温度がこのしきい値を超えると、デバイスはクライアント ソフトウェアにアラーム通知を送信します。警告音が有効になっている 場合はビープ音が鳴ります。**点滅アラーム**が有効になっている場合は点 滅します。

アラームリンク

- 警告音:目標の温度がアラームしきい値を超えると、デバイスはビー プ音を鳴らします。
- 点滅アラーム:ターゲットの温度がアラームのしきい値を超えると、
 懐中電灯が点滅します。

i

矩形ツールと円ツールを温度測定に設定した場合、アラームしきい値とリ ンク方法設定は測定された領域でのみ機能します。それ以外の場合、パラ メーターはピクセル間温度測定(全画面温度測定)に対して有効です。

アラームキャプチャー:対象の温度がアラームしきい値を超えると、
 ライブビューインターフェイスの温度値が赤色になり、デバイスは自動的に画像をキャプチャーしてローカルアルバムに保存します。

i

- デバイスを再起動すると、アラームキャプチャーは最後の操作状態の ままになります。
- アラームキャプチャーでキャプチャーされた画像では、例外的な温度

が赤色で強調表示されます。

- 最小アラーム間隔:アラームキャプチャーされた画像を保存する最小 間隔を設定します。
- 3. C をタップして温度アラームを有効にします。

4.6 面積の計算

デバイスは矩形のサイズを計算し、結果を画面に表示できます。

1. 🖾 を選択し、[測定設定] > [面積の計算] を開きます。

2. 面積の計算を有効にします。

3. 画面に1つまたは複数の矩形を描画します。

矩形は、温度測定用に描画します。手順については<mark>矩形による測定</mark>を参 照してください。

4. ライブビューインターフェイスで、矩形を対象に合わせ、レーザーボ タンを押します。

i

面積を測定するときは、レンズが目標と平行になっていることを確認しま す。

結果

目標のサイズが矩形の上に表示されます。

4.7 すべての測定の消去

🔗 をタップしてすべての設定された温度測定ツールを消去します。

5 SuperScene+

SuperScene+は組み込みアルゴリズムを使用して、特定のシナリオにおける温度測定対象を識別し、温度異常が存在するかどうかを判断します。

SuperScene+には2つの動作モードがあります。

PCB 検査

故障、はんだ付けの短絡、その他の要因によって発生した高温のプリント 回路基板 (PCB) コンポーネントを識別するために使用されます。設定と 使用方法については、PCB 検査を参照してください。

電気パネル

電気パネルの端子やヒューズの温度異常を識別および検出するために使用 されます。設定と使用方法については、<u>電気パネル検査</u>を参照してくださ い。

i

- SuperScene+は特定のモデルでのみ利用可能です。
- SuperScene+を有効にすると、一部の機能が一時的に利用できなくなる 場合があります。認識が不要な場合は SuperScene+を無効にすること をお勧めします。

5.1 PCB 検査

PCB 上のコンポーネントの温度異常を検出するために使用されます。使 用する前に、検出テンプレートを構成し、テンプレートパラメータを設定 する必要があります。

i

PCB 検査を設定して使用する場合、ブラケットを使用してデバイスを固定 することをお勧めします。検出距離と角度を固定すると、識別速度と精度 が向上します。

1. PCB 検査を有効にします。[設定] > [キャプチャー設定] > [SuperScene+] > [SuperScene+] と移動して、[PCB 検査] を選択しま す。

i

初めて使用する場合、検査テンプレートを作成する必要があります。

- 2. ᠫ を押して、前のメニューに戻ります。
- 3. 新しい検査テンプレートを追加するには、PCB テンプレート を選択し ます。
- 4. シーンテンプレートと関連する温度測定パラメータを設定します。
- PCB テンプレートの設定については、PCB 検査テンプレートの設定を 参照してください。
- PCB テンプレートの編集については、PCB 検査テンプレートの編集を 参照してください。
- 5. ライブビューに戻ります。 SPCB Inspection が画面の左上隅に表示され ます。
- 6. PCB を配置し、デバイスが自動的に識別して測定結果を表示するまで 待ちます。

結果

● 温度異常のあるコンポーネントには、赤い矩形と温度測定結果が表示 されます。

- す。 SPCB Inspection >160.0 maioR I 25 5 Alarm! Max. 107 larm! Max. 75.4°C ŝ Alarm! Max. 763 29.2 11 to of [8 8 11
- 通常なコンポーネントには緑色の矩形と温度測定結果が表示されま

図 5-1 PCB 検査

次にすべきこと

検査結果をキャプチャーまたは記録する必要がある場合は、<u>画像と動画</u>を 参照してください。

5.1.1 PCB検査テンプレートの設定

検査テンプレートを設定するときは、少なくとも1つのシーンテンプレート(PCB またはそのコンポーネントの熱画像)を設定し、必要に応じて 矩形ツールと対応する温度測定パラメータを設定する必要があります。

i

1 つの PCB テンプレートには、最大 10 個のシーンテンプレートが含まれます。

始める前に
[設定] > [キャプチャー設定] > [SuperScene+] > [SuperScene+モード]で、 検査モードを PCB 検査に設定します。

- 1. [設定] > [キャプチャー設定] > [SuperScene+] > [PCB テンプレート] と 移動します。
- 2. ソフトキーボードでテンプレート名を設定します。
- 3. OK を押してシーンテンプレートの設定を開始します。
- 4. デバイスのレンズを PCB またはそのコンポーネントに向け、 ¹ ボタンを押してシーン画像をキャプチャーします。

i

フォーカスリングを調整して鮮明な画像を得ることができます。

画像がフリーズし、画面上部にシーンテンプレート名とターゲットサイズ フィルター 回回 が表示されます。デバイスは PCB コンポーネントを 自動的に識別し、矩形ツールで表示します。

- 5. 矩形ツールを編集し、シーン画像のパラメータを調整します。
- 回回回 をタップして不要な矩形ツールをフィルタリングします。
- 矩形ツールを編集します。
 - 1)1つの長方形ツールをタップします。
 - 2) 必要に応じてサイズと位置を調整します。
 - 3)

 目 をタップして編集ページに入り、測定ツールパラメータを変更し

 ます

ツール名	ツール名をユーザー定義のコンポーネント名に変更す
	ることをお勧めします。名前はボックスの左上隅に表
	示されます。
最高温度とア	【最高温度】を有効にして、【アラームしきい値】を設定
ラームしきい	します。ツール内の最高温度が設定されたしきい値を

値	超えると、ツールとその最高温度がライブ画面に赤で
	表示されます。
放射率	ターゲットの放射率を設定します。
距離	対象とデバイスの間の距離を設定します。

- 上記の手順を繰り返して、各ツールの名前とパラメータを設定します。
- 6. 編集後、🗸 をタップしてシーンテンプレート名を変更します。
- 7. **OK** を押すか、 ✓ をタップして保存します。
- 8. 🖓 をタップして、新しいシーンテンプレートを追加します。上記の手順を繰り返して設定します。
- 5.1.2 PCB検査テンプレートの編集

PCB テンプレートの名前を変更したり削除したりできます。シーンテン プレートは、温度測定ツールとパラメータの名前変更、削除、変更をサポ ートします。

PCB 検査テンプレートの名前変更と削除

 [設定]>[キャプチャー設定]>[SuperScene+]>[PCB テンプレート] と 移動します。

2. 右上隅の ・・・ をタップし、【名前を変更】 または【削除】 を選択します。

i

PCB テンプレートを削除すると、その中のシーンテンプレートも削除され ます。

PCB シーンテンプレートの名前変更、削除、編集

1. [設定] > [キャプチャー設定] > [SuperScene+] > [PCB テンプレート] と移

動します。

2. シーンテンプレートを1つ選択してください。

3. OK を押すか、画面をタップして操作メニューを表示します。

4. [2[編集]、 [[名前を変更]、または [[削除]]を 選択します。

i

編集操作については、<u>PCB 検査テンプレートの設定</u>の関連する手順を参照 してください。

5.2 電気パネル検査

ユーザーが電気パネルと温度アラームルールの検出パラメータを設定する と、デバイスは検出対象を自動的に識別し、関連する電気パネル検出シナ リオに異常が存在するかどうかを判断できます。

1. 電気パネル識別パラメータを設定します。

- 1) [設定] > [キャプチャー設定] > [SuperScene+ > SuperScene+ モード]
 と移動し、[電気パネル] を選択します。
- 2) [検出タイプ] として [ターミナル] または [ヒューズ] を選択します。
- 3) [アラーム] を選択して温度アラームルールを設定します。このデバ イスは [高温アラーム] および [ΔT アラーム] をサポートします。

アラーム タイプ	説明
高温アラ ーム	検出されたターゲットの矩形内の最高温度が設定され た [アラームしきい値] を超えた場合、四角形とその
	関連情報が赤色に変わります。最高温度が 【アラーム

アラーム タイプ	説明
	しきい値 以下の場合、矩形と情報は緑色のままにな ります。
温度差ア ラーム	複数の類似オブジェクト(矩形)の最高温度間の最大 温度差を検出します。温度差が設定された【アラーム しきい値】を超えると、最高温度とその関連情報を示 す矩形が赤色に変わり、その他の矩形は緑色のままに なります。

- 4) ライブインターフェイスに戻ります。 Selectrical Panel が画面の左 上隅に表示されます。
- 2. デバイスを持ち、レンズを検出対象に向け、結果が表示されるまで待ちます。

i

- 必要に応じてパレットを変更し、対象をより適切に表示します。この モードでは、共通パレットと反転パレットがサポートされます。操作 手順については、パレットの設定を参照してください。
- レンズが検出対象に直接向いている場合 (レンズ軸が検出対象の平面に 垂直)、より良い認識結果が得られます。レンズはわずかにパンまたは チルトできますが、45°を超えることはできません。

検出されたオブジェクトは矩形と測定結果とともに表示されます。正常な 結果は緑色で表示されます。異常な結果は赤色で表示され、さらに検査と 確認が必要です。



図 5-1 電気パネル

3. オプション:検出タイプを変更する必要がある場合は、左上隅の Selectrical Panel をタップして設定インターフェイスに入ります。

次にすべきこと

検査結果をキャプチャーまたは記録する必要がある場合は、<u>画像と動画</u>を 参照してください。

6 結露アラーム

結露アラームでは、相対湿度が設定しきい値を超える表面が緑色でマー クされます。

- 1. ライブビューで խ をタップして、アラームパレット設定インターフ ェイスに移動します。
- 2. 🚥 をタップすると、より多くのオプションが表示されます。
- 3. 🖳 をタップして結露アラームインターフェイスに入ります。
- 4. パラメータを設定する:
 - 閾値:表面湿度しきい値。シーン内の湿度が高い場所は緑色でマ ークされます。
 - -環境温度:湿度測定の精度のための対象の周囲の環境温度。
 - 相対湿度:湿度測定の精度のための対象の環境相対湿度。

i

周囲温度と相対湿度は、場所と天候の影響を受けるため、結露アラームを 設定するたびに調整する必要があります。お使いのスマートフォンで天気 アプリを参照できます。

5. オプション: </>> をタップしてパラメータ値を調整します。

6. **[OK]** をタップするか、 5つを押して、保存して終了します。

7 ルート検査

多数の検査ポイントの温度チェックが必要な特定の状況では、クライアン トソフトウェアを使用してすべてのポイントをカバーする検査ルートを作 成し、ルート検査タスクをデバイスに送信できます。デバイスが検査ポイ ントの温度を検査した後、その結果をクライアントソフトウェアにアップ ロードします。



デバイスは、WLAN またはホットスポット機能を使用して、PC クライア ントソフトウェアからタスクを受信し、検査結果をアップロードします。

7.1 検査ルートを作成し、タスクをデバイスに送信 する

HIKMICRO Inspector で検査ルートを作成します。ルート検査タスクを送 信する前に、クライアントをデバイスに接続する必要があります。

始める前に

 HIKMICRO Inspector クライアントソフトウェアを入手するには、テ クニカルサポートチームにお問い合わせください。PC にソフトウェ アをインストールします。

- PC は WLAN 機能をサポートしている必要があります。
- 1. HIKMICRO Inspector を開きます。
- 2. 検査ポイントとルートを作成します。手順については、HIKMICRO Inspector のユーザーマニュアルを参照してください。
- 3. デバイスと PC を同じ LAN に接続し、デバイスをクライアントに追加 します。<u>HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続</u>を参照してくださ い。
- 4. [タスク管理] > [ルート管理] と移動して、ルートを選択し、「デバイスに 適用] をクリックします。

次にすべきこと

デバイスをチェックして、タスクが正常に受信されたかどうかを確認しま す。

7.2 ルート検査の実行

PC クライアントから検査タスクを受信したら、デバイスを持ち、ルート 上の検査ポイントを確認できます。検査が終了したら結果をアップロード します。

始める前に

- デバイスにメモリカードがインストールされていることを確認します。手順については、外観を参照してください。
- デバイスを PC クライアントに接続し、デバイスが PC クライアント から検査タスクを受信していることを確認します。検査タスクをデバ イスに適用する手順については、HIKMICRO Inspector のユーザーマニ ュアルを参照してください。

- 製品の完全な機能を利用するには、HIKMICRO Inspector v1.2.0.100 以降のバージョンを使用してください。そうしないと、以下の操作が利用できない場合があります。ソフトウェアを入手するには、テクニカルサポートチームにお問い合わせください。
- 1. 開始する検査モードに入ります。

次のいずれかの方法でモードに入ります。

- スワイプダウンメニューで 🙎 をタップして、検査ルートモード に入ります。
- [設定] > [デバイス設定] > [検査ルートモード] に移動して機能を有効にします。

i

検査ルートモードでは、デバイスファイルにアクセスできません。

2. 🛃 を押して、検査タスクリストに移動します。

3. タップして開始するタスクを選択します。

i

進行中のタスクのフォントは、リスト上で青色になります。

- 4. 検査ポイントを参照し、各ポイントの検査要件を確認します。
 - 1) タスクをタップして、タスクインターフェイスに入ります。
 - 2) △? と ▽ を押して、検査ポイントを選択し、ポイントの詳細を確認します。
- ポイントを検査する前に、ポイント参照画像(下図の No.4)をチェックして、画像要件とキャプチャ量を確認します。
- ポイントパラメータ(下図の No.6)をチェックして、ポイントで QR コ ードのスキャンが必要かどうかを確認します。スキャンが必要が必要

の場合は、ポイント画像をキャプチャする前に QR コードをスキャン してチェックインする必要があります。

ポイントの診断方法(下図の No.7)を確認します。自動診断ポイントの場合は、診断基準が表示されます。手動診断ポイントの場合は、診断オプションが表示されます。



図 7-2 ルート検査ワークフロー

番号	説明
1	検査タスク名。
2	検査ポイントリスト。△♀ と ▽ を押して、検査ポイントを選
	択し、ポイントの詳細を確認します。
3	検査ポイントの詳細を表示します。
4	ポイント参照画像。検査に必要な対象の部分と角度が表示され
	ます。参照画像に示されているように、検査画像をキャプチャ
	します。
	検査する必要がある部分や角度が複数ある場合があります。左
	矢印と右矢印(上図の No.8)をタップして、すべての参照画像を
	参照します。
5	タップして、保存された検査キャプチャを参照します。左矢印
	と右矢印(上図の No.8)をタップして、キャプチャーした画像を
	切り替えます。

番号	説明
6	タップして、選択したポイントのパラメータを確認します。
7	ポイントの診断情報を確認します。
8	タップすると画像が切り替わります。

- 5.1つのポイントを検査します。
 - 1) ∽ を押すとライブビューに戻ります。
 - 2) オプション: 検査ポイントに移動し、 💿 を押して光学チャネルに切り替えます。
 - 3) レンズを QR コードに向け、スキャンします。
 - 4) ③ を押して、ポイントの必要な部分と角度がすべてキャプチャーされるまで、参照画像に従って検査ポイント画像を1つずつキャプチャーします。
 - 5) 最後の必要な画像をキャプチャーしたら、診断結果をマークしま す。

i

自動診断されたポイントの場合、デバイスは定義済みの診断基準に従って 結果をマークします。手動診断が必要なポイントの場合、最後のキャプチ ャー後に結果オプションを選択します。

- 7. 上記の手順を繰り返して、すべてのポイントの検査と診断を完了しま す。

完了したタスクには、リスト内のタスク名の前に 🗹 が表示されます。 次にすべきこと

● タスクを選択して 🔟 をタップすると、検査タスクを削除できます。

ルート検査を完了したら、結果を PC クライアントにアップロードします。手順については、HIKMICRO Inspector のユーザーマニュアルを参照してください。

7.3 検査結果をアップロードしてレポートを表示す

る

検査結果をクライアントソフトウェアにアップロードして、一元管理とレ ポート生成を行います。

始める前に

クライアントソフトウェアがインストールされている PC にデバイスを接 続します。手順については、<u>検査ルートを作成し、タスクをデバイスに</u> 送信するのデバイス接続の手順を参照してください。

1. HIKMICRO Inspector を開きます。

- 2.
 2.

 とタスク管理をクリックし、目的のタスクを確認します。
- 3. 検査結果の読み取りをクリックして、デバイスから結果をダウンロー

モ		圭	4	•
1	\sim	δ	7	0

¢	File Settings Help					- 🗆 ×
ų.	Route Management Tas	k Management				
C;	🗓 Delete Task 🛛 🛱 Read Insp	pection Result				
00	Task Name \$	Sent Time 💲	Device Applied 💲	Completion	Operation	
				🥝 Finish		

図 7-3 タスク管理

タスクのステータスは完了と表示されます。

4. 完了したタスク名をクリックすると、結果の詳細が表示されます。

٩	File Settings Help				×
	Route Management Task	Management		Plant A Daily	
0	🗓 Delete Task 🛛 🛱 Read Inspi	ection Result		2022-03-24 18:57:05 Hit and acception Result	0211109AAWRG60448397
60	Task Name 🕇	Sent Time	Device Applied	Inspect Point *	Picture Result
				Plant A/Building A/No.0001-AC	Normal
				Plant A/Building A/No.0002-AC	Normal
				Plant A/Building A/No.0003-AC	Normal
				Plant A/Building B/SNO0001-Server	Normal
				Plant A/Building B/SNO0002-Server	Normal
				Plant A/Building B/SNO0003-Server	Normal

図 7-4 検査結果

5. オプション: タスクまたは目的の検査ポイントを確認し、レポートをク リックして、HIKMICRO Analyzer でさらに分析してレポートを生成し ます。

i

- HIKMICRO Analyzer が PC にインストールされている必要があります。 プログラムは <u>https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-</u> <u>products/hikmicro-analyzer-software/</u>からダウンロードします。
- HIKMICRO Analyzer の操作手順については、 ^{III} をタップしてユーザー マニュアルを入手してください。
- 最高の互換性とユーザーエクスペリエンスを得るために、HIKMICRO Analyzer を最新の状態に保ってください。



図 7-5 HIKMICRO Analyzer での分析

8 画像と動画

デバイスにメモリカードを挿入すると、ビデオの録画、スナップショット のキャプチャー、重要なデータのマーキングと保存を行うことができま す。

i

- デバイスにメニューが表示されている間のキャプチャーまたは録画は サポートされていません。
- デバイスが PC に接続されている間のキャプチャーまたは録画はサポー
 トされていません。
- [設定] > [デバイス設定] > [デバイスの初期化] と移動すると、必要に応じてメモリカードを初期化することができます。
- 録画中またはスナップショットの撮影中に、画面上で指をピンチしたり広げたりして、画像を拡大または縮小することができます。

8.1 画像キャプチャー

デバイスを操作してライブ画像をキャプチャーし、ローカルアルバムにその画像を保存します。

始める前に

- 正常な動作が行えるメモリカードが挿入されていることを確認してく ださい。
 外観を参照して、デバイスでメモリカードスロットを見つけ ます。
- ライブビューインターフェイスで △♀ を押すと、暗い環境向けのラ イトが有効になります。
- 1. キャプチャモードを設定します。2 つのモードが利用できます。各モー

ドで必要な操作が異なります。

- 1) を選択し、[キャプチャー設定]>[キャプチャーモード] を開きま す。
- 2) モードを選択します。

表 8-1 キャプチャーモード

キャプチャ	説明
ーモード	
画像を1枚	◎ を1回押すと、1枚の画像が撮影されます。
撮影	
予定キャプ	カメラは、スケジュールされたキャプチャーの間隔と数
チャ	の設定に従ってスナップショットをキャプチャーしま
	す。

- 2. 5 を押すと、ライブビューインターフェースに戻ります。
- 3. オプション: 画面上で指をピンチしたり広げたりして、画像を縮小また は拡大することができます。
- 4. レンズをターゲットに向け、 ⁽[©]) を押すか、 ⁽[©]) をタップして画像を キャプチャーします。
 - [画像を1枚撮影]モードで、保存前に編集が有効になっていない場 合([設定] > [キャプチャー設定])、ライブ画像はフリーズし、デフ ォルトの保存アルバムに保存されます。保存前に編集が有効にな っている場合、デバイスは画像編集インターフェイスに移動しま す。



図 8-1 画像の編集

番号	説明		
	テキストメモ。		
1	1. タップして編集モードに入ります。		
I	2. 画面をタップして内容を入力し、🗹 を押して設定を保存		
	します。		
	音声メモ。		
	1. 音声メモを選択し、音声録音ページに移動します。		
	2. OK を押すか、 💽 をタップして録音を開始します。 OK		
	を押すか、 💽 をもう一度押して記録を停止します。		
2	3. オプション: ◎ をタップして録音を再生できます。		
	音声メモが満足できる内容でない場合は、 💼 をタッ		
	プして削除します。録画を再度実行するには、上記の手順		
	を繰り返します。		
	4. ᠫ を押すと終了します。		
	QR コードメモ。QR コードをスキャンして、情報を追加して		
	ください。		
	1. QR コードメ モをタップすると、デバイスはスキャンモー		
	ドに移行します。		
	2. スキャンフレームを QR コードに向けます。デバイスはコ		
3	ードを読み取り、コード情報を保存します。		
5	3. オプション: QR コードを入力します。		
	4. ◎K を押すか、スキャンフレームの外側の画面をタップす		
	ると、 スキャンアセット ID インターフェイスがポップア		
	ップ表示されます。		
	5. QR コードメッセージを入力します。		
	6. 🗹 をタップすると設定を確定します。		
4	タグ注釈。キャプチャーした画像にテキストを追加するに		

表 8-2 編集オプション

番号	説明				
	は、 タグ注釈 を設定します。最初にテンプレートをインポー				
	トすることが前提条件です。詳細は、 <u>タグ注釈テンプレート</u>				
	<u>のインポートと管理</u> をご覧ください。				
	1. 【タグ注釈】 を選択します。				
	2. タグを選択し、タグ設定を入力します。				
	3. 少なくとも1つのタグを選択し、OK を押して設定を保存				
	します。				
	4. オプション: 🚽 または 🔓 ボタンを押してタグを切り替				
	え、OK を押して設定を保存します。				
	画像注釈。キャプチャーした放射分析画像に画像注釈を追加				
	する:				
	1. ライブビューで ⑳ をタップして、【キャプチャー設定】				
	に入ります。				
	2. [保存前に編集] をオンにします。				
	3. ライブビューで 🙆 ボタンを押すか、ショートカットバ				
	ーの 🞯 をタップしてスナップショットをキャプチャー				
5	します。キャプチャーした画像がフリーズすると、画像編				
	集バーがポップアップ表示されます。 				
	4. 🖂 をタップして画像注釈インターフェイスに入ります。				
	5. デバイスの背面にある 🙆 ボタンを押して画像注釈を追				
	加します。				
	6. OK を押すと、キャプチャーしたビジュアル画像がローカ				
	ルアルバムに保存されます。				
	7. 次の画像注釈を追加するには、手順5と手順6を繰り返				
	します。				

番号	説明		
	8. オプション: 画面上の ✓ を押すと、キャプチャーされた		
	ビジュアル画像が1つローカルアルバムに保存され、画像		
	編集インターフェイスに戻ります。		
	[]i]		
	 画像撮影中、 画像注釈 インターフェイスの上部にビジュアル		
	 画像の数が表示されます(例:「1/3」)。		
	画像は3個まで使用可能です。		
	9. 🕒 をタップして保存し、終了します。		
	サーマルパラメータの編集 SuperScene+がオンの場合、キャ		
	プチャーされた画像 (.od.jpeg) は熱パラメータ編集をサポー		
	トしません。		
	● 画像表示モード、測定パラメータとツール、パレット、レ		
	ベルスパンモードを変更します。		
	● オプション: ファイルの PDF レポートが必要な場合は、画		
	面の右上の 🗟 をタップします。レポート名とサーモグラ		
	ファーを入力し、 🗹 をタップしてレポートを生成しま		
6*	す。		
	<u>i</u>		
	生成されたレポートは、画像ファイルと同じメモリカードの		
	パスに保存されます。PDF レポートは、ローカルデバイスで		
	は表示できません。コンピューターでレポートをエクスポー		
	トして読み取ります。手順については <u>ファイルのエクスポー</u>		
	<u>ト</u> を参照してください。		
	すべての操作が完了したら、 🖻 をタップして変更を保存し、		
	編集インターフェイスを終了します。		
7	スケッチを追加または変更します。画面をタップするとメニ		

番号	説明
	ューが表示されます。
	● ᠌ :線の太さを設定します。
	● ፡ ②:線の色を設定します。
	●
	●
	● 臼:スケッチを保存します。
	<u>i</u>
	スケッチ機能は、温度測定画像(.jpeg)と SuperScene+画像
	(.od.jpeg) のみでサポートされます。
0	
0	ます。

- スケジュールされたキャプチャー:画面上部に、完了したキャプチャーの量を示すカウンターが表示されます。
- オプション: 必要に応じて、さらにキャプチャー設定を設定できます。

表 8-3 その他のオプションのキャプチャー設定

目標	設定
	📓 を選択し、キャプチャー設定に移動しま
	す。
	[ビジュアル画像の保存]を有効にし、[ビジュア
熱画像と一緒に追加の	ル画像の解像度]を設定します。
ビジュアル画像を保存	
します。	
	ターゲットが暗い場合は、フラッシュライト
	を有効にします。デバイスは画像をキャプチ
	ャーするときにフラッシュライトをオンにし

目標	設定
	ます。
	📓 を選択し、キャプチャー設定に移動しま
高解像度の画面で鮮明	す。
な熱画像を表示しま	キャプチャー前に SuperIR を有効にします。
す。	SuperIR で撮影したサーマルの解像度は、元の
	画像の約4倍になります。

次にすべきこと

- を押してアルバムに移動し、ファイルとアルバムを表示および管理します。操作手順については、アルバムの管理とファイルの管理を参照してください。
- 本器を PC に接続して、ローカルファイルをアルバムにエクスポート すると、その他の用途に使用することができます。ファイルのエクス ポートを参照してください。
- 保存した画像を編集できます。画像の編集を参照してください。

8.2 ビデオ録画

始める前に

- ビデオを保存するには、メモリカードをマウントする必要があります。
- 光学ビデオを録画する場合、ライブビューインターフェイスで △
 を押すと、暗い環境向けのライトが有効になります。
- 1. オ**プション**: ビデオパラメータを調整します。

	204 ビブガの別の
パラメー	説明
ター	
ビデオ種	【設定】> [キャプチャー設定] > [動画形式] と移動して、ビ
別	デオの保存形式を設定します。
	放射分析 ビデオ
	この形式のビデオには、放射分析データが添付されていま
	す。これらは、HIKMICRO Analyzer でのみ再生および分析
	できます。
	i
	ストレージ容量が 500MB 未満の場合、放射分析ビデオの
	録画は許可されません。誤って停止した録画は保存され
	ません。
	MP4
	録画されたビデオは.mp4 形式で保存されます。これらの
	ビデオクリップは、ローカルデバイスや、この形式をサポ
	ートする任意のプレーヤーで再生できます。
	HIKMICRO Analyzer はこのビデオ形式の再生をサポート
	していません。
	i
	ビデオタイプ設定は、このシリーズの一部のモデルでサ
	ポートされています。そのような設定オプションがない
	モデルでは、MP4 ビデオタイプが採用されています。
フレーム	フレームレートが高いほど、特に動きが発生したときに、
レート	より詳細で滑らかなビデオを見ることができます。ただ
	し、フレームレートが高いほど、ビデオサイズが大きくな

表 8-4 ビデオの説明

	り、より多くのストレージ領域を消費します。
	[設定] > [キャプチャー設定] > [フレームレートの設定] と
	移動して、フレームレートの設定を有効にします。次
	に、[設定] > [キャプチャー設定] > [フレームレート] と移
	動して、フレームレートの値を設定します。
	Ţ.
	● フレームレート設定は一部のモデルではサポートされ
	ていないため、実際の製品を参照してください。
	● フレームレートは、 フレームレートの設定] が有効に
	なっている場合にのみ調整できます。
	● フレームレート設定が有効になっている場合、カメラ
	のビジュアルチャネルはオフになります。したがっ
	て、キャプチャー中に表示モードを変更したり、対応
	するビジュアル画像を保存したりすることはできませ
	<u>ん。</u>
音声録音	デバイスがビデオを録画するときに、デフォルトでオー
	ディオも録音されます。オーディオが必要ない場合は、
	[設定] > [キャプチャー設定] > [音声録音] でオフにするこ
	とができます。

- 2. オプション: 画面上で指をピンチしたり広げたりして、画像を縮小また は拡大することができます。
- ライブビューインターフェイスで、 ^(☉) ボタンを押し続けるか、ショー トカットバーの ^(☉) をタップして録画を開始します。インターフェイ スの上部中央に録画のサインが表示されます。

放射分析ビデオと MP4 ビデオでは録画の記号は異なります。 - 00:00:52 が

表示されている場合は、MP4 ビデオを録画しています。 ^{•00:00:52} が表示 されている場合は、放射分析ビデオを録画しています。

 終了したら、OK/ → ボタンを押すか、ショートカットバーの ● をタップして録画を停止します。録画されたビデオは自動的に保存され、 終了します。

i

OK または ∽ を押すことで録画を停止することもできます。

次にすべきこと

メニューモードで 🅢 から保存されたビデオを確認します。詳細については、ローカルファイルの表示と管理を参照してください。

8.3 ファイル名ヘッダーとファイル命名

画像のキャプチャーとビデオの録画の前に、ファイル命名規則を設定できます。 ③ > [キャプチャー設定] をタップして、ファイル名ヘッダーとファイル命名モードを選択します。

要素	説明
ファイル名ヘッダ	キャプチャーした画像とビデオのファイルのプレフ
—	ィックスを設定します。ヘッダーを入力し、 🗹 をタ
	ップして設定を確認します。
ファイル命名	タイムスタンプと番号付け モードがサポートされて
	います。 タイムスタンプ は、「ファイル名ヘッダー」、
	「日付と時刻」、および「ファイル形式」で構成されま
	す。
	<u>i</u>
	ファイル命名が 番号付け の場合、保存できるファイル
	の最大数は 99,999 です。
	保存したファイル数が 99,999 を超える場合は、新し
	いファイルを保存する前にいくつかの画像を削除す
	る必要があります。

表 8-5 ファイル命名規則

8.4 ローカルファイルの表示と管理

デバイスでキャプチャーされた画像とビデオは、ローカルアルバムに保存 されます。アルバムは、作成・削除したり、名前を変更したり、デフォル トの保存アルバムとして設定することができます。ファイルの検索・移動 ・お気に入りへの追加・削除などの操作が可能です。

- 1. 🛃 を押すとアルバムに移動します。
- アルバムの作成、名前の変更、削除、デフォルト保存アルバムとしての設定に関する手順については、アルバムの管理を参照してください。

- 3. ファイルの移動や削除などのファイル操作は、ファイルの管理を参照 してください。
- 4. テキストや音声メモを編集したり、サーマルパラメータを変更したり するなど、画像を変更する手順については、<u>画像の編集</u>を参照してく ださい。

i

画像編集機能はシリーズによって異なります。使用可能な操作オプション については、実際のデバイスをご覧ください。

5. 5 を押すと終了します。

8.4.1 アルバムフォルダの種類

アルバムには4種類のフォルダが含まれており、そのうち3つは、デフ ォルトの保存フォルダ、削除済みフォルダ、お気に入りフォルダの特別な フォルダです。

フォルダ タイプ	フォルダ アイコン	説明
デ フ ォ ル ト保存	*	新しくキャプチャーされた画像とビデオはこ のフォルダに保存されます。アルバムでこの ようなフォルダは1つだけです。 ルートディレクトリフォルダとサブフォルダ の両方をデフォルトの保存フォルダとして設 定できます。 サブフォルダをデフォルトの保存フォルダと して設定すると、クイックアクセスパスが自 動的に生成され、ルートディレクトリに表示

フォルダ タイプ	フォルダ アイコン	説明
		されます。
通常		画像とビデオを保存します。 フォルダは最大 3 レベルのサブフォルダと、 最大 1,000 個のサブフォルダとファイルをサ
		ポートします。
削除		 削除された画像やビデオを保存します。 このフォルダ内のファイルは、必要に応じて元のパスに復元できます。 フォルダには最大 1,000 個のファイルを保存できます。フォルダがいっぱいになると、ユーザーが手動でクリーンアップするまで、削除されたファイルを保存できなくなります。 次のようにファイルを削除または復元します。 1. 削除されたフォルダに入ります。 2. 複数選択を開始するには、右上隅にある
		 ▲ をタップします。 3. ファイルを選択して、[完全に削除] また は [復元] を選択します。 〔違注意 ● 完全に削除されたファイルは復元できません。 ● 削除されたファイルを復元する際に、元の フォルダが削除されている場合は、元のデ

ハンドヘルドサーモグラフィカメラ ユーザーマニュアル

フォルダ	フォルダ	=× =
タイプ	アイコン	武明
		ィレクトリにフォルダが再作成されます。 元のフォルダがいっぱいの場合、復元はで きません。 ● 削除前にファイルがお気に入りに追加され ていた場合、復元するとお気に入りフォル ダに復元されます。
お 気 に 入 り		お気に入りに追加された画像とビデオを保存 します。 フォルダには最大 1,000 個のファイルを保 存できます。フォルダがいっぱいになると、ユ ーザーがクリーンアップするまで、削除され たファイルを保存できなくなります。 フォルダ内のファイルは、表示、編集、一括送 信、削除、お気に入りフォルダからの削除が可 能です。
		 注意 お気に入りフォルダ内のファイルを編集または削除すると、元のフォルダにも影響します。 デバイスをUSBドライブモードでPCに接続すると、お気に入りフォルダは表示されません。

i

共通フォルダ内のファイル操作については、<u>ファイルの管理</u>を参照してく ださい。

8.4.2 アルバムの管理

ローカル アルバムでは、デバイスでキャプチャーされた画像やビデオを 管理するためのフォルダとサブフォルダの作成がサポートされています。 新たにキャプチャーされた画像とビデオは、デフォルトの保存アルバム に保存されます。

表 8-7 アルバムの管理

タスク	操作
	1. 🛃 を押すとアルバムに移動します。
	2. 🖶 をタップして、アルバムのルートディレク
	トリにフォルダを追加します。
	3. オプション: サブフォルダを作成するフォルダ
	(デフォルトの保存フォルダまたは通常のフォル
	ダ)を選択します。
	3.ソフトキーボードでアルバムの名前を入力しま
新田マルバムの作成	す。
	4.☑ をタップして終了します。
	Ĩ
	● 新しく作成されたアルバムはデフォルトの保
	存先アルバムになり、アルバムリストの一番
	上に表示されます。
	● フォルダがいっぱいの場合、新しいサブフォ
	ルダを作成することはできません。
アルバムの名前変更	1. 🛃 を押すとアルバムに移動します。

*+
~ よ 9 。
選択します。
し、画面をタ
、力します。
きす。
、て使用するア
禄存先アルバ
レバムリスト
きす。
ぎさい。
ます。
ップしてアル
すべてのファイ

8.4.3 ファイルの管理

デバイスでは、いくつかの形式の画像およびビデオファイルがサポートさ

れています。

特定の形式のファイルでは、デバイスで添付された注釈を編集したり、熱 パラメータを変更したりできます。すべてのファイルについて、基本情報 を確認したり、お気に入りに追加したり、削除したり、アルバム間で移動 したりできます。

ファイル種 別	フォーマ ット	説明
MP4 ビデオ	.mp4	デバイスでのビデオファイルの再生、移動、
		お気に入りへの追加、削除を実行できます。
放射分析ビ	.hrv	デバイスでのビデオファイルの移動、お気に
		入りへの追加、削除を実行できます。
		HIKMICRO Analyzer を使用してファイルを再
		生および分析します。ソフトウェアを最新バ
		ージョンにアップグレードしてください。そ
		うしないと、.hrv ファイルがサポートされな
		い可能性があります。
	.jpeg	テキストと音声メモの編集、ファイルの移
故射両俛		動、基本情報の確認、サーマルパラメータの
版别画家		変更、ファイルのお気に入りへの追加と削除
		がデバイスでサポートされています。
SuperScene	.od.jpeg	SuperScene+がオンのときに撮影された画
+画像		像。デバイスでのメモの編集、ファイルの移
		動、基本情報の確認、ファイルの削除とお気
		に入りへの追加を実行できます。
		[]i
		この形式では、PC クライアントでサーマル

表 8-8 ファイル種別と説明

ハンドヘルドサーモグラフィカメラ ユーザーマニュアル

ファイル種 別	フォーマ ット	説明
		パラメータを変更したり分析したりすること はできません。

表 8-9 ファイル管理

タスク	操作
単一ファイルを操作 する	 1. ▲ を押すとアルバムに移動します。 2.操作するファイルが保存されているアルバムを 選択します。 3.アルバム内で、操作するファイルを選択します。 4. ・・・をタップして、 ④[移動]、 ●[削除]、 二[送信]、 または ☆[お気に入りに追加] を選択します。 ● [削除] をタップすると、確認された削除が [削 除] フォルダに移動されます。 ● [移動] をタップすると、マアイルを Bluetooth 経由で Android モバイル デバイスに転送でき ます。 ● [お気に入りに追加] をタップすると、ファイ ルは [お気に入り] フォルダに追加されます。
複数のファイルを操 作する	 1. を押すとアルバムに移動します。 2.ファイルが保存されているアルバムを選択します。 3.アルバム内で ご をタップして、一括操作するファイルを選択します。

タスク	操作
	4.[削除]、[送信]、[お気に入りに追加] または [移動]
	をタップします。
	● [削除] をタップすると、確認された削除が [削
	除] フォルダに移動されます。
	● [移動] をタップした場合は、対象フォルダを選
	択すると移動を開始します。
	● [送信] をタップすると、ファイルを Bluetooth
	経由で Android モバイル デバイスに転送でき
	ます。
	● [お気に入りに追加] をタップすると、ファイ
	ルは [お気に入り] フォルダに追加されます。

i

☑ をタップするとすべてのファイルが選択され、 ■ をタップするとファ イルの選択が解除されます。

8.4.4 画像の編集

画像とともに保存されたメモの編集、およびサーマルパラメータの変更が サーマルカメラで許可されています。

ライブビューで、 📈 を押して [アルバム] に移動します。

- 1. タップしてアルバムを開きます。
- 2. 画像ファイルをタップして開き、画像をタップして編集メニューを呼び出します。



図 8-2 画像の編集

3. オプションを選択し、対応する操作を完了します。

表 8-10 画像の編集の説明

番号	説明
1	テキストメモの編集。新しいテキストメモを追加するか、既
	存のメモを変更し、 🗹 を押して設定を保存します。
	音声メモの編集。新しい音声メモを追加したり、既存の音声
	メモを再生または削除できます。
2	既に音声メモが添付されているファイルの場合、タップする
	とメモを再生または削除できます。
	音声メモが添付されていないファイルの場合、OK を押すか、
	タップ。 🔍
2	QR コードメモの編集。新しいアセット ID を追加するか、既
3	存のアセット ID を変更し、 🗹 を押して設定を保存します。
1	キャプチャーした画像にビジュアル画像注釈を追加します。
4	詳細は、 <u>表 8-2</u> をご覧ください。
	キャプチャーした画像にタグ注釈を標準テキストで追加しま
5	す。最初にテンプレートをインポートする必要があります。
5	詳細は、 <u>タグ注釈テンプレートのインポートと管理</u> をご覧く
	ださい。
	ファイル詳細。保存時間、最終変更時間、解像度、距離、放
6	射率、相対湿度、反射温度など、ファイルの基本情報を表示
	します。
	画像の熱パラメータの編集。
7	画像表示モード、測定パラメータとツール、パレット、レベ
	ルスパンモードを変更します。
	オプション: ファイルの PDF レポートが必要な場合は、画面
	の右上の 🗟 をタップします。レポート名とサーモグラファ
	ーを入力し、 🗹 をタップしてレポートを生成します。

番号	説明
	 主 生成されたレポートは、画像ファイルと同じメモリカードのパスに保存されます。PDFレポートは、ローカルデバイスでは表示できません。コンピューターでレポートをエクスポートして読み取ります。手順についてはファイルのエクスポートを参照してください。 すべての操作が完了したら、 をタップして変更を保存し、編集インターフェイスを終了します。
8	ファイルにスケッチを追加したり、変更したり、お気に入り に追加、削除、移動、または転送したりします。

8.4.5 タグ注釈テンプレートのインポートと管理

タグ注釈テンプレートには、定義済みのタグ名とオプションが含まれてい ます。テンプレートをインポートしてアクティブ化すると、ユーザーはキ ャプチャーしたスナップショットにタグをすばやく追加できます。

タグ注釈テンプレートは、クライアントソフトウェア HIKMICRO Analyzer で生成されます。json 形式のテンプレートをデバイスのストレージにコ ピーすると、テンプレートを使用および管理できます。

1. タグ注釈テンプレートを HIKMICRO Analyzer で生成します。

i

- HIKMICRO Analyzer クライアントソフトウェアを当社の Web サイト <u>www.hikmicrotech.com</u>からダウンロードするか、テクニカルサポート チームに問い合わせてサポートを受けてください。
- 操作ガイドを取得するには、ソフトウェアウィンドウ右上の Ø をク

リックします。

- ソフトウェアで生成されたテンプレートは、PC の次のパスに保存され ます:Public\HIKMICRO Analyzer\TextRemarkTemplate。
- 2. 付属のケーブルでカメラを PC に接続します。テンプレートファイルを コピーして、デバイスストレージの TextNote フォルダーに貼り付けま す。

i

複数のテンプレートをインポートすると、デフォルトでは最後に編集した テンプレートがアクティブになります。テンプレートは 10 件までしか追 加できません。

- 3. テンプレートを管理するには、[設定] > [キャプチャー設定] > [タグ注釈 テンプレート] と移動します。
- 1) テンプレートを選択してください。
- 2) 画面右上の ・・・ をタップします。

3) テンプレートをデフォルトのテンプレートとして設定するか、テンプ レートを削除します。

8.5 ファイルのエクスポート

8.5.1 PCへのファイルのエクスポート

付属のケーブルでデバイスを PC に接続すると、録画したビデオ、キャプ チャーしたスナップショット、および PDF レポートをエクスポートでき ます。

- 1. USB ケーブルでデバイスとパソコンを接続します。
- デバイスのポップアップウィンドウで、USB ドライブモードを選択します。デバイスのステータスバーに
 が表示され、リムーバブルデ
ィスクが検出されたという通知が PC に表示されます。

- 後出されたディスクを開き、ビデオまたはスナップショットを選択して PC にコピーします。
- 4. PC からデバイスを取り外します。

次にすべきこと

キャプチャーしたスナップショットを HIKMICRO Analyzer にインポート すると、さらにデータを分析できます。操作ガイドについては、 HIKMICRO Analyzer のユーザーマニュアルを参照してください。

8.5.2 HIKMICRO Viewerへのファイルのエクスポート

デバイスをスマートフォンの HIKMICRO Viewer アプリケーションに接続 すると、録画したビデオ、キャプチャーしたスナップショット、PDF レ ポートをエクスポートできます。

i

HIKMICRO Viewer の QR コードのダウンロードと、デバイスとアプリケー ションの接続の詳細については、<u>Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO</u> <u>Viewer への接続</u>および<u>ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO</u> Viewer への接続を参照してください。

- 1. デバイスを HIKMICRO Viewer に接続します。
- 2. HIKMICRO Viewer のホーム画面でデバイス上のファイルをタップして、ビデオとスナップショットを選択します。

i

デバイスが USB ケーブルで接続されている場合は、デバイス上のファイルの表示はサポートされません。最初にデバイスを切断してください。

3. **2** をタップして、ファイルを HIKMICRO Viewer のアルバムにエクス

ポートします。

i

アルバムへのパスの1つに従うことができます。

- HIKMICRO Viewer のホーム画面で *▶* をタップしてアルバムに移動します。
- 4. オプション1:ファイルをサードパーティと共有します。ビデオとス ナップショットを選択し、 「」をタップしてサードパーティと共有しま す。

i

オフラインファイルの共有はサポートされていません。

5. オプション2: スナップショットを撮影したら、スマートフォンに保存します。[設定]>[一般]>[スマートフォンに画像を保存] をタップします。

i

ビデオをスマートフォンに保存することはできません。

8.5.3 Bluetooth 経由でのファイルのエクスポート

Bluetooth 接続後、デバイスの**アルバム**内のスナップショットをスマート フォンのローカルアルバムにエクスポートできます。

i

Bluetooth 接続を介してデバイスから画像を受信できるのは、Android シ ステムを搭載したスマートフォンのみです。

- 1. スマートフォンの Bluetooth をオンにします。
- 2. デバイスの Bluetooth をオンにします。■を選択し、【接続】> [Bluetooth] を開いてデバイスの Bluetooth を有効にします。
- 3. デバイス上で利用可能な Bluetooth リストを更新し、デバイスの Bluetooth をスマートフォンの Bluetooth とペアリングします。

i

- 笋 または OK を押すことでペアリングを終了することもできます。
- ペアリングが成功すると、デバイスの「使用可能なデバイス」リストに「ペアリング済み」と表示され、スマートフォンに「接続済み」と表示されます。
- 4. デバイスのアルバム内のスナップショットをスマートフォンに送信し ます。
- スナップショットを1つだけ送信する:
 1) 必要なスナップショットをタップして、詳細ページに進みます。
 2) 画面の任意の部分をタップして、メニューを呼び出します。
 - 3) 🔤 > 🖻 をタップして、ペアリングされたスマートフォンの

Bluetooth を選択します。

- 4) OK をタップすると設定を確定します。
- 16 個までのスナップショットを送信する:
 - 1) 複数のスナップショットを選択するには、 🗹 をタップします。
 - 2) 🖬 をタップして Bluetooth デバイスを選択します。
 - 3) ペアリングされたスマートフォンの Bluetooth を選択します。
 - 4) OK をタップすると設定を確定します。

i

● ビデオを Bluetooth 経由でスマートフォンに送信することはサポートさ れていません。 ● 右上隅の G をタップすると、利用可能な Bluetooth リストが更新されます。

9 距離検出

レーザー距離計は、レーザー送信機とレーザー受信機で構成されていま す。デバイスは、レーザーパルスが目標に到達してレーザー受信機に戻る までにかかる時間を測定することにより、目標までの距離を検出します。 この時間は距離に変換されて画面に表示されます。

始める前に

- この機能は、室内など、グレアのない環境で使用することをお勧めし ます。
- 白い紙やケーブルなど、光の反射が良好なものを対象とすることをお 勧めします。
- 1. 🔯 を選択し、[デバイス設定] > [表示設定]を開きます。
- 2. [距離] を有効化します。
- 3. 🗩 を押して、保存して終了します。
- ライブビューインターフェイスで、カーソルを対象に合わせ、レーザ ーボタンを押し込んで保持します。
- 5. レーザーボタンを離すと、距離測定が終了します。

結果

距離は画面の左側のステータスバーに表示されます。

10
 地理的位置の表示

本器はサテライト測位モジュールを搭載しており、ライブ画像およびキャ プチャーされた画像の経度と緯度を表示することができます。

- 1. 🚰 を選択し、[デバイス設定] > [GPS] に移動します。

結果

画面の左側のステータスバーに、位置が表示されます。

i

- 屋内では、サテライトモジュールは信号を受信できません。何もない
 屋外空間に本器を置いて信号を受信してください。
- 屋外空間でしばらく待っていると、本器の位置が表示されます。
- キャプチャーされた放射画像には位置情報も添付されます。HIKMICRO Analyzer で位置を読み取ることができます。
- 位置の表示は、サテライト測位モジュールを搭載している機器でのみ
 対応します。

11 方向の表示

本器はコンパスを搭載しており、ライブ画像およびキャプチャーされた画 像に方向を表示することができます。

i

この機能は特定のモデルでサポートされます。

を選択し、【デバイス設定】>【コンパス】を開いてコンパスモジュール を有効にしてから、ポップアップ指示に従ってコンパスをキャリブレーションします。詳細については、<u>コンパスの調整</u>を参照してください。

キャリブレーションが成功すると、画面の右下に、方向が表示されます。 本器を水平にして方向を読むようお勧めします。

方向の精度を上げるため、磁気偏角補正を設定することができます。手順 については**磁気偏角補正**を参照してください。



キャプチャーされた放射画像には方向情報も添付されます。HIKMICRO Analyzer で方向を読み取ることができます。

11.1 コンパスの調整

方向表示を補正するため、コンパスをキャリブレーションする必要があり ます。

この機能を初めて有効にする場合は、コンパスをキャリブレーションする 必要があります。

1. 次の方法で、キャリブレーションガイドを呼び出します。

- を選択し、「デバイス設定]>[コンパス]を開き、機能をオフにしてから再度オンにします。
- スワイプダウンメニューで
 をタップして、コンパスをすばや

 くオン/オフにします。
- コンパスを初めて有効にする場合、またはコンパスが磁気の干渉を受けている場合は、コンパスのキャリブレーションガイドがポップアップ表示されます。画面の指示に従って、本器を動かしたり回転させてください。



図 11-1 コンパスの調整

i

- キャリブレーション中は、本器が可能な限りあらゆる方向を向くよう
 に、継続的に動かしたり回転させてください。
- キャリブレーションレベルはキャリブレーションの有効性を示し、レベルが高いほどコンパスの読み取り精度が高くなります。ライブビューインターフェイスのステータスバーが表示され、キャリブレーションレベルが3に変わると、キャリブレーションは成功です。
- 3. キャリブレーション成功のメッセージが表示されたら、本器を回転し てはなりません。

結果

キャリブレーションが成功すると、ライブビューインターフェイスのステ

ータスバーに 🙆 と表示されます。このアイコンの数字が3より小さい数 字は、コンパスが適切に調整されておらず、表示される方向が正しくない 可能性があることを意味します。

11.2 磁気偏角補正

磁気偏角とは、磁北と真北の間の角度偏差のことです。コンパスに磁気偏 角を追加することで、方向の読み取り精度を上げることができます。 デバイス位置の偏角を追加するには、【ローカル設定】>【デバイス設定】> 【コンパス】>【磁気偏角補正】に移動します。

12 ソフトウェアクライアントへのデバイ スの追加

スマートフォンやコンピュータ上の特定のアプリケーションまたはソフト ウェアクライアントに接続すると、デバイスはライブビューの閲覧、ビデ オ録画とスナップショットのキャプチャー、ルート検査、サーマル画像分 析などをサポートします。

端子	ソフトウェアクラ	説明
	イアント	
携帯電話	HIKMICRO ビューア	ホットスポットまたは Wi-Fi 経由
		でデバイスを Viewer に接続し、ラ
		イブビューの閲覧や、スナップシ
		ョットのキャプチャーやビデオ録
		画などの機能設定を実行します。
コンピュータ	HIKMICRO Inspector	Inspector が配置されているネッ
		トワークにデバイスを接続する
		と、Inspector はデバイスに検査タ
		スクを送信できるようになりま
		す。
コンピュータ	HIKMICRO Analyzer	USB ケーブル経由でデバイスを
		Analyzer に接続し、Analyzer でラ
		イブビューキャスト画面、スナッ
		プショットのキャプチャー、また
		はビデオ録画を実行します。

表 12-1 デバイスとソフトウェアクライアントの接続

12.1 Wi-Fi 経由でのデバイスの HIKMICRO Viewer への 接続

始める前に

以下の QR コードをスキャンし、お使いのスマートフォンに HIKMICRO Viewer をダウンロードしてインストールします。



Android

iOS

- 1. を選択し、**[接続] > [WLAN]** を開いて Wi-Fi を有効にすると、検知さ れた Wi-Fi がリストされます。
- 2. お使いのデバイスを Wi-Fi ネットワークに接続してください。
 - 1) 接続先の Wi-Fi を選択すると、ソフトキーボードが表示されます。
 - 2) パスワードを入力します。
 - 3) ▼ をタップして設定を保存します。
- 3. スマートフォンを、デバイスが存在する Wi-Fi ネットワークに接続しま す。
- 4. HIKMICRO Viewer を開き、**+>[デバイスの追加]>[接続]**をタップして デバイスを追加します。
- 5. オプション: HIKMICRO Viewer が接続されたデバイス上の QR コードを スキャンします。
 - 1) スマートフォンを、デバイスが存在する Wi-Fi ネットワークに接続 します。

- 3) HIKMICRO Viewer を起動して **+> [QR** コードのスキャン] をタップ します。
- HIKMICRO Viewer が接続されたデバイス上の QR コードをスキャン します。
- 5) スマートフォンのポップアップウィンドウで参加をタップして設定 を確定します。

12.2 ホットスポット経由でのデバイスの HIKMICRO

Viewer への接続

始める前に

以下の QR コードをスキャンし、お使いのスマートフォンに HIKMICRO Viewer をダウンロードしてインストールします。





Android

iOS

- 1. ₩ を選択し、【接続】>【ホットスポット】 を開いてデバイスのホットス ポットをオンにします。
- 2. ホットスポットのパスワードを設定します。
 - 1) **パスワードの設定**をタップし、ホットスポットのパスワードを入 力します。
 - 2) 🗸 をタップして終了します。

- 3. スマートフォンで Wi-Fi 機能を有効にし、接続先の機器のホットスポットを検索します。
- 4. HIKMICRO Viewer を開き、+>【デバイスの追加】>【接続】 をタップして デバイスを追加します。
- 5. オプション: HIKMICRO Viewer が接続されたデバイスのホットのスポットの QR コードをスキャンします。
 - デバイスのホットスポットをオンにすると、QR コードがポップアップ表示されます。
 - 2) HIKMICRO Viewer を起動して [+] > [QR コードのスキャン] をタップ します。
 - スマートフォンのカメラをデバイスのホットスポットの QR コード に向けます。
 - 4) スマートフォンのポップアップウィンドウで[参加] > [接続] をタップ して設定を確定します。

12.3 HIKMICRO Inspector へのデバイスの接続

始める前に

HIKMICRO Viewer をダウンロードして PC にインストールします。インス トールパッケージをダウンロードするには、当社の Web サイト <u>www.hikmicrotech.com</u>にアクセスしてください。

- 1. デバイスと PC を同じ LAN に接続します。利用可能な方法は以下の通りです。
- PC とデバイスを同じ Wi-Fi ネットワークに接続します。
 - 1) 🛃 > [接続] > [WLAN] をタップして、デバイスの Wi-Fi を有効にします。
 - 2) 接続先の Wi-Fi を選択し、パスワードを入力します。

- 3) ▼ をタップして設定を保存します。
- 4) PC を、デバイスが存在する Wi-Fi ネットワークに接続します。
- PC をデバイスのホットスポットに接続します。
 - 1) > [接続] > [ホットスポット] を開いてデバイスのホットスポット をオンにします。
 - 2) ホットスポットのパスワードを設定します。
 - **パスワードの設定**をタップし、ホットスポットのパスワードを入 力します。
 - 🔽 をタップして終了します。
 - 3) PC の WLAN リストを更新し、参加するデバイスのホットスポット を検索します。
- 2. HIKMICRO Inspector を起動し、 🧧 をクリックしてデバイスを追加し ます。
- 手動で追加:追加をクリックし、ポップアップウィンドウに IP アドレスを入力します。
- 自動的に追加:オンラインデバイスをクリックすると、利用可能なオンライン デバイスが表示されます。

12.4 HIKMICRO Analyzer の画面キャスト

デバイスは、HIKMICRO Analyzer PC クライアントへの画面キャストをサ ポートしています。Type-C ケーブルを介してデバイスを PC に接続する と、デバイスのリアルタイムライブビューを PC にキャストして、 Analyzer 経由でビデオの録画とスナップショット撮影を実行できます。

i

ライブビュー機能は、v1.7.0 以降の HIKMICRO Analyzer でのみサポート されます。v1.7.0 以降のバージョンをダウンロードまたは更新してくだ さい。

- 1. HIKMICRO Analyzer をダウンロードして PC で開きます。インストール パッケージについては、当社の Web サイト <u>www.hikmicrotech.com</u>に アクセスするか、テクニカルサポートまたはカスタマーサービスチー ムにお問い合わせください。
- 2. 付属の Type-C ケーブルで、デバイスとパソコンを接続します。
- デバイスのポップアップ USB モードインターフェイスで USB キャスト 画面を選択します。
 がデバイスのステータスバーの左上隅に表示さ れます。
- 4. Analyzer ライブインターフェイスで更新をクリックすると、新しいデ バイスが検出されましたというリマインダーが表示されます。
- 5. Analyzer ライブインターフェイスのドロップダウンボックスで接続を クリックすると、リアルタイム画像が PC に表示されます。



13 システム設定

13.1 LED ライトの設定

ライブビューモードで、Δ**♀** を押して LED ライトを有効/無効にします。 または、スワイプダウンメニューの 📓 をタップします。

13.2 単位の設定

■ を選択し、【デバイス設定】>【単位】を開き、温度単位と距離単位を設定します。

13.3 HDMI 画像出力

この機能を使用すると、ディスプレイユニットで画像を詳細に表示できま す。

デバイスにマイクロ HDMI 出力インターフェイスがある場合は、デバイス とディスプレイユニットを接続して画像をキャストします。

i

この機能は、マイクロ HDMI 出力インターフェースを備えたモデルでのみ サポートされます。

13.4 時刻と日付の設定

1. ✿ を選択し、[ローカル設定] > [デバイス設定] > [時刻と日付] を開きま す。 2. 日付と時刻を設定します。

3. ← を押して、保存して終了します。

i

表示設定を開いて、時刻と日付の表示を有効または無効にします。

ハンドヘルドサーモグラフィカメラ ユーザーマニュアル

14 メンテナンス

14.1 デバイス情報を表示

■ を選択し、【ローカル設定】>【デバイス設定】>【デバイス情報】を開き、 デバイス情報を表示します。

14.2 デバイスのアップグレード

14.2.1 PC経由でデバイスをアップグレード

始める前に

- 公式サイト <u>http://www.hikmicrotech.com</u>からアップグレードファイ ルをダウンロードしてください。もしくは、まずカスタマーサービス とテクニカルサポートに連絡してアップグレードファイルを入手して ください。
- デバイスのバッテリーが満充電になっていることを確認してください。
- 誤ってアップグレードが中断しないように、オートパワーオフ機能が オフになっていることを確認してください。
- メモリカードが挿入されていることを確認してください。
- 1. ケーブルでデバイスとパソコンを接続します。
- デバイスのポップアップ USB モードウィンドウで、USB ドライブを選択します。デバイスのステータスバーに が表示され、リムーバブ ルディスクが検出されたという通知が PC に表示されます。
- 3. PC 上のディスクをクリックして開きます。
- 4. アップグレードファイルを選択してコピーし、デバイスのルートディ

レクトリに貼り付けます。

i

ルートディレクトリに貼り付けられたアップグレードファイルが展開され ていることを確認します。

5. PC からデバイスを取り外します。

6. デバイスを再起動すると、自動的にアップグレードされます。アップ グレードのプロセスがメインインターフェイスに表示されます。

i

アップグレード後、デバイスは自動的に再起動します。現在のバージョン は、**[デバイス設定] > [デバイス情報]** で確認できます。

14.2.2 HIKMICRO Viewerを介してデバイスをアップグレード

始める前に

お使いのスマートフォンに HIKMICRO Viewer がインストールされている ことを確認してください。インストールについては、<u>Wi-Fi 経由でのデバ</u> <u>イスの HIKMICRO Viewer への接続</u>および<u>ホットスポット経由でのデバイ</u> <u>スの HIKMICRO Viewer への接続</u>を参照してください。

- 1. スマートフォンでクライアントを起動します。
- 2. デバイスをアップグレードします。次のパスの1つを選択できます。
- ホーム画面で、「デバイスアップグレード]>「アップデートの確認」を タップします。
- ホーム画面で、[デバイス情報] > [デバイスアップグレード] > [アップ デートの確認] をタップします。

14.3 デバイスの復元

■ を選択し、【デバイス設定】>【デバイスの初期化】>【デバイスの復元】を 開いて、デバイスを初期化し、デフォルト設定を復元します。

14.4 メモリカードの初期化

ハンドヘルドサーマルカメラでメモリカードを初めて使用する場合、最初 に初期化する必要があります。

を選択し、【デバイス設定】>【デバイスの初期化】>【ストレージカードのフォーマット】を開いて、メモリカードを初期化します。



メモリカードにファイルが入っている場合は、メモリカードの初期化の前 に、ファイルがバックアップされていることを確認してください。一旦カ ードが初期化されると、データとファイルは復元できません。

14.5 ログを保存

迅速なトラブルシューティングのためにデバイスの操作ログを保存しま す。ログはメモリカードまたは内蔵ストレージに保存され、PC 経由でエ クスポートされます。

- 1. [設定] > [デバイス設定] をタップします。
- 2. ログ収集機能を有効にするには、[ログを保存] をスライドします。
- 3. [OK] を選択して、設定を確定します。

i

● デバイスを再起動したら、もう一度 [ログを保存] をタップして機能を

有効にします。

ログを当社の技術サポートチームにエクスポートする必要がある場合は、PCのディスクを開き、SDカードのルートディレクトリのログフォルダに保存されている.tarファイルをコピーして貼り付けます。ファイルのエクスポートについては、ファイルのエクスポートを参照してください。

14.6 キャリブレーションについて

メンテナンスポイントに関する情報については、最寄りの販売店にお問い 合わせください。より詳細なキャリブレーションサービスについては、 <u>https://www.hikmicrotech.com/en/support</u>を参照してください。

15 付録

15.1 FAQ

以下の QR コードをスキャンすると、デバイスの一般的な FAQ を取得で きます。



法的情報

法的情報

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 禁・無断複製。

本マニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれていま す。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説 明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウ ェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。このマニ ュアルの最新版は、HIKMICRO Web サイト(http://www.hikmicrotech.com) でご確認ください。

本マニュアルは、本製品をサポートする訓練を受けた専門家の指導・支援 を受けた上でご使用ください。

商標に関する確認

▲ HIKMICRO およびその他の HIKMICRO の商標とロゴは、様々な裁判管 轄地域における HIKMICRO の所有物です。

言及されているその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface(高精細 マルチメディア・インターフェース)、HDMI のロゴは、アメリカ合衆国 およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標また は登録商標です。

法的免責事項

適用法で認められる最大限の範囲で、本マニュアルおよび説明されている

製品(ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む)は、「現状 のまま]および[すべての欠陥とエラーがある]状態で提供されます。 HIKMICRO では、明示あるいは黙示を問わず、商品性、満足な品質、また は特定目的に対する適合性などを一切保証しません。本製品は、お客様の 自己責任においてご利用ください。HIKMICRO は、本製品の利用に関連す る事業利益の損失や事業妨害、データの損失、システムの障害、文書の損 失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、そ れが契約に対する違反、不法行為(過失を含む)、製品の責任または製品の 使用に関連するものであっても、たとえ HIKMICRO がそうした損害およ び損失について通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。

お客様は、インターネットにはその性質上固有のセキュリティリスクがあ ることを了解し、異常動作、プライバシーの流出、またはサイバー攻撃、 ハッカー攻撃、ウィルス感染等のインターネットセキュリティリスクによ る損害について、HIKMICRO は一切責任を負いません。ただし、必要に応 じて HIKMICRO は適時技術的サポートを提供します。

お客様には、すべての適用法に従って本製品を利用し、さらにご自分の利 用法が適用法を順守していることを確認する責任があります。特に、肖像 権、知的財産権、またはデータ保護等のプライバシー権を非限定的に含む サードパーティの権利を侵害しない手段で本製品を利用する責任がありま す。大量破壊兵器の開発や生産、化学兵器・生物兵器の開発や生産、核爆 発物や危険な核燃料サイクル、または人権侵害に資する活動を含む、禁じ られている最終用途の目的で本製品を使用してはなりません。

本マニュアルと適用法における矛盾がある場合については、後者が優先さ れます。

規制情報

これらの条項は、対応するマークまたは情報が付された製品にのみ適用されます。

EU 適合宣言

 へ製品および同梱の周辺機器(適用可能な場合)には「CE」マークが付いており、指令(2014/30/EU)(EMCD)、指令

 (2014/35/EU)(LVD)、RoHS 指令(2011/65/EU)および指令(2014/53/EU)に

 掲げる適用可能な欧州統一基準に準拠します。

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.では、本デバイス(ラベルを参照)が指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。

EU 適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手いただ くことができます:

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/

周波数帯および電力(CE用)

以下の無線装置に適用される周波数帯域、モード、通信出力(放射および /または伝導)の公称値の許容範囲は次のとおりです。

Wi-Fi: 2.4 GHz (2.4 GHz~2.4835 GHz): 20 dBm_o

5 GHz (5.15 GHz to 5.25 GHz) : 23 dBm_{\circ}

5 GHz (5.725 GHz to 5.875 GHz) : 14 dBm

5.15~5.25GHz(屋内での使用時。)

Bluetooth: 2.4 GHz (2.4 GHz~2.4835 GHz): 20 dBm

RF曝露情報

このデバイスはテスト済みで、無線周波数(RF)暴露の適用制限を満た しています。

付属の電源アダプターがない場合は、デバイスに認定メーカーが供給する 電源アダプターをご使用ください。電源の詳細な要件については、製品仕 様を参照してください。

付属のバッテリーがない場合は、デバイスに認定メーカーが供給するバッ テリーをご使用ください。バッテリーの詳細な要件については、製品仕様 を参照してください。

指令 2012/19/EU (WEEE 指令): この記号が付いている製品 は、欧州連合 (EU) の地方自治体の未分別廃棄物として処分 できません。適切にリサイクルするために、本製品は同等の 新しい装置を購入する際に、お近くの販売業者に返却いただ

くか、指定された収集場所で処分してください。詳細については以下を 参照してください:*www.recyclethis.info*.



規制 (EU) 2023/1542(バッテリー規制): この製品にはバ ッテリーが含まれており、規制 (EU) 2023/1542 に準拠 しています。バッテリーは、欧州連合 (EU) の地方自治 体の未分別廃棄物として処分できません。特殊バッテリ ー情報に関する製品資料をご覧ください。バッテリーに はこの記号が付いており、カドミウム (Cd)、鉛 (Pb) を 示す文字も記載されています。適切にリサイクルするた めに、販売業者か、指定された収集場所にご返却くださ い。詳細については以下を参照してください: www.recyclethis.info.

警告:本製品はクラス A 製品です。居住環境において、本製品は電波干 渉を起こす可能性があり、ユーザーが十分な措置を講じる必要が発生する ことがあります。

モデル SP120 については、次の点に注意してください:

SP120H はクラス B 製品です。居住環境において、本製品は電波干渉を起 こす可能性があり、ユーザーが十分な措置を講じる必要が発生することが あります。



Facebook: Hikmicro Industrial Instagram: hikmicro_industrial メール: support@hikmicrotech.com LinkedIn: HIKMICRO YouTube: HIKMICRO Industrial Web サイト: https://www.hikmicrotech.com

UD42570B