

ECO, ECO-V E01, E02 C01,D01

Caméra thermique Manuel d'utilisation





Nous contacter





CONSIGNES DE SECURITE

L'objectif de ces instructions est de garantir que l'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Lois et réglementations

 L'appareil doit être strictement utilisé conformément à la réglementation locale en matière de sécurité électrique.

Transport

- Gardez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire lors de son transport.
- Veuillez conserver l'emballage de l'appareil pour toute utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez renvoyer l'appareil à l'usine dans son emballage d'origine. Le transport sans l'emballage d'origine peut endommager l'appareil et l'entreprise n'en est pas responsable.
- Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre à un choc physique. Éloigner l'appareil d'interférences magnétiques.

Avertissement concernant l'éclairage LED laser (pour les modèles qui prennent en charge le laser)



◆ Conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité à la norme CEI 60825-1 Ed. 3., tel que décrit dans l'Avis relatif au laser n° 56, daté du 8 mai 2019.

 Avertissement : Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Évitez le contact direct des yeux avec le laser. Avant d'activer la fonction de complément de lumière, assurez-vous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser.

◆ La longueur d'onde est de 650 nm, la puissance maximale est de 1 mW et la divergence du faisceau est de 1 mrad. Le laser est conforme à la norme IEC 60825-1:2014, EN 60825-1 : 2014 +A11 : 2021 et EN 50689 : 2021.

◆ L'exposition instantanée à ce produit laser de classe 2 est sans danger, mais le fait de regarder fixement ce produit laser peut provoquer des vertiges, une cécité temporaire et des images visuelles rémanentes. Éloignez votre tête ou fermez les yeux pour éviter le rayonnement laser. En outre, évitez d'exposer vos yeux directement au laser et portez une paire de lunettes de protection pour votre sécurité. La longueur d'onde de fonctionnement des lunettes doit être supérieure à la longueur d'onde de crête du laser et sa densité optique doit être supérieure à 0D5+.

 Si vous utilisez des commandes ou effectuez des réglages ou des manipulations autres que ceux spécifiés dans le présent document, vous risquez de vous exposer à des rayonnements dangereux.

• Entretien du laser: Il n'est pas nécessaire d'entretenir régulièrement le laser. Si le laser ne fonctionne pas, l'ensemble laser doit être remplacé en usine dans le cadre de la garantie. L'appareil doit être hors tension lors du remplacement de l'ensemble laser. Attention : l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Alimentation électrique

 La tension d'entrée doit être conforme à celle d'une source d'alimentation limitée (5 V CC, 2 A) selon la norme IEC 62368. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour des informations détaillées.

- Si un adaptateur secteur est fourni dans l'emballage de l'appareil, n'utilisez que l'adaptateur fourni. Si aucun adaptateur secteur n'est fourni, assurez-vous que l'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation est conforme à la source d'alimentation limitée. Reportez-vous à l'étiquette du produit pour connaître les paramètres de sortie de l'alimentation.
- Vérifiez que la prise est correctement branchée à la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie dû à une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur d'alimentation.
- Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Batterie

◆ ATTENTION : Il y a un risque d'explosion lorsque la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries identiques ou de type équivalent. Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.

• Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).

• Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car cela pourrait engendrer une explosion.

• Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable

• N'exposez pas une pile à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous ençourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

 Éliminez les piles/batteries usées conformément aux instructions fournies par leur fabricant.

- La batterie intégrée ne peut pas être démontée. Veuillez contacter le fabricant pour réparation si nécessaire.
- Pour le stockage à long terme de la pile, assurez-vous qu'elle est complètement chargée tous les 3 mois afin d'en garantir la qualité. Dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer.
- Utilisez une batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.

- NE chargez pas d'autres types de piles avec le chargeur fourni. Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a aucun matériau inflammable à moins de 2 m du chargeur.
- NE placez PAS la batterie à proximité d'une source de chaleur ou de feu. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- N'avalez PAS la pile pour éviter les risques de brûlures chimiques.
- NE laissez PAS la batterie à portée des enfants.

◆ Lorsque l'appareil est éteint et que la batterie est complètement chargée, les réglages de l'heure peuvent être conservés pendant 60 jours.

L'alimentation standard de l'adaptateur est de 5 V.

Maintenance

- NE maintenez PAS l'appareil lorsqu'il est sous tension, car cela pourrait causer une électrocution ! Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche. Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant les problèmes causés par une réparation ou une opération de maintenance non autorisée.
- Essuyez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'une petite quantité d'éthanol, si nécessaire.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux indications du fabricant, le dispositif de protection fourni par l'appareil peut être compromis.

Environnement d'exploitation

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation répond aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 °C et 50 °C, et l'humidité de fonctionnement doit être de 95 % ou moins.
- Cet appareil peut uniquement être utilisé en toute sécurité jusqu'à une altitude de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- N'exposez PAS l'appareil à de puissants rayonnements électromagnétiques ou à des environnements poussiéreux.
- N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- Pendant l'utilisation de tout équipement générant un laser, veillez à ce que l'objectif de l'appareil ne soit pas exposé au faisceau laser, car il pourrait brûler.
- N'orientez PAS l'objectif vers le soleil ou toute autre source de lumière vive.
- L'appareil convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur, mais ne l'exposez pas à l'humidité.

Urgence

 Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s'échappent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez un centre de réparation.

Services d'étalonnage

 Veuillez contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur les points d'entretien. Pour des services d'étalonnage plus détaillés, veuillez visiter le site Internet https://www.hikmicrotech.com/en/support.

Assistance technique

Le portail https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html vous aidera en tant que client HIKMICRO, à tirer le meilleur parti de vos produits HIKMICRO. Depuis le portail, accédez à notre équipe d'assistance, à des logiciels et de la documentation, à des contacts en rapport avec le support, etc.

GARANTIE LIMITÉE

Veuillez scanner le code QR pour connaître la politique de garantie du produit.



Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Bâtiment 2, 399 Danfeng Road, Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Chine

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITÉ

il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.

Conventions des symboles

Les symboles que vous pouvez rencontrer dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînerait la mort ou provoquerait de graves blessures.
∕ Mise en garde	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra entraîner des dommages de l'équipement, des pertes de données, une dégradation des performances ou des résultats imprévisibles.
Remarque	Fournit des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.

CONTENU

Consignes de sécurité	. i
Chapitre 1 Introduction	1
1.1 Avis important pour l'utilisateur	1
1.2 Fonction principale	1
1.3 Apparence	2
Chapitre 2 Préparation	6
2.1 Chargement de l'appareil	6
2.2 Allumer/éteindre	6
2.2.1 Réglage de la mise hors tension automatique	6
2.2.2 Réglage de veille automatique	6
2.3 Vue en direct	7
Chapitre 3 Veuillez commencer avec le mode scène (le cas échéant)	8
3.1 Sélectionnez un Mode scène	8
3.2 (Facultatif) Veuillez régler le mode scène Paramètres	0
Chapitre 4 Mesure précise de la température12	2
4.1 Réglage des paramètres de mesure de la température	2
4.1.1 Ajustez la distance1	2
4.1.2 Ajustez l'émissivité1	2
4.1.3 (Facultatif) Ajuster d'autres paramètres13	3
4.2 Réglage des outils de mesure1	3
4.3 Veuillez définir le mode thermomètre13	3
Chapitre 5 Définir les alarmes1	5
Chapitre 6 Paramètres de l'affichage 1	7
6.1 Définir SuperIR	7
6.2 Réglage des modes d'image1	7
6.3 Définir les palettes	8
6.4 Réglage du niveau et de l'échelle18	8
6.5 Distribution des couleurs	9
6.6 Réglage des informations affichées à l'écran19	9
Chapitre 7 Instantanés et vidéos 20	0
7.1 Capturer des instantanés	0
7.2 Enregistrer une vidéo	0

7.3 Voir les instantanés et les vidéos	21
7.3.1 Affichage des instantanés	21
7.3.2 Voir les vidéos	21
7.4 Veuillez exporter des instantanés et des vidéos	21
Chapitre 8 Diffuser l'écran de l'appareil sur l'ordinateur	23
Chapitre 9 Maintenance	24
9.1 Configurer l'heure et la date	24
9.2 Réglage de la langue	24
9.3 Enregistrer les journaux des opérations	24
9.4 Formater le stockage	24
9.5 Affichage des informations sur l'appareil	24
9.6 Mettre à niveau	24
9.7 Restaurer l'appareil	25
Chapitre 10 Questions fréquentes	26
10.1 Questions fréquentes (FAQ)	26
Informations légales	27
Réglementation	29

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1 Avis important pour l'utilisateur

Ce manuel décrit et explique les fonctionnalités de plusieurs modèles de caméras. Les modèles de caméra d'une série ayant des fonctionnalités différentes, ce manuel contient des descriptions et des explications qui ne s'appliquent pas à votre modèle de caméra particulier.

Les modèles de caméra d'une série ne prennent pas tous en charge les applications mobiles, les logiciels et toutes les fonctions de ceux-ci mentionnées ou non dans ce manuel. Pour obtenir des instructions plus détaillées, reportez-vous aux manuels d'utilisation de l'application et des logiciels.

Ce manuel est régulièrement mis à jour. Cela signifie qu'il peut ne pas contenir d'informations sur les nouvelles fonctionnalités du dernier firmware, client mobile ou logiciel.

1.2 Fonction principale

SuperIR

l'appareil prend en charge **SuperIR** pour améliorer la définition des objets et pour un meilleur affichage des images.

Scène (le cas échéant)

La caméra prend en charge plusieurs modes de scène pour différentes cibles de détection et scénarios. Certains modes scène prennent en charge SuperScene, une fonction intelligente. Il peut aider à la détection des anomalies et donner des conseils en plus de l'interface de vue en direct.

Mesure de la température

L'appareil détecte et affiche la température en temps réel.

Palettes

La caméra prend en charge plusieurs palettes de couleurs pour des cibles et des préférences utilisateur différentes.

Alarme

L'appareil émet une alarme optique lorsque la température de la cible est supérieure ou inférieure à la valeur seuil.

Connexion de logiciel client (le cas échéant)



Téléchargez HIKMICRO Analyzer (<u>https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-</u> <u>products/hikmicro-analyzer-software.html</u>) pour analyser les fichiers. REMARQUE Les modèles de caméra de cette série ne prennent pas tous en charge les applications mobiles, les logiciels et toutes les fonctions de ceux-ci mentionnées ou non dans ce manuel. Pour obtenir des instructions plus détaillées, reportez-vous aux manuels d'utilisation de l'application et des logiciels.

1.3 Apparence

L'apparence et les composants des modèles de caméra peuvent être différents. Reportez-vous au produit.





N°	Composant	Fonction
1	Indicateur de chargement	 Rouge fixe : chargement en cours. Vert fixe : chargement complet.
2	Trou pour dragonne	Monter la dragonne.
3	Fixation pour trépied	Connectée à un trépied UNC 1/4"-20.

4	Interface type C	Chargez la batterie ou exportez des fichiers.
5	Laser*	Veuillez localiser la position de la cible à l'aide d'une lumière laser (uniquement pris en charge par certains modèles).
6	Objectif thermique	Observer l'image thermique.
7*	Objectif optique*	Observez l'image optique (pris en charge par certains modèles seulement).
8	Gâchette	 Dans la vue en direct : Appuyer : Capturer des instantanés. Maintenir enfoncé : 1) Déterminez la cible à l'aide d'une lumière laser (pour les modèles équipés d'une lumière laser), puis relâchez la gâchette pour prendre des instantanés. 2) enregistrer des vidéos (si le laser est allumé, allumez le bouton d'enregistrement avant d'enregistrer). En mode menu, appuyez sur la gâchette pour revenir à la vue en direct.

Bouton	Fonction
° O B	 Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre Appuyer : afficher le menu ou confirmer l'opération.
€	Permet de sortir du menu ou de revenir au menu précédent.
	En mode menu : appuyez sur 🔼 et sur 🔽 pour sélectionner les paramètres.
	En mode vue en direct : appuyez sur 🛆 pour passer en mode image (disponible uniquement sur certains modèles). Veuillez appuyer sur 🔽 pour changer de palettes.
	► L'aspect et la fonction des touches varient selon les modèles

REMARQUE	* *	L'aspect et la fonction des touches varient selon les modèles. L'objectif optique n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous référer à l'appareil utilisé ou à la fiche technique correspondante. L'étiquette d'avertissement se situe sous le laser et à gauche de l'appareil.

🗼 Avertissement :

Le rayonnement laser émis par l'appareil peut provoquer des blessures aux yeux, des brûlures de la peau ou générer des substances inflammables. Évitez le contact direct des yeux avec le laser. Avant d'activer la fonction de complément de lumière, assurezvous qu'aucune personne ni aucune substance inflammable ne se trouvent devant l'objectif du laser. La longueur d'onde est de 650 nm pour une puissance inférieure à 1 mW. Le laser est conforme à la norme IEC60825-1:2014.

CHAPITRE 2 PREPARATION

2.1 Chargement de l'appareil

Branchez le câble USB fourni, et connectez l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide de l'adaptateur secteur pour le charger. N'utilisez pas de câbles USB-C-USB-C d'autres fabricants

L'adaptateur d'alimentation (non inclus) doit répondre aux normes suivantes :

- Tension/Courant de sortie : 5 V CC/2 A
- Sortie d'alimentation minimale : 10 W

Vérifiez le témoin d'alimentation pour connaître l'état de charge :

- Rouge fixe : charge normale
- Rouge clignotant : charge anormale
- Vert fixe : charge complète

 REMARQUE La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 6,7 watts minimum requis par l'équipement radio et 8,1 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. L'appareil est équipé d'une batterie. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant plus de 3 heures en le laissant allumé. Si vous n'utilisez pas la caméra pendant une période prolongée et qu'elle est complètement déchargée, il est recommandé de la charger pendant au moins 30 minutes avant de la mettre sous tension. Il est recommandé d'utiliser le câble USB inclus dans l'emballage pour la charge et le transfert des données. 		
charge et le transfert des donnees.	REMARQUE	 La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 6,7 watts minimum requis par l'équipement radio et 8,1 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. L'appareil est équipé d'une batterie. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant plus de 3 heures en le laissant allumé. Si vous n'utilisez pas la caméra pendant une période prolongée et qu'elle est complètement déchargée, il est recommandé de la charger pendant au moins 30 minutes avant de la mettre sous tension. Il est recommandé d'utiliser le câble USB inclus dans l'emballage pour la
	L	

2.2 Allumer/éteindre

Allumer

Maintenez 🙆 appuyée la touche pendant plus de six secondes pour allumer l'appareil. Vous pouvez observer la cible lorsque l'interface de l'appareil est stable.

	Lorsque vous allumez l'appareil, cela peut prendre au moins 30 secondes
REMARQUE	jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé.

Éteindre

Une fois l'appareil allumé, maintenez la touche 💁 enfoncée pendant environ 1 seconde pour éteindre l'appareil.

2.2.1 Réglage de la mise hors tension automatique

Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 💁, et accédez à **Autres paramètres** > **Mise hors tension automatique** pour définir l'heure d'arrêt automatique de l'appareil selon les besoins.

2.2.2 Réglage de veille automatique

Dans l'interface de vue en direct, appuyez sur 💁 et accédez à **Autres paramètres** > **Veille automatique** pour définir le délai avant la veille automatique. Si aucun bouton n'est appuyé sur l'appareil pendant le délai défini, l'appareil passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur un bouton pour réactiver l'appareil.

2.3 Vue en direct



CHAPITRE 3 VEUILLEZ COMMENCER AVEC LE MODE SCENE (LE CAS ECHEANT)

Pour effectuer une détection rapide des anomalies, plusieurs modèles prédéfinis sont inclus dans le mode **Scène** pour différents scénarios de détection. Les utilisateurs peuvent choisir une scène appropriée ou personnaliser une scène en fonction des cibles et définir une alarme de température élevée selon les besoins.

Le Mode scène est UNIQUEMENT pris en charge par certains modèles de la gamme. Veuillez vous référer à votre appareil actuel et à sa version logicielle.

- 1. Sélectionnez un Mode scène approprié. Voir 3.1 Sélectionnez un Mode scène pour plus de détails.
- (Facultatif) Ajustez les paramètres du Mode scène selon vos besoins. Voir 3.2 (Facultatif) Veuillez régler le mode scène Paramètres pour plus de détails.
- **3.** (Facultatif) Définissez des alarmes selon vos besoins. Voir **Chapitre 5 Définir les** alarmes pour plus de détails.
- 4. Observez les résultats de détection dans l'interface de vue en direct.

3.1 Sélectionnez un Mode scène

Veuillez choisir un mode scène en fonction des défauts ou anomalies que vous souhaitez localiser dans une scène de détection spécifique.

Il est UNIQUEMENT pris en charge par certains modèles de la gamme.

- **1.** Dans l'interface de vue en direct, veuillez appuyer sur Construir puis accéder à **Scène**>Scène.
- 2. Veuillez appuyer sur 🚔 pour sélectionner le type de mode scène.

REMARQUE

 La valeur par défaut des paramètres fonctionne dans la plupart des cas. Si les utilisateurs souhaitent affiner les paramètres associés selon leurs besoins, veuillez consulter 3.2 (Facultatif) Veuillez régler le mode scène Paramètres.

Manuel d'utilisation Eco&Eco-V

Fuite d'eau



Pour inspecter les fuites d'eau des plafonds, des murs et des planchers des bâtiments à l'intérieur.

La technologie **SuperScène** peut aider à reconnaître rapidement les anomalies lors de la détection des fuites d'eau. Quand **SuperScène** est activé et les anomalies de fuite d'eau sont détectées, **Suspect** sera affiché en haut de la vue en direct.



Isolation



Pour détecter les déficiences d'isolation intérieure des murs et des plafonds des bâtiments, les utilisateurs courants peuvent appliquer cette scène.

La technologie **SuperScène** peut aider à reconnaître rapidement les anomalies lors de la détection de l'isolation. Lorsque **SuperScène** est activé et les anomalies d'isolation sont détectées, **Suspect** est affiché en haut de la vue en direct.

REMARQUE	 De fausses alarmes et des détections manquées peuvent se produire lorsque la différence de température des zones présentant des anomalies d'isolation est trop subtile pour être reconnue, ou lorsque les fonctionnalités d'imagerie thermique ne sont pas évidentes. Il est recommandé de donner un deuxième diagnostic basé sur la fonction SuperScene. L'algorithme de la fonction SuperScene est en cours de mise à jour.

Ch. Planch

Pour détecter et observer les défauts du système de chauffage plancher.

Défau élec

Pour détecter et observer les défauts des fils, des circuits, des composants électriques et des terminateurs, etc.

Panneau solaire

Pour détecter et observer les défauts des panneaux solaires.

Personnaliser

Les utilisateurs peuvent personnaliser un mode pour enregistrer les paramètres de mesure de température souhaités pour une utilisation ultérieure. Reportez-vous à 3.2 *(Facultatif) Veuillez régler le mode* scène Paramètres.

3.2 (Facultatif) Veuillez régler le mode scène Paramètres

Pour obtenir des résultats de détection plus précis, les utilisateurs peuvent affiner les paramètres associés

- 2. Veuillez ajuster les paramètres selon le tableau.
- **3.** Appuyez sur 🔁 pour enregistrer et sortir.

REMARQUE Les paramètres varient selon les différentes scènes.

Paramètres	;	Description
Émissivité		Réglez l'émissivité en fonction de votre cible.
Palettes		Les imageries thermiques sont créées par la différence de température. Les utilisateurs peuvent changer de palette selon leurs préférences.
Niveau portée	et	L'échelle de température sur le côté droit permet de parcourir la relation couleur-température dans l'image. Veuillez définir les paramètres de niveau & portée pour obtenir un meilleur contraste d'image. Veuillez consulter 6.4 Réglage du niveau et de l'échelle.

Plage de températures	Sélectionnez la plage de mesure de la température. L'appareil peut détecter la température et commuter automatiquement la plage de mesure des températures en mode Changement automatique .
Alarme	Lorsque la température des cibles déclenche la règle d'alarme définie, les utilisateurs peuvent être avertis de la manière définie. Reportez-vous à <i>Chapitre 5 Définir les alarmes</i> .
Distribution des couleurs	 Linéaire et Histogramme les modes sont sélectionnables pour différentes scènes d'application, afin d'afficher plus de détails. Linéaire : Détectez les petites cibles à haute température dans un arrière-plan à basse température pour améliorer et afficher plus de détails sur les cibles à haute température, telles que les connecteurs de câbles. Histogramme : Détectez les petites cibles à basse température dans les zones à haute température pour améliorer la différence de température et conserver les détails des objets à basse température, tells que les fissures.

CHAPITRE 4 MESURE PRECISE DE LA TEMPERATURE

Pour obtenir une température plus précise et en temps réel de la cible, l'utilisateur peut définir des outils ponctuels et une alarme selon les besoins.

- Pour les modèles avec modes scène, sélectionnez une scène appropriée pour accélérer les paramètres de mesure. Reportez-vous à Chapitre 3 Veuillez commencer avec le mode scène.
- Vérifiez les valeurs de température dans le coin supérieur gauche de la vue en direct. S'ils ne sont pas suffisamment précis, affinez les paramètres de mesure de la température. Reportez-vous à 4.1 Réglage des paramètres de mesure de la température.
- (Facultatif) Les utilisateurs définissent des outils ponctuels pour obtenir la température en temps réel du point de température le plus élevé/le plus bas/central. Reportez-vous à 4.2 Réglage des outils de mesure.
- **4.** (Facultatif) Les utilisateurs peuvent activer le mode thermomètre pour utiliser la fonction de pointeur laser. Veuillez consulter **4.3 Veuillez définir le mode** *thermomètre*.
- **5.** (Facultatif) Veuillez définir l'alarme. La cible dont la valeur de la température est supérieure ou inférieure à la valeur seuil définie peut déclencher l'alarme. Reportezvous à *Chapitre 5 Définir les alarmes*.

4.1 Réglage des paramètres de mesure de la température

Vous devez définir les paramètres de mesure de la température avant de mesurer la température.

4.1.1 Ajustez la distance

La distance entre la caméra et la cible d'observation affecte la précision des résultats de température. Avant de mesurer la température, les utilisateurs doivent d'abord définir la distance.

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🐚 pour afficher la barre de menu.
- 2. Veuillez appuyer sur 🚔 pour sélectionner **Distance**, puis définir les paramètres.
- 3. Appuyez sur 🗩 pour enregistrer et sortir.

4.1.2 Ajustez l'émissivité

L'émissivité affecte directement la précision de la mesure et doit être réajustée en fonction des caractéristiques du matériau cible.

- Pour les modèles avec Mode scène :
 - 1) En mode Scène, veuillez choisir une scène appropriée puis appuyer sur 🧿 pour définir les paramètres.
 - 2) Veuillez ajuster les paramètres.

- 3) Appuyez sur 🗊 pour enregistrer et sortir.
- Pour les modèles sans Mode scène :
 - 1) Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 💁 pour afficher la barre de menu.
 - 2) Veuillez appuyer sur 🚔 pour sélectionner **Émissivité**, puis définir les paramètres.
 - 3) Appuyez sur 🗩 pour enregistrer et sortir.

4.1.3 (Facultatif) Ajuster d'autres paramètres

Pour améliorer la précision de la mesure de la température, affinez les paramètres de mesure de la température.

 Plage de températures : Veuillez accéder à Paramètres > Température Plage, et sélectionner la plage de mesure de la température. L'appareil peut détecter la température et commuter automatiquement la plage de mesure de la température en mode Changement automatique.

• Unité : Veuillez accéder à **Paramètres d'affichage** > **Unité**, et appuyer sur our définir l'unité de température.

4.2 Réglage des outils de mesure

L'appareil mesure la température de toute la scène et peut être géré pour afficher le point central, chaud et froid de la scène.

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🐚 pour afficher la barre de menu.
- 2. Appuyez sur pour sélectionner Paramètres d'affichage.
- Sélectionnez les points souhaités pour afficher leur température et appuyez sur pour les activer.
- Chaude : Affichez le point chaud dans la scène et affichez la température maximale.
- Froide : Affichez le point froid dans la scène et affichez la température minimale.
- Centrale : Affichez le point central dans la scène et affichez la température centrale.

4.	Appuyez sur	pour enregistrer et sortir.
	REMARQUE	S'il y a une inexactitude grave dans les résultats de la température, veuillez
		désactiver le bouton SuperTemp via Paramètres > SuperTemp.
 		SEULS certains modèles prennent en charge la fonction SuperTemp.

Résultat

L'appareil affiche la température en temps réel dans le coin supérieur gauche de l'interface de vue en direct.

4.3 Veuillez définir le mode thermomètre

Le mode thermomètre utilise un pointeur laser pour aider les utilisateurs à localiser rapidement les points de mesure de la température. Lorsqu'il est activé, le pointeur laser indique la cible dans la scène, permettant aux utilisateurs de visualiser sa température en temps réel. Les appareils sans laser ne prennent pas en charge ce mode.

- Dans la vue en direct, veuillez appuyer sur pour afficher le menu, puis appuyer sur pour activer le mode thermomètre. Appuyez sur pour enregistrer et sortir.
- 2. Dans la vue en direct, veuillez maintenir la gâchette enfoncée. L'appareil émettra un laser pour viser la cible. Un point indicateur laser rouge apparaîtra au centre de l'écran, accompagné de la valeur de la température de la cible (cohérente avec la température du point central).
- 3. Veuillez relâcher la gâchette.
 - Si l'enregistrement vidéo est activé (veuillez consulter 7.2 Enregistrer une vidéo), l'appareil continuera à enregistrer et le point laser disparaîtra.
 - Si l'enregistrement vidéo n'est pas activé, l'appareil capturera automatiquement une image de la scène actuelle et enregistrera les données de température.

REMARQUE	 En mode Thermomètre, le pointeur laser ne peut pas être éteint. Pour
	éteindre le laser, désactivez d'abord ce mode.
	 En mode Thermomètre, les valeurs de température maximale, minimale et
	centrale ne sont pas affichées dans le coin supérieur gauche de l'interface
	d'observation.

CHAPITRE 5 DEFINIR LES ALARMES

Définissez les règles d'alarme pour que l'appareil émette une alarme lorsque la température déclenche la règle.

Pour les modèles avec Mode scène :

- 1. En mode **Scène**, veuillez choisir une scène appropriée puis appuyer sur D pour définir les paramètres.
- 2. Appuyez sur 🚔, et sélectionnez Alarme.



- Sélectionnez Mesure pour définir la règle d'alarme. Sélectionnez Seuil d'alarme pour définir le seuil de température. Lorsque la température de la cible est supérieure ou inférieure à la valeur seuil, l'appareil déclenche une alarme.
- **4**. Appuyez sur 🗩 pour enregistrer et sortir.
- **5.** Veuillez appuyer sur , puis appuyer sur bour activer la fonction d' **Appairage de l'alarme**.

◆ Palettes du mode alarme : Lorsque la température de la cible est supérieure à la valeur définie, la cible devient rouge ; lorsque la température de la cible est inférieure à la valeur définie, la cible devient bleue (uniquement pris en charge par certains modèles).

6. Appuyez sur 🔁 pour enregistrer et sortir.

Pour les modèles sans Mode scène :

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🙆 pour afficher la barre de menu.
- 2. Appuyez sur 🚔, et sélectionnez Alarme.
- 3. Veuillez appuyer sur bour activer la fonction d' Appairage de l'alarme.
 Palettes du mode alarme : Lorsque la température de la cible est supérieure à la valeur définie, la cible devient rouge ; lorsque la température de la cible est inférieure à la valeur définie, la cible devient bleue (uniquement pris en charge par certains modèles).
- 4. Sélectionnez Mesure pour définir la règle d'alarme. Sélectionnez Seuil d'alarme pour définir le seuil de température. Lorsque la température de la cible est supérieure ou inférieure à la valeur seuil, l'appareil déclenche une alarme.
- 5. Appuyez sur 📁 pour enregistrer et sortir.



CHAPITRE 6 PARAMETRES DE L'AFFICHAGE

6.1 Définir SuperIR

L'appareil prend en charge **SuperIR** sur la vue en direct (pour certains modèles) et les instantanés. Activez **SuperIR** pour améliorer les contours des objets et obtenir un meilleur affichage des images. L'effet réel dépend du produit particulier.

Accédez à **Paramètres** > **SuperIR**, puis appuyez sur to pour l'activer ou le désactiver.

- Sur la vue en direct : Pour certains modèles, vous pouvez améliorer les contours des objets dans la vue en direct en activant SuperIR.
- Sur les images capturées : l'activation de SuperIR améliore les contours des objets de l'image.

6.2 Réglage des modes d'image

Vous pouvez définir les modes d'image de l'appareil. Le **Mode d'image** n'est disponible que sur certains modèles. Veuillez vous référer à l'appareil réel ou à la fiche technique correspondante.

- 1. Sélectionnez un mode Image en procédant comme suit :
- Accédez à Paramètres > Paramètres d'image > Mode d'image , et sélectionnez un mode d'image préféré.
- Appuyez sur 🔼 dans la vue en direct pour changer de mode d'affichage.

Mode d'image	Description	Exemple
Thermique	En mode Thermique, l'appareil affiche la vue Thermique.	
Fusion	Image thermique de l'objet avec des contours visuels. Cette fonction est prise en charge uniquement par les modèles équipés d'un objectif optique.	
Visuel	Uniquement image visuelle de l'objet. Cette fonction est prise en charge uniquement par les modèles équipés d'un objectif optique.	03374D

2.	Appuyez sur	🗩 pour enregistrer et sortir.	
	REMARQUE	Votre caméra effectue automatiquement et régulièrement un étalonnage pour	
i		optimiser la qualité des images et la précision des mesures. Pendant cette	į
		opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorsque	
		l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. Le message « Étalonnage » apparaît	
Ì		dans la partie supérieure centrale de l'écran pendant que l'appareil s'étalonne.	ļ
		L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des	
		environnements très froid ou chaud. Ce comportement est normal et permet de	į
Ĺ		garantir des performances optimales de votre caméra.	
		opération, l'image s'interrompt brièvement et vous entendez un déclic lorse l'obturateur s'ouvre devant le détecteur. Le message « Étalonnage » appa dans la partie supérieure centrale de l'écran pendant que l'appareil s'étalor L'étalonnage automatique est plus fréquent au démarrage ou dans des environnements très froid ou chaud. Ce comportement est normal et perm garantir des performances optimales de votre caméra.	que araît nne. et de

6.3 Définir les palettes

Les palettes vous permettent de sélectionner les coloris souhaités. Vous pouvez changer de palette en procédant comme suit :

 Accédez à Paramètres > Palettes pour sélectionner une palette de votre choix, puis appuyez sur pour enregistrer et quitter.

• Appuyez sur 🔽 en vue en direct pour changer de palette.

REMARQUE Si l'appareil prend en charge les modes scène, des palettes spécifiques peuvent être changées dans "Paramètres > Mode scène." Certains modes scène ne prennent pas en charge le changement de palette; veuillez consulter 4.1.3 (Facultatif) Ajuster d'autres paramètres pour plus de détails.

6.4 Réglage du niveau et de l'échelle

Définissez une plage de température d'affichage pour que la palette fonctionne seulement pour les cibles se situant dans cette plage de températures. Obtenez un meilleur contraste d'image en réglant les paramètres de niveau et d'échelle.

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🙆 pour afficher la barre de menu.
- **2.** Appuyez sur $\stackrel{\bigtriangleup}{\bigtriangledown}$, et sélectionnez **Niveau et échelle**.
- **3.** Sélectionnez **Mode de réglage** et appuyez sur **basculer entre les réglages** automatique et manuel.
- En mode **automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la plage de températures.
- En mode Manuel, sélectionnez Paramètres pour accéder à l'interface de réglage. Appuyez sur opur bloquer/débloquer la température maximale et minimale, puis sur pour ajuster la valeur débloquée. Ou, débloquez la température maximale et minimale, et appuyez sur pour augmenter ou diminuer les valeurs individuelles tout en restant dans la même plage de températures.
- 4. Appuyez sur 🗊 pour enregistrer et sortir.

REMARQUE Si l'appareil prend en charge les modes scène, veuillez ajuster le niveau et la portée dans les modes scène. Voir *4.1.3 (Facultatif) Ajuster d'autres paramètres* pour plus de détails.

6.5 Distribution des couleurs

La fonction de distribution des couleurs permet de créer différents effets d'affichage de l'image dans les fonctions de niveau et portée automatiques. Vous pouvez choisir une distribution des couleurs en mode linéaire ou en mode histogramme en fonction des différentes applications.

- 1. Accédez à Paramètres d'image > Distribution des couleurs.
- 2. Sélectionnez un mode de distribution des couleurs.

Mode	Description	Exemple
Linéaire	le mode linéaire permet de détecter de petites cibles à haute température dans un arrière-plan à basse température. La distribution linéaire des couleurs améliore et affiche plus de détails sur les cibles à haute température, ce qui permet de vérifier les petites zones défectueuses à haute température telles que les connecteurs de câbles.	
Histogramme	Le mode histogramme est utilisé pour détecter la distribution de la température dans de grandes zones. La distribution des couleurs par histogramme met en valeur les cibles à haute température et conserve certains détails des objets à basse température dans la zone, ce qui permet de découvrir de petites cibles à basse température telles que des fissures.	
3. Appuyez sur	pour enregistrer et sortir.	
REMARQU	Cette fonction est prise en charge seulemen d'échelle automatiques. Si l'appareil prend en ajuster le niveau et la portée dans les modes s d'autres paramètres pour plus de détails.	nt pour les fonctions de niveau et n charge les modes scène, veuillez scène. Voir 4.1.3 (Facultatif) Ajuster

6.6 Réglage des informations affichées à l'écran

Accédez à **Paramètres > Paramètres d'affichage** pour régler les informations de l'affichage à l'écran.

• **Paramètres**: Paramètres de mesure de la température, par exemple, émissivité cible, unité de température, etc.

• Logo de marque : Le logo de marque est un logo du fabricant qui s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

• Échelle de température : Affichez la barre des palettes et la plage de température sur le côté droit de l'écran.

CHAPITRE 7 INSTANTANES ET VIDEOS

7.1 Capturer des instantanés

Vous pouvez capturer des instantanés dans la vue en direct et une miniature de l'instantané s'affiche dans la vue en direct. L'instantané sera automatiquement enregistré dans les albums.

Dans l'interface de vue en direct, vous pouvez capturer des instantanés en procédant comme suit.

- Appuyez sur la gâchette et relâchez-la dans la vue en direct pour capturer des instantanés.
- Maintenez enfoncée la gâchette dans la vue en direct pour localiser la cible à l'aide de la lumière laser, puis relâchez-la pour capturer des instantanés (uniquement pris en charge par les modèles équipés d'une lumière laser).

 Pour les autres modeles equipes d'un laser, accedez à Autres paramètres > Laser pour allumer ou éteindre la lumière laser. La capture d'instantanés n'est pas possible lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. 	à Autres paramètres > 'appareil est connecté
--	--

Vous pouvez également définir les paramètres suivants dans **Paramètres** > **Mode de capture** avant de capturer des instantanés.

Paramètres	Description
Mode de capture	 Capture d'une image : Appuyez une fois sur la gâchette pour capturer une image. Capture planifiée : Définissez Intervalle (intervalle de temps de chaque instantané à prendre) et Nombre (nombre d'instantanés pris dans un rouleau, allant de 1 à 10 000) pour la capture programmée. Appuyez sur la gâchette dans la vue en direct, l'appareil capture alors le nombre d'images défini selon l'intervalle de temps réglé. Appuyez à nouveau sur la gâchette pour arrêter la capture.
Nommage du fichier	Les noms de fichier peuvent comporter un horodatage ou une numérotation (en-tête de nom de fichier + numéro de séquence).
Enregistrer l'image visuelle	Si une image optique doit être enregistrée séparément, vous pouvez activer Enregistrer l'image visuelle (pris en charge uniquement sur les modèles équipés d'un objectif optique).

```
REMARQUE Pour le mode Capture planifiée, un compteur s'affiche dans la vue en direct pour indiquer le nombre de captures terminées.
```

7.2 Enregistrer une vidéo

REMARQUE • Etant donne que l'enregistrement video et le laser partagent le meme bouton de déclenchement :
--

Pour les appareils sans laser, veuillez suivre les **étapes 2 et 3** pour l'enregistrement. Pour les appareils avec laser, veuillez suivre l'**étape 1 à 3** pour l'enregistrement.

- Facultatif : Dans l'interface de vue en direct, veuillez appuyer sur et accéder à Paramètres > Mode de capture. Veuillez appuyer sur , et activer Enregistrer. Veuillez appuyer sur pour enregistrer et revenir à la vue en direct.
- 2. Veuillez maintenir la gâchette enfoncée en vue en direct. Lorsque l'icône d'enregistrement et l'heure s'affichent dans l'interface, l'enregistrement commence et vous pouvez relâcher la gâchette.
- **3.** Veuillez appuyer sur la gâchette pour terminer l'enregistrement. L'appareil affichera une notification contextuelle indiquant "Enregistrement réussi". La vidéo enregistrée sera sauvegardée.

7.3 Voir les instantanés et les vidéos

7.3.1 Affichage des instantanés

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🐚 pour afficher la barre de menu.
- 2. Appuyez sur 🚔 pour sélectionner Albums, puis sur 🐚 pour accéder à l'album.
- **3.** Veuillez appuyer sur 🚔 pour sélectionner l'instantané, puis appuyer sur 🐚 pour l'afficher.
- **4.** Facultatif : appuyez sur opur supprimer l'image dans l'interface d'affichage de l'image. Appuyez sur pour changer d'image.
- 5. Appuyez sur ⊃ pour sortir.

7.3.2 Voir les vidéos

- 1. Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🐚 pour afficher la barre de menu.
- 2. Appuyez sur 🚔 pour sélectionner **Albums**, puis sur 🐚 pour accéder à l'album.
- **3.** Veuillez appuyer sur pour sélectionner la vidéo, puis appuyer sur l'afficher.
- Facultatif : Veuillez appuyer sur pour supprimer la vidéo dans l'interface d'affichage. Appuyez sur pour changer d'image.
- 5. Appuyez sur 🔁 pour sortir.

7.4 Veuillez exporter des instantanés et des vidéos

- 1. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et sélectionnez le mode Lecteur USB dans le message sur l'appareil.
- **2.** Ouvrez le disque détecté , copiez et collez les vidéos ou les instantanés sur l'ordinateur pour afficher les fichiers.
- 3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.

REMARQUE Lors de la première connexion, le pilote est installé automatiquement.

CHAPITRE 8 DIFFUSER L'ECRAN DE L'APPAREIL SUR L'ORDINATEUR

L'appareil prend en charge la diffusion de l'écran vers un ordinateur par le biais du lecteur ou du logiciel client s'appuyant sur le protocole UVC. Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur au moyen du câble USB inclus et projeter la vue en direct de l'appareil sur votre ordinateur.

1. Téléchargez le logiciel client basé sur le protocole UVC sur notre site Web officiel :

<u>https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/uvc-client/</u>

- Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB inclus, puis sélectionnez le mode Écran projection USB comme mode USB dans l'invite sur l'appareil. L'exportation de fichiers via la connexion USB n'est pas autorisée lorsque vous diffusez l'écran.
- **3.** Ouvrez le client d'alarme UVC sur votre ordinateur.

CHAPITRE 9 MAINTENANCE

9.1 Configurer l'heure et la date

Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 🙆 et accédez à **Paramètres** d'affichage > Heure et date pour définir les informations.

9.2 Réglage de la langue

Accédez à **Autres paramètres > Langue** pour sélectionner la langue de votre choix.

9.3 Enregistrer les journaux des opérations

L'appareil peut collecter ses journaux des opérations et les enregistrer dans le stockage à des fins de dépannage uniquement. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans **Paramètres > Autres paramètres > Enregistrer les journaux**.

Vous pouvez connecter la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis sélectionner **Clé USB** comme mode USB sur la caméra pour exporter les journaux des opérations dans le répertoire racine de la caméra, si nécessaire.

9.4 Formater le stockage

- Dans l'interface de vue en direct, appuyez sur et accédez à Autres paramètres > Formater le stockage.
- 2. Appuyez sur 🙆 et sélectionnez **OK** pour lancer le formatage du stockage.

REMARQUE Formatez le stockage avant la première utilisation.

9.5 Affichage des informations sur l'appareil

Accédez à **Autres paramètres** > À **propos** pour afficher les informations détaillées sur la caméra, notamment la version firmware, le numéro de série, etc.

9.6 Mettre à niveau

Avant de commencer

Pour obtenir tout d'abord le fichier de mise à niveau, téléchargez-le sur le site Web officiel <u>http://www.hikmicrotech.com</u> ou contactez le service clientèle et l'assistance technique.

- 1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB fourni, et sélectionnez le mode Lecteur USB comme mode USB dans l'invite sur l'appareil.
- 2. Décompressez le fichier de mise à niveau et copiez-le dans le répertoire racine de l'appareil.

- 3. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.
- **4.** Redémarrez l'appareil et il se mettra automatiquement à niveau. Le processus de mise à niveau sera affiché dans l'interface principale.

REMARQUE Après la mise à niveau, l'appareil redémarrera automatiquement. Vous pouvez afficher la version actuelle dans **Autres paramètres > À propos**.

9.7 Restaurer l'appareil

Depuis l'interface de vue en direct, appuyez sur 💁 et accédez à **Autres paramètres** > **Restaurer l'appareil** pour initialiser l'appareil et restaurer les paramètres par défaut.

CHAPITRE 10 QUESTIONS FREQUENTES

10.1 Questions fréquentes (FAQ)

Scannez le code QR suivant pour accéder à la foire aux questions de l'appareil.



INFORMATIONS LEGALES

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Web de HIKMICRO (<u>http://www.hikmicrotech.com</u>).

Veuillez utiliser ce mode d'emploi avec les conseils et l'assistance de professionnels spécialement formés dans la prise en charge de ce produit.

Marques déposées

HIKMICRO Et les autres marques commerciales et logos de HIKMICRO sont la propriété de HIKMICRO dans diverses juridictions.

Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Clause d'exclusion de responsabilité

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRÉSENT MANUEL ET LE PRODUIT DÉCRIT, AINSI QUE SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SES FIRMWARES, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC CES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKMICRO NE FAIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS, HIKMICRO NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE OU INDIRECT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES RELATIFS À LA PERTE DE PROFITS D'ENTREPRISE, À L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES, OU LA PERTE DES DONNÉES, LA CORRUPTION DES SYSTÈMES, OU LA PERTE DES DOCUMENTS, S'ILS SONT BASÉS SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UNE FAUTE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUITS, OU AUTRE, EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKMICRO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET EST SOURCE DE RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKMICRO SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, OU AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; TOUTEFOIS, HIKMICRO FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉLAIS SI NÉCESSAIRE.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DES LOIS EN VIGUEUR. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VEILLER À CE QUE VOTRE UTILISATION SOIT CONFORME À LA LOI APPLICABLE. IL VOUS APPARTIENT SURTOUT

D'UTILISER CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR TOUTE UTILISATION FINALE INTERDITE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT OU LA PRODUCTION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LA MISE AU POINT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE LIÉ AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE DANGEREUX, OU SOUTENANT LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

REGLEMENTATION

Ces clauses ne s'appliquent qu'aux produits portant la marque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE

Ce produit et - le cas échéant - les accessoires fournis portent le marquage « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées applicables répertoriées dans la Directive 2014/30/UE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et la Directive 2011/65/UE (RoHS).

Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declaration-of-conformity/.

Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert, utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par un fabricant qualifié. Reportezvous aux spécifications du produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en matière d'alimentation.

Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du produit pour les détails concernant la pile.



Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info



Règlement (UE) 2023/1542 (Règlement sur les piles/batteries) : Ce produit contient une batterie et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. La batterie ne peut pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium (Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.





Hikmicro industriel



support@hikmicrotech.com



HIKMICRO Industrial



hikmicro_industriel





https://www.hikmicrotech.com/

