アコースティックカメラ

ユーザーマニュアル



お問い合わせ先

安全上の指示

これらの指示は、ユーザーが製品を正しく使用し、危険や財産損失を回避 できるように保証することを目的としています。

法規と規則

● 製品の使用にあたって、お住まいの地域の電気安全性に関する法令を厳密に遵守する必要があります。

輸送

- 輸送中は、デバイスを元のパッケージまたは類似したパッケージに梱包 してください。
- 開梱後は、後日使用できるように、梱包材を保存しておいてください。
 不具合が発生した場合、元の梱包材を使用して工場に機器を返送する必要があります。元の梱包材を使用せずに返送した場合、破損が発生する恐れがありますが、その際に、当社は一切責任を負いません。
- 製品を落下させたり、物理的な衝撃を与えないでください。本器を電磁 妨害から遠ざけてください。

電源

- ご自分で充電器をお求めください。入力電圧は、IEC61010-1規格の限定 電源(5V DC、2A)を満たす必要があります。詳細情報に関しては技術 仕様を参照してください。
- プラグが適切に電源ソケットに接続されていることを確認してください。
- 1台の電源アダプターに2台以上の機器を接続してはなりません。過負荷によって過熱したり、火災発生の危険があります。

バッテリー

- バッテリーの不適切な使用や交換を行うと、爆発の危険性があります。
 同一または同等のタイプのものとだけ交換してください。バッテリーの
 メーカーによって提供された指示に準拠して、使用済みバッテリを処分してください。
- 内蔵バッテリーは取り外しできません。修理については必要に応じてメ
 ーカーにお問い合わせください。
- バッテリーを長期保存する場合は、半年に一度はフル充電して、バッテ リの品質を保つようにしてください。これを怠った場合、破損の原因と なります。
- 付属の充電器で種類が異なるバッテリーを充電しないでください。充電
 中は、充電器の2m以内に可燃物がないことをご確認ください。
- 暖房器具や火気の近くにバッテリーを置かないでください。直射日光を 避けてください。
- 化学熱傷の恐れがありますので、絶対にバッテリーを飲み込まないでく ださい。
- お子様の手の届くところにバッテリーを置かないでください。
- リチウムバッテリーの電圧は3.6V、バッテリー容量は6230 mAh (22.43 Wh) です。

メンテナンス

- 製品が正しく動作しない場合、販売店または最寄りのサービスセンター
 に連絡してください。承認されていない修理や保守行為による問題について、当社はいかなる責任も負いません。
- 一部のデバイスコンポーネント(電解コンデンサなど)は、定期的に交換する必要があります。製品の平均寿命は変動するため、定期的な点検をお勧めします。詳細については、販売店にお問い合わせください。
- 必要ならば、エタノールを少量含ませたきれいな布でデバイスを静かに

拭きます。

- メーカーが指定していない方法で使用した場合、デバイスが提供する保 護機能が損なわれる恐れがあります。
- 年に一度、キャリブレーションのためにデバイスを返送することをお勧めします。メンテナンス拠点については、最寄りの販売店にお問い合わせください。
- USB 3.0 PowerShareポートの電流の制限は、PCブランドによって異な る場合があり、非互換性の問題が発生する可能性があることに注意して ください。したがって、USBデバイスがPCのUSB 3.0 PowerShareポート 上で認識されない場合は、通常のUSB3.0またはUSB2.0ポートを使用す ることをお勧めします。

使用環境

- 実行環境がデバイスの要件を満たしていることを確認します。動作温度 は-20℃~50℃、動作湿度は90%以下です。
- デバイスを強い電磁波や埃の多い環境にさらさないでください。
- レンズを太陽や極端に明るい場所に向けないでください。

テクニカルサポート

<u>https://www.hikmicrotech.com/en/contact-us.html</u>ポータルは、HIKMICRO のお 客様がHIKMICRO 製品を最大限に活用する上で役立ちます。ポータルから、 サポートチーム、ソフトウェアとドキュメント、サービスの連絡先などに アクセスできます。

緊急

デバイスから煙や異臭、異音が発生した場合、すぐに電源を切り、電源ケ ーブルを抜いて、サービスセンターにご連絡ください。

メーカー住所

310052 中国浙江省杭州市浜江区西興地区段鳳通り 399 号 2 棟ユニット B 313 号室

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd

記号の定義

本書で使用されている記号は以下のように定義されます。

記号の	説明
<u>/</u> 危険	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性のある危険な
	状況を示します。
A	潜在的に危険となりうる状況を表しており、防止できなか
<u>/</u> !\ 注意	った場合、機器の損傷、データの消失、性能劣化など、予
	測不能な結果が生じる可能性があります。
i [i] 注意	本文中の重要点を強調したりそれを補う追加情報を提供
	します。

目次

1	概要	ē 	. 1
	1.1	カメラの説明	1
	1.2	主な機能	1
	1.3	外観	2
	1.3.1	外見:64 マイクアレイ	2
	1.3.2	2 外見:136 マイクアレイ	4
2	準備		. 7
	1 011		• •
	2.1	ハンドストラップの取り付け	7
	2.2	操作方式	8
	2.3	カメラの充電	.10
	2.3.1	ケーフルインターフェイスを介したカメラの充電	.10
	2.3.2	2 充電台を介したカメラの充電	.10
	2.4		.12
	2.4.1	目動電源オブのカウントタウンを設定する	.13
	2.5	スリーノとスリーノ解除	.13
	2.6		.14
	2./		.14
	2.7.1	フイノビューインダーノエイス	.14
	2.7.2	×==	.17
3	部分	〉放電検知 (PD)	20
	3.1	部分放電検知操作	.20
	3.2	PD のタイプとレベル	.21
4	ガス	、漏れ検知(LD)	23
	4.2	ガス漏れ検知操作	.24
	4.3	漏出率較正	.29

5	音波	8の検知の基本	31
	5.1	周波数の設定	31
	5.1.1	事前定義された対象周波数範囲の切り替え	32
	5.1.2	2 手動でターゲット周波数範囲を設定する	32
	5.2	音源距離の設定	32
	5.3	検知感度の設定	33
	5.4	その他のツール	33
	5.4.1	ピーク強度をマークして表示	33
	5.4.2	2 領域検知フレーム	34
	5.4.3	8 複数の音源を表示	35
	5.4.4	↓ 超音波から可聴音まで	35
6	表示	設定	37
	6.1	音響パレットの設定	37
	6.1.1	パレットの色の設定	37
	6.1.2	2 パレットの不透明度の設定	37
	6.1.3	パレットの強度範囲を設定する	38
	6.2	デジタルズームの調整	39
	6.3	視覚画像のグレースケールを設定する	39
	6.4	ビデオ標準の設定	40
	6.5	画面輝度の設定	40
	6.6	オンスクリーンディスプレイ情報。	41
7	スナ	-ップショットとビデオ	42
	7.1	スナップショット撮影	42
	7.2	ビデオ録画	44
	7.3	ファイル命名規則	44
	7.4	ローカルファイルの表示と管理	45
	7.4.1	アルバムの管理	46
	7.4.2	2. ファイルの管理	46
	7.4.3	3 ファイルの編集	48
	7.4.4	↓ タグ注釈テンプレートのインポートと管理	49
	7.5	ファイルのエクスポート	51
	7.6	HIKMICRO Analyzer Acoustic によるスナップショットの分析	52

8	接線	克	53
8.1	ĺ	カメラを Wi-Fi に接続する	.53
8.2	<u>></u>	カメラのホットスポットの設定	.54
8.3	}	Bluetooth デバイスのペアリング	.55
8.4	ł	HIKMICRO Viewer アプリへの接続	.56
9	X)	ィテナンス	58
9.1	ĺ	カメラ情報の表示	.58
9.2	<u>></u>	言語を設定する	.58
9.3	}	時刻と日付の設定	.58
9.4	ł	カメラのアップグレード	.59
Q	9.4.1	I HIKMICRO Viewer アプリを使用してアップグレード	.59
Q	9.4.2	2 アップグレードファイルを使用してアップグレード	.59
9.5	5	カメラの復元	.60
9.6	5	トラブルシューティング用の音源録音	.60
9.7	7	ログを保存	.61
10	Ę	その他情報	63

1 概要

1.1 カメラの説明

HIKMIRCO 音響イメージングカメラは、音源位置を特定するプロ用製品で す。低雑音 MEMS マイクを採用し、帯域幅範囲が調整可能であるため、産 業環境における加圧ガス漏洩や部分放電を特定する、簡単で効果的な方法 を提供します。4.3 インチの大型 LCD タッチスクリーンを採用し、視覚画 像の上に結果が重ねて表示されるため、問題の原因をすみやかに発見でき ます。軽量で使いやすい本ツールを採用することで、潜在的な安全リスク を発見し、トラブルシューティングを最小限に抑え、機器の故障やダウン タイムによる余分なコストを節約できます。

1.2 主な機能

音響イメージング

音源の音響強度をリアルタイムで検知し、現場における音源の位置を特定 します。

部分放電検知 (PD)

部分放電活動を検知し、音響周波数に基づいてその種類を推定し、ライブ ビューに、参考資料として、リアルタイムで推定値を表示します。

1

ガス漏れ検知(LD)

参考資料として、リアルタイムのガス漏れ速度、漏出コスト、漏れレベル を検知して推定します。

パレット

複数のパレットを使用して、検知された音源とその強度を表示することが できます。

ビデオの録画とスナップショットのキャプチャー

ビデオの録画、スナップショットのキャプチャー、アルバムの管理が行え ます。

1.3 外観

本シリーズにはマイクアレイの異なる2種類の音響イメージングカメラが 用意されています(以下の図の No.13)。

1.3.1 外見:64マイクアレイ



1.3.2

外見:136マイクアレイ



図1-2 外見:136 マイクアレイ

表1-1 インターフェイス説明

番号	コンポーネント	機能
1	光センサー	周囲の輝度を感知します。
2	マイク	音声メモを録音します。

4

アコースティックカメラユーザーマニュアル

3	電源インジケー	赤色で点灯:正常に充電しています。
	タ	緑色に点灯:充電完了。
	LCD タッチスク	ライブビューとタッチスクリーン操作ができま
4	リーン	す。
F	南海ギクト	Ů を長押しすると電源がオン/オフします。
5	竜源小ダ ノ	Ůスリープモードの開始/終了を押します。
6	ファイルボタン	🖹 を押すとアルバムにアクセスします。
		非メニューモード:©IX を押すとメニューに進
7	確定ボタン	みます。
		メニューモード:©IX を押して確定します。
8	ナビゲーション ボタン バッテリー収納	 非メニューモード: △ ⊕または▽ Qを押すと、連続的に 0.1 倍ごとに拡大または縮小します。 △ ⊕または▽ Qを長押しすると、連続的に 1 倍ごとに拡大または縮小します。 メニューモード: △ ⊕、▽ Q、 < く および ▷ を押して、パラメーターを選択します。
9	部 部	バッテリー保持用です。
10	スピーカー	音声メモを再生します。
11	バックボタン	⇔ を押すと、パラメータを保存して前のメニュ
		ーに戻ります。
12	 周波数ボタン	これを押して、周波数範囲のフレームエッジを選
		択し、周波数パラメータを設定します。
13	マイクアレイ	シーン内の音を検知します。
14	視覚カメラ	視覚画像を表示します。

15	三脚取付ポイン ト	三脚を取り付けます。
16	ハンドストラッ プ取付ポイント	ハンドストラップを取り付けます。
17	起動	非メニューモード: ● 短押し:スナップショット撮影。 ● 長押し:ビデオを録画します。 メニューモード:押すと、ライブビューインター フェイスに戻ります。
18	ハンドストラッ プ取付穴	カメラに、ハンドストラップの下部を固定しま す。
19	Micro HDMI イン ターフェイス	HDMI 出力を介して画像とメニューインターフ ェイスを表示します。
20	Type-C インター フェイス	付属のケーブルで、カメラの充電やファイルのエ クスポートを行います。
21	microSD カード スロット	microSD カードの収納用。

2 準備

2.1 ハンドストラップの取り付け

本器にハンドストラップを取り付けると安定になります。誤って落下させ たり、物にぶつけないように、必ずハンドストラップで本器を持ち運んで ください。

ハンドストラップの上部をバックルでカメラに装着します。本器の両側に、 2個のバックル取付ポイントがあります。ハンドストラップの下部をカメ ラ底部の穴に通してあります。

1. バックルに、ハンドストラップの上部を挿入します。



図2-1 ハンドストラップ上部を挿入します

2. バックルをカメラに固定し、付属のレンチでねじを締めます。

- 3. ハンドストラップの下部をカメラ底部の穴に通します。
- 4. ハンドストラップをフックループファスナーで固定します。手に合わせ て締め具合を調整します。



図2-2 ハンドストラップ下部を確実に固定する

2.2 操作方式

このカメラは、タッチスクリーン操作とボタン操作の両方をサポートして います。

タッチスクリーン操作

画面をタップして、パラメーター設定などの設定を行います。



ボタン操作

ナビゲーションボタンを押して、パラメーター設定などの設定を行います。



図2-4 ボタン操作

2.3 カメラの充電

初めて使用する前やバッテリー残量が少ない場合は、カメラを満充電して ください。

2.3.1 ケーブルインターフェイスを介したカメラの充電

始める前に

ケーブルで充電する前に、バッテリーが装着されていることを確認してく ださい。

ステップ

1. コネクターのカバーを開きます。

 2. 充電ケーブルの Type-C オスコネクターをカメラに接続し、Type-A コネ クターを電源アダプタに接続します。



図2-5 Type-C ケーブル経由の充電

2.3.2 充電台を介したカメラの充電

バッテリーを取り出して充電ベースに挿入すると、急速充電ができます。

始める前に

バッテリーを取り外す前に、カメラの電源が切ってあることを確認してく ださい。

ステップ

1. カメラを保持し、カメラのバッテリーロックキャッチを両方押し込みま す。



- 2. ロックキャッチを押し込んだまま、バッテリーベースを引いてバッテリ ーを取り出します。
- 3. バッテリーを挿入し、バッテリーカバーを再度取り付けます。充電台の パイロットランプで充電状態を確認できます。

i

バッテリーの充電中はインジケーターライトが赤で点灯し、バッテリーが満充電になると 緑で点灯します。



図2-7 バッテリーの充電

4. バッテリーが完全に充電されたら、充電台からバッテリーを取り外しま す。

5. バッテリーをカメラに挿入し、ロック位置に押し込みます。

2.4 電源オン/オフ

電源オン

② を長押しして、本器の電源を入れます。ライブビューインターフェイス が安定している場合に、ターゲットが観察できます。

i

カメラのバッテリー残量が少ない場合、カメラが正常に機能するように、すみやかに充 電するか、満充電になっている標準バッテリーと交換してください。

電源オフ

カメラの電源が入っているときに Ů を長押しすると、本器の電源が切れます。

2.4.1 自動電源オフのカウントダウンを設定する

ステップ

- 1. ライブビューインターフェイスで[©][©] を押すと、メニューが表示されます。
- 2. [設定] > [デバイス設定] > [自動オフ] と移動します。
- 3.「自動オフ」をタップするか、[◎] を押して自動電源オフを有効にしま す。
- 4. 必要に応じて、カメラの自動シャットダウン時間を設定してください。
 5. ⇒ を押すと保存され、前のメニューに戻ります。

2.5 スリープとスリープ解除

スリープとスリープ解除は、エネルギーを節約し、バッテリーの使用可能 時間を延ばす目的で使用されます。

手動によるスリープとスリープ解除

Ů を押すとスリープモードになり、もう一度押すとカメラが起動します。

オートスリープを設定する

ライブビューで [◎][∞] を押してメインメニューを呼び出します。[設定] > [デ バイス設定] > [自動スリープ] と移動して、自動スリープ前の待機時間を 設定します。

カメラのボタンが押されない状態、または画面をタップする操作がない状 態で設定された待機時間が経過すると、カメラは自動的にスリープモード に移行します。

カメラのスリープ、スケジュールキャプチャー、ビデオ録画

ビデオクリップの録画中やスケジュールキャプチャーの実行中は、自動ス リープは起動しません。ただし、⁽¹⁾を押すと、ビデオの録画やスケジュー ルキャプチャーが停止し、強制的にスリープモードになります。

2.6 自動マイクチェック

自動マイクチェックは、マイクアレイのカメラセルフテストです。

テストを行うには [設定] > [デバイス設定] > [自動マイクチェック] と移 動します。マイクのエラーが検出された場合は、販売店または当社のテク ニカルサポートにお問い合わせください。

2.7 ライブインターフェイスとメニュー

2.7.1 ライブビューインターフェイス

起動後に、カメラの画面に、音波を検知するライブビューインターフェイ スが表示されます。





図2-8 ライブビューインターフェイス

番号	部品名	機能
1	メニューアイコ	アイコンをタップしてメインメニューを呼び
	ン	出します。

表2-1 ライブビューインターフェイスの説明

番号	部品名	機能
		バーに、カメラの動作ステータスアイコンが
2	フニークフバー	表示されます。[設定] > [表示設定] > [ステータ
2	x7-xx/-	スアイコン] で、表示のオン/オフを切り替え
		ることができます。
		検知された音源の位置と強度がパレットの色
		に変換され、視覚画像上に重ねて表示される
3	立郷パレット	ため、容易に観察できます。パレットのサイ
5		ズは、音源の強度を表しています。音響パレ
		ットのカバー領域が広いほど、音響強度の範
		囲が広くなります。
		強度スケール(パレットバー)は、表示色と
		音の強度の関係を示しています。バー両端の
1	強度スケール(パ	値は、設定した周波数範囲における最大強度
-	レットバー)	と最小強度を表しています。
		設定手順については、6.1.1 パレットの色の設
		定を参照してください。
5	国油粉带品	カメラが対応する周波数帯域を表していま
5	问版软带线	す。
		この周波数帯域の音の大きさが検知され、音
6	選択した周波数 帯域/対象周波数 範囲	響パレットに変換されます。
		手順については 5.1 周波数の設定を参照して
		ください。
7	全周波数の動的	対応している周波数の強度変化を示していま
7	強度	す。

番号	部品名	機能
		PD モードでのみ利用可能です。
		アイコン (12) をタップすると、位相分解部
8と		分放電 (PRPD) 図が表示され、適切に PD 活
12		動が診断できます。
		PRPD 図 (8) をタップすると、表示が拡大し
		ます。
		設定された音源までの距離を示します。設定
9	音源距離	手順については、5.2 音源距離の設定を参照
		してください。
	最大強度	シーンで検知された最大強度を示します。設
10		定手順については、5.4.1 ピーク強度をマーク
		して表示を参照してください。
	領域検知フレー ム	このアイコンをタップすると、画面の中央に
		フレームが表示されます。非関心領域からの
11		干渉を軽減するため、フレーム内の音源のみ
		が表示されます。詳細については、5.4.2 領域
		検知フレームを参照してください。
		LD モードでのみ利用可能です。
13	ガス漏れ情報	検知されたガス漏れの推定値を表示します。
		詳細については、4
		ガス漏れ検知(LD)を参照してください。

2.7.2

メニュー

ライブビューインターフェイスで■■をタップするか[©][©]を押してメニュ ーバーを表示し、下にスワイプしてスワイプダウンメニューを呼び出しま す。



図2-9 メインメニューとスワイプダウンメニュー

メニュー アイコン	機能	
(検知モードスイッチ。部分放電検知(PD)とガス漏れ検知(LD) に対応しています。	
.1.,	検知感度を調整します。数値が大きいほど感度が高くなります。設 定手順については、5.3 検知感度の設定を参照してください。	
ı‡ † +	事前にターゲット周波数範囲を定義すると、すばやく切り替えでき ます。	
RT)	音源までの距離。	
Ē	キャプチャーされた画像とビデオが保存されるローカルアルバム。 設定手順については、 7.4 ローカルファイルの表示と管理を 参照してください。	
袋	すべてのカメラ機能の設定。	
	タップするとカメラの Wi-Fi がオン/オフします。 設定手順について は、 8.1 カメラを Wi-Fi に接続するを参照してください。	

表2-2 メニューの内容

メニュー アイコン	機能
*	タップするとカメラの Bluetooth がオン/オフします。 設定手順につ いては、 8.3 Bluetooth デバイスのペアリングを参照してくだ さい。
((*))	タップするとカメラのホットスポットがオン/オフします。設定手 順については、 8.2 カメラのホットスポットの設定を参照し てください。
¢.	タップすると、メニューテーマが、ダークとライトの間で切り替わ ります。 スワイプして画面の輝度を調整します。

3 部分放電検知 (PD)

部分放電検知は、電気機器や設備の検査に頻繁に使用されます。部分放電 故障の異常を検知して、メンテナンス作業を指示します。

3.1 部分放電検知操作

ステップ

- ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか^{◎ K}を押して、メニューを表示します。
- 2. 💮 を選択して検知モードを PD に切り替えます。
- 3. 検知距離を設定します。マイクアレイとターゲット間の距離を測定し、 データをカメラに入力します。5.2 音源距離の設定を参照してください。
- 4. マイクアレイを保持し、ターゲットに向けます。
- 5. (オプション) ターゲットの音源が小さく、周囲から大きな干渉がある 場合は、領域検知フレームを有効にしてください。5.4.2 領域検知フレ ームを参照してください。
- 6. (オプション)検出された超音波音源(通常は人間の耳には聞こえません)を聞いて再確認したい場合は、[超音波から可聴音まで]を有効にして、カメラを Bluetooth ヘッドセットのペアに接続します。5.4.4 超音波から可聴音までおよび 8.3 Bluetooth デバイスのペアリングを参照してください。
- 7. 選択した周波数範囲を調整します。5.1 周波数の設定を参照してくださ

い。

- 8. 検知感度を調整します。5.3 検知感度の設定を参照してください。
- 9. 音響パレットの位置、最大音響強度の位置、PRPD 図、検出結果を画面 で確認します。結果を読み取るには、3.2 PD のタイプとレベルを参照し てください。
- スナップショットを作成するか、疑わしい音源のビデオを録画します。
 7 スナップショットとビデオを参照してください。

3.2 PD のタイプとレベル

部分放電音源を検知すると、自動的にそのタイプと強度を識別し、画面に 結果を表示します。

i

環境要因によって検知精度に影響が出る可能性があるため、PD タイプと強 度レベルはあくまで概数値であり、単なる情報提供の目的で表示されるも のとお考えください。



図3-1 部分放電表示

下表に、画面表示の説明と推奨処理方法を示しました。

表3-1 部分放電のタイプ

部分放電のタイプ	説明
	コロナ放電は、ガス雰囲気中で、導体の鋭利な部分
コロナ	で発生します。これは通常、高圧送電線、変圧器、
	電気モーターなどの電気系統で発生します。
	アーク放電の1種である浮遊放電は、2個の導体間
	の電圧差によって生ずる導電路に電流が流れると
フローティング	発生します。高圧送電システム、電気スイッチ、サ
	ーキットブレーカー、溶接機といった、種々の状況
	で発生することがあります。
	表面放電とは、絶縁体の表面に沿って進む放電を指
	します。これは主に、絶縁体表面の汚染や高湿度な
表面	どの気象条件によって発生します。変圧器、ケーブ
	ル、開閉装置、モーターなどの高電圧機器で頻繁に
	発生します。
	粒子放電とは、電気系統内に存在する金属の粒子や
	破片と相互作用する電気エネルギーの部分放電を
粒子	指します。これは、機械的磨耗、腐食、断熱材の劣
	化によって発生した遊離粒子や粒子によって発生
	することがあります。
騒音	その他の検知音。

シーン内で種類の異なる部分放電が共存する場合、ライブビューには、最 も顕著な部分放電タイプが表示されます。

表3-2 部分放電の深刻度とその処理

部分放電の深刻度	推奨処理方法
ノーマル	観察可能/測定可能な劣化はありません。

部分放電の深刻度	推奨処理方法	
任	注意を必要とする軽度の劣化です。点検期間を短縮	
1 E 2	し、必要に応じてメンテナンスを実施してください。	
中	中程度の劣化です。定期メンテナンス中に放電個所	
	を見つけて清掃するか、放電に関連した電気的試験	
	を実施してください。もしくは、オンラインモニタ	
	ーを使用して放電の傾向を監視してください。	
	深刻な劣化です。シャットダウンしたり技術的な指	
	導を受けない限り、使用を再開してはなりません。	

4

ガス漏れ検知(LD)

LD モードは、ガスパイプライン、タンク、バルブなどのガス漏れ検知に頻 繋に使用されます。

LD には、漏出コストの計算方法が異なる2つのガス漏れモードがあります。 検査ターゲットやコスト計算方法に応じて漏れモードを選択します。

ガス漏れモード	説明
ボンベ入りガス	漏出ポイントを特定し、漏出率を検出します。ガス料
	金と漏出率に応じて推定コストを計算します。

表4-1 ガス漏れモード

ガス漏れモード	説明	
圧縮空気	漏出ポイントを特定し、漏出率を検出します。漏出コ	
	ストとは、システム圧力を維持するためにエアコンプ	
	レッサーが消費する電力の余分なコストです。	
	コストは、検出された漏出率、電気料金、エアコンプ	
	レッサー固有の電力、および毎日の動作時間に応じて	
	計算されます。	
	電力の無駄を CO2 排出量に換算して表示することも	
	できます。	

<u>/!\</u>

本製品は、ガス漏れを評価して省エネを実現する目的で設計されています。 ただし、環境要因によって検知精度に影響が出る可能性があるため、推定 値はあくまで概数値であり、単なる情報提供の目的で表示されるものとお 考えください。本器に表示される結果は、実際のコスト節約を保証または 推奨するものではなく、施設固有の状況を正確に反映していない可能性が あります。

4.2 ガス漏れ検知操作

i

以下の手順は一般的な操作ガイドです。漏れのタイプ、頻度、距離、感度 を調整して検出を微調整し、確実で安定した漏出ポイントを見つけます。

ステップ

1. ライブビューインターフェイスで、**EE**をタップするか^{© K}を押して、メ

ニューを表示します。

i

- 2. 😯 を選択して検知モードを LD に切り替えます。
- 3. [設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [ガス漏れモード] と移動し、モー ドを [ボンベ入りガス] または [圧縮空気] に設定します。モードの違い については、表 4-1 を参照してください。
- 4. 漏れ検出パラメータを設定します。

パラメータは検出精度に影響するため、正しく設定してください。

パラメーター	説明	設定パス
	ターゲットのタイプに応じて設	
	定します。金属パイプ、ねじ付き	
	パイプ、クイックパイプジョイン	[設定] > [音響設定] >
漏れのタイプ	トなどが選択可能です。	[ガス漏れ設定] > [漏
	ターゲットのタイプに応じて、精	れのタイプ]
	度を向上させるために異なるア	
	ルゴリズムが呼び出されます。	
	検査対象のコンテナまたはパイ	
	プの圧力。パラメーターは、小さ	
	な漏れを検出する際の精度を向	[設定] > [音響設定] >
システム圧力	上させるのに役立ちます。	[ガス漏れ設定] > [シ
	圧力単位は、[設定] > [音響設定] >	ステム圧力]
	[ガス漏れ設定] > [単位設定] > [圧	
	力] から変更できます。	

表4-2 検出パラメータ設定

5. 結果の表示とコスト計算のパラメーターを設定します。

圧縮空気の漏れのパラメーターについては表 4-3 を、ボンベ入りガスの

漏れのパラメーターについては表 4-4 を参照してください。

表4-3	圧縮空気の漏れ:	結果の表示とコス	ト計算
------	----------	----------	-----

パラメーター	説明	設定パス
漏出率単位	漏出率表示の単位。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [単位設定] > [漏出 率単位]
漏れレベル	異なる深刻度を示す異なる漏れレ ベルの漏出率を設定します。 ⊕ と ⊖ を使用してレベルを追加また はキャンセルします。 漏れレベルは、結果ウィンドウの漏 出率の上に表示されます。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [漏れレベル]
エアコンプレ ッサー固有の 電力	エアコンプレッサーの動作効率を 示すエアコンプレッサー固有の電 力は、特定の圧力での圧縮空気の流 量に対する入力電力の比率です。 これはエアコンプレッサーのデー タシートに記載されています。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [圧縮空気設定] > [エアコンプレッ サー固有の電力]
電気料金	検査対象のプラント/設備の電気料 金。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [圧縮空気設定] > [電気料金]
漏出コスト時 間単位	コスト計算の期間。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [単位設定] > [漏出 コスト時間単位]

パラメーター	説明	設定パス
1 日あたりの 稼働時間	エアコンプレッサーの1日あたり の動作時間。これは推定コストの表 示に影響します。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [圧縮空気設定] > [1 日あたりの稼働 時間]
kWh あたりの CO2 排出量	kWh あたりの CO2 排出量(発電に よる炭素排出量)は、発電に使用さ れるエネルギー源のタイプによっ て決まり、発電設備の効率などの要 因によって影響を受けます。これ は、地域の電力網の炭素排出係数を 照会することで取得できます。	[設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [圧縮空気設定] > [kWh あたりの CO2 排出量]

表4-4 ボンベ入りガスの漏れ結果の表示とコスト計算

パラメータ ー	説明	設定パス
		[設定] > [音響設定] > [ガス
漏出率単位	漏出率表示の単位。	漏れ設定] > [単位設定] >
		[漏出率単位]

パラメータ ー	説明	設定パス
漏れレベル	異なる深刻度を示す異なる漏 れレベルの漏出率を設定しま す。	[設定] > [音響設定] > [ガス 漏れ設定] > [漏れレベル]
ガス料金	漏れているガスの料金。	[設定] > [音響設定] > [ガス 漏れ設定] > [ボンベ入り ガス設定] > [ガス料金]
漏出コスト 時間単位	コスト計算の期間。	[設定] > [音響設定] > [ガス 漏れ設定] > [単位設定] > [漏出コスト時間単位]

- 6. 検知距離を設定します。マイクアレイとターゲット間の距離を測定し、 データをカメラに入力します。5.2 音源距離の設定を参照してください。
- 7. マイクアレイを保持し、ターゲットに向けます。
- 8. (オプション) ターゲットの音源が小さく、周囲から大きな干渉がある 場合は、領域検知フレームを有効にしてください。5.4.2 領域検知フレ ームを参照してください。
- 9. (オプション)検出された超音波音源(通常は人間の耳には聞こえません)を聞いて再確認したい場合は、[超音波から可聴音まで]を有効にして、カメラを Bluetooth ヘッドセットのペアに接続します。5.4.4 超音波から可聴音までおよび 8.3 Bluetooth デバイスのペアリング を参照してください。
- 10. 選択した周波数範囲を調整します。5.1 周波数の設定を参照してください。
- 11. 検知感度を調整します。5.3 検知感度の設定を参照してください。
- 12. 音響パレットの位置、最大音響強度の位置、検出結果を画面で確認します。



図4-2 ガス漏れの推定(圧縮空気)

- 13. (オプション)実際の量とずれている場合は、漏出率を較正します。4.3 漏 出率較正を参照してください。
- 14. スナップショットを作成するか、疑わしい音源のビデオを録画します。7 スナップショットとビデオを参照してください。

4.3 漏出率較正

漏出率が実際の量とずれている場合は、漏出率の範囲ごとに較正係数を設 定します。較正された漏出率 = 検出された漏出率 × 設定された較正係数。

異なる漏出率範囲に対して、異なる較正係数を設定できます。較正係数は 0.000000 から 10.000000 までの数値で、小数点以下 6 桁まで設定できま す。

- 1. ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか^{@KK}を押して、メ ニューを表示します。
- 2. 😯 を選択して検知モードを LD に切り替えます。
- 3. [設定] > [音響設定] > [ガス漏れ設定] > [漏出率較正] と移動して、機能を 有効にします。
- 4. 較正する範囲を選択し、その範囲の係数番号をソフトキーボードで入力 します。

i

漏出率範囲はカメラによって提供され、使用中の範囲ごとに較正係数を 設定します。

5. ◎ 忆を押して設定を確認し、他の範囲の係数を設定します。

5 音波の検知の基本

本器は、広範な周波数範囲で音波を検知できます。音源が検知されると音 響パレットの形状にマークが付き、その動的位置と強度が表示されます。

5.1 周波数の設定

- 本器は、上限が異なる2つの設定可能な周波数帯域の音検知に対応しています。[設定]>[音響設定]>[周波数帯域]で、適切にカバーされると考えられる対象周波数を選択します。
- 対象周波数帯を選択すると、簡単に観察できるように、ディスプレイの 音響パレットにその音響が視覚表示されます。事前定義された3つの周 波数範囲を切り替えたり、手動で調整することもできます。



5.1.1 事前定義された対象周波数範囲の切り替え

ステップ

1. ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか^{@KK}を押して、メ ニューを表示します。

2. 小・を選択して範囲オプションを選択します。

5.1.2 手動でターゲット周波数範囲を設定する

ステップ

1. 調整対象を選択します。

表5-1 選択した周波数調整

目標	操作	操作結果
上限値と下限値を一 緒に調整する。	└──を 1 回押すか、黄色い線の間の 領域をタップします。	33;3
上限値のみを調整す る。	└──を2回押すか、上の黄色い線を タップします。	33:3 - 30 - 25 - 18 .9
下限値のみを調整す る。	──を3回押すか、下の黄色い線を タップします。	33:3 30 25 18:9

2. △ ⊕と▽ ♀を長押しして値を調整します。

3. ⇒を押して、保存して終了します。

5.2 音源距離の設定

音源までの距離を設定すると、音波の検知精度を高めることができます。

ステップ

- 1. ライブビューインターフェイスで■■をタップするか^{@KK}を押して、メニ ューを表示します。
- 2. 🔗 を選択します。
- 4. ⇒ を押して、保存して終了します。

5.3 検知感度の設定

感度が高いほど、低強度の音源が検知できます。感度を高くすると、干渉 を容易に検知して表示することができます。

ステップ

- 1. ライブビューインターフェイスで、■をタップするか[©][®]を押して、メ ニューを表示します。
- 2. 퉲 を選択します。
- 3. ⊲と▷を押すか画面をタップして、レベルを選択します。数値が大きい ほど感度が高くなります。
- 4. 🗇 を押して、保存して終了します。

5.4 その他のツール

5.4.1 ピーク強度をマークして表示

◆で強度ピークポイントをマークすると、画面上に強度ピーク値が表示されます。



図5-2 強度ピークをマークする

ステップ

- ライブビューインターフェイスで■をタップするか^{@KK}を押して、メニ ューを表示します。
- 2. [設定] > [音響設定] > [音響強度表示] と移動します。
- 3. ピークを有効にします。
- 4. ⇒ を押して、保存して終了します。

5.4.2 領域検知フレーム

ターゲットの音源が小さく、周囲から音の干渉がある場合は、領域検知フ レームを有効にして、フレームをターゲットに向けてください。フレーム 内の音のみが検知されます。

■ をタップすると、領域検知フレームのオン/オフが切り替わります。



図5-3 領域検知フレーム

5.4.3 複数の音源を表示

通常、最も強い音源の音響パレットのみが表示されます。シーン内の他の 音源を表示したい場合は、**[設定] > [音響設定] > [複数のソース]** で **[複数の** ソース] をオンにします。

i

実際には、複数の音源モードでは、反射音源の影響を避けるのは困難です。 検査対象のパイプが天井や壁に近い場合、検出された複数の音源は、1つ の漏出ポイントの複数の反射である可能性があります。したがって、反射 の強いシナリオでは、このモードの使用は推奨されません。

5.4.4 超音波から可聴音まで

通常、人間の耳は約20~20,000Hzの周波数範囲の音を聞くことができま す。それより高い周波数の音を聞くには、可聴音に変換する必要がありま す。

本器は、変換のための [超音波から可聴音まで] 機能をサポートしています。 リアルタイムの超音波音源を聞くには、カメラを Bluetooth ヘッドフォン に接続します。

i

- ユーザーは Bluetooth ヘッドフォンを 1 組用意する必要があります。
- [超音波から可聴音まで] 機能を有効にすると、録画されたビデオの超音 波も変換されます。
- 変換された音源は、カメラのスピーカーで再生できません。
- 他のオーディオファイル(音声メモやビデオクリップの音声)が再生されている場合、[超音波から可聴音まで]機能は一時停止されます。

ステップ

- 1. カメラを Bluetooth ヘッドセットのペアに接続します。8.3 Bluetooth デ バイスのペアリングを参照してください。
- 2. [超音波から可聴音まで]機能を有効にします。
 - 1) ライブビューインターフェイスで■をタップするか[©]©を押して、メ ニューを表示します。
 - 2) [設定] > [音響設定] > [超音波から可聴音まで] と移動します。
 - 3)機能を有効にすると、ライブ画像に耳のアイコンが表示されます。
- 3. リアルタイムの音声を聞き、音量を調整します。
 - 1) 画面の 🗘 をタップします。
 - 2) 調整するには、音量バーをスライドします。



超音波から可聴音まで:オン

図5-4 [超音波から可聴音まで] および [音量の調整]

6 表示設定

6.1 音響パレットの設定

音響パレットとは、視覚画像上に重ねて表示される、検知された音源の位 置と強度を示した色つきの形状のことです。パレットの色、不透明度、パ レットの強度範囲を調整することができます。

6.1.1 パレットの色の設定

ステップ

- 1. ライブビューインターフェイスで^{©IX}を押すと、メニューが表示されま す。
- 2. メインメニューから 🕸 を選択し、[音響設定] > [パレット] と移動し、 希望の色の組み合わせを選択します。
- 3. ⇒を押して、保存して終了します。

結果

音源の上に重ねて表示される音響パレットとパレットバーが、選択したパレットに変化します。

6.1.2 パレットの不透明度の設定

不透明度を適切に設定すると、音響パレットと視覚画像を同時に表示でき ます。 ステップ

- 1. ライブビューインターフェイスで■をタップするか^{@KK}を押して、メニ ューを表示します。
- 2. [設定] > [音響設定] > [パレットの不透明度] と移動し、希望のレベルを 選択します。
- 3. ⇒を押して、保存して終了します。

i

不透明度レベルの範囲は0%~100%です。数値が小さいほど、音響パレットの透明度が高くなります。



レベル: 75%とレベル: 25%の比較

6.1.3 パレットの強度範囲を設定する

パレット内の色は、音響強度の値を表しています。通常、パレットの強度 範囲は自動的に計算されます。自動パレット表示で満足できない場合は、 手動で固定範囲を設定することもできます。

- 自動 (デフォルト): カメラは、自動的に上限、下限、強度の差分を計 算します。
- マニュアル:カメラは、設定された強度の差分とターゲット音源の実際の強度に応じて、強度の上限と下限を計算します。

- 1. ライブビューインターフェイスで、■をタップするか[©][©]を押して、メ ニューを表示します。
- 2. [設定] > [音響設定] > [強度範囲] と移動し、[◎] を押して手動に切り替 えます。
- 3. 強度の差分を選択し、◎瓜を押します。
- 4. △ ⊕と▽ ♀を長押しして値を調整します。
- 5. ⇒を押して、保存して終了します。

6.2 デジタルズームの調整

本器は、1 倍から 16 倍のデジタルズームに対応しています。

- ライブビューインターフェイスで、△⊕または▽◎を長押しすると、連続的に1倍ごとに拡大または縮小します。
- ライブビューインターフェイスで、△⊕または▽Qを押すと、連続的に
 0.1 倍ごとに拡大または縮小します。

6.3 視覚画像のグレースケールを設定する

グレースケール画像を有効にすると、カラーのライブビュー画像が白黒に 変化します。白黒画像では、カラー画像よりも音響パレットが目立つため、 観察が容易になります。

- 1. ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか[©][©]を押して、メ ニューを表示します。
- 2. [設定] > [表示設定] と移動します。

3. [グレースケール画像] を有効にします。

4. ⇒を押して、保存して終了します。

6.4 ビデオ標準の設定

ビデオ標準とは、視覚カメラで使用される標準を指します。お住まいの国/ 地域の主電源周波数に応じて設定します。PAL と NTSC を選択できます。

i

間違ったビデオ標準が使用されている場合、縞模様の付いた画像が表示されること があります。

標準を切り替えるには、【設定】>【デバイス設定】>【ビデオ標準】と移動しま す。カメラの再起動後に有効になります。

6.5 画面輝度の設定

ステップ

- ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか[◎][©]を押して、メニューを表示します。
- 2. メインメニューで ^② を選択し、[デバイス設定] > [画面の輝度] と移動 します。
 - オート:周囲の輝度に応じて、画面の輝度が自動的に調整されます。
 - 手動:輝度調整スライダーを左右にドラッグすると、手動で画面の輝度を調整できます。

i

スワイプダウンメニューで、手動で輝度を調整することもできます。

-ờ́-

図6-1 輝度調整スライダー

6.6 オンスクリーンディスプレイ情報。

オンスクリーンディスプレイ(OSD)情報では、ライブビューインターフ ェイスに、カメラのステータスや日時などの情報を表示します。

- 1. ライブビューインターフェイスで、■■をタップするか[©]◎◎を押して、メニューを表示します。
- 2. [設定] > [表示設定] と移動します。
- 4. 🗇 を押して、保存して終了します。

スナップショットとビデオ

さらなる分析やその他の目的のために、検査または疑わしいターゲットの スナップショットを作成したり、ビデオを録画したりします。カメラに保 存されたスナップショットとビデオは、USB ケーブルを介して PC にエク スポートできます。

i

7

- カメラにメニューが表示されている間のキャプチャーまたは録画はサポートされていません。
- カメラが PC に接続されている間のキャプチャーまたは録画はサポート されていません。
- [設定] > [デバイス設定] > [デバイスの初期化] と移動すると、必要に応じてメモリカードを初期化することができます。

7.1 スナップショット撮影

カメラを操作してライブ画像をキャプチャーし、ローカルアルバムにスナ ップショットを保存します。

始める前に

正常な動作が行えるメモリカードが挿入されていることを確認してください。1.3 外観を参照して、カメラでメモリカードスロットを見つけます。

- キャプチャモードを設定し、ライブビューインターフェイスでトリガー を引くと、スナップショットがキャプチャーされます。3つのモードが 利用できます。各モードで必要な操作が異なります。
 - 1) [設定] > [キャプチャー設定] > [キャプチャモード] と移動します。
 - 2) モードを選択します。
 - 1 枚の画像をキャプチャー:トリガーを1回引くと、1 枚のスナップショットがキャプチャーされます。
 - スケジュールされたキャプチャー:キャプチャの間隔と数を設定します。ライブビューでトリガーを引くと、カメラは設定された間隔と量でスナップショットをキャプチャーします。もう一度トリガーを引くか、 ⁽¹⁾ を押すとキャプチャーが停止します。
 - 3) ᠫ を押すと、ライブビューインターフェースに戻ります。
 - レンズをターゲットに向け、トリガーを引いてスナップショットを キャプチャーします。
- オプション:キャプチャーした後で、キャプチャーしたスナップショットのサムネイルをタップして画像を表示したり編集することができます。

次にすべきこと

- ファイルとアルバムフォルダーを表示・管理するには、アルバムに移動します。操作手順については、7.4.1 アルバムの管理と7.4.2 ファイルの管理を参照してください。
- 保存した画像の編集方法については、7.4.3 ファイルの編集を参照し てください。
- ●本器をPCに接続して、ローカルファイルをエクスポートすると、その他の用途に使用することができます。7.5 ファイルのエクスポートを参照してください。

7.2 ビデオ録画

ターゲットのビデオが録画できます。記録したビデオと音声は、メモリカ ードに保存されます。

ステップ

- ライブビューインターフェイス上でトリガーを押し込んだ状態で保持 すると、録画が開始されます。録画状態アイコンと時間アイコンが表示 されます。
- 終了したら、もう一度トリガーを引くと録画を停止します。自動的に録
 画されたビデオが保存され、終了します。



◎ はたは 🗇 を押すことで録画を停止することもできます。

3. ビデオのエクスポート方法については、7.5 ファイルのエクスポートを 参照してください。

i

ビデオのフォーマットは MP4 です。本器でビデオを再生したり、互換性のあるプレーヤ ーにエクスポートして再生することができます。

7.3 ファイル命名規則

キャプチャーした写真とビデオの命名規則は変更できます。[設定]>[キャ プチャー設定] と移動して、[ファイル名ヘッダー] と [ファイル命名] を 設定します。

表7-1 ファイル命名規則

要素	説明		
ファイル名 ヘッダー	ファイル名は、設定したヘッダーで始まります。		
ファイル命	タイムスタンプまたは番号付けを選択できます。タイムス		
名	タンプには、年、月、日、時、分、秒が含まれます。		

7.4

ローカルファイルの表示と管理

カメラでキャプチャーされたスナップショットとビデオは、ローカルアル バムに保存されます。アルバムは、作成・削除したり、名前を変更したり、 デフォルトの保存アルバムとして設定することができます。ファイルの検 索・移動・削除などの操作が可能です。

- 1. アルバムに移動します。
 - ライブビューで
 を押してアルバムに移動します。
 - ライブビューで◎☆ を押してメインメニューを呼び出し、 □ を選択してアルバムに移動します。
- 2. アルバムの作成、名前の変更、削除、デフォルト保存アルバムとしての 設定に関する手順については、7.4.1 アルバムの管理を参照してくださ い。
- 3. ファイルの移動や削除などのファイル操作は、7.4.2 ファイルの管理を 参照してください。
- 4. 画像と一緒に保存されているテキストや音声メモを編集するなど、画像 を変更する手順については、7.4.3 ファイルの編集を参照してください。

7.4.1 アルバムの管理

複数のアルバムを作成して、キャプチャーしたスナップショットやビデオ ファイルを管理することができます。新たにキャプチャーされたスナップ ショットとビデオは、デフォルトの保存アルバム 🔁 に保存されます。

ステップ

1. アルバムに移動します。

- ライブビューで を押してアルバムに移動します。
- ライブビューで[◎]^K を押してメインメニューを呼び出し、 □ を選択 してアルバムに移動します。
- 2. アルバムを作成します。
 - 1) 右上の 🛨 をタップして、アルバムを追加します。
 - 2) アルバム名を編集します。
 - 3) 🔽 を押して、アルバムを保存します。
- 3. アルバムの名前を変更したり、削除したり、デフォルトの保存アルバム として設定します。
 - 1) アルバムを選択し、◎№ を押します。
 - 2) 画面右上の ・・・ をタップします。
 - 必要に応じて、「デフォルトの保存アルバムとして設定」、「名前の変更」または「削除」を選択します。
 - 4) デフォルトの保存アルバムとして設定されると、アルバムアイコンが ≥ に変化します。
- 7.4.2 ファイルの管理

- 1. アルバムに移動します。
 - ライブビューで を押してアルバムに移動します。
 - ライブビューで[◎][□] を押してメインメニューを呼び出し、 □ を選 択してアルバムに移動します。
- 2. アルバムを選択し、^{©IX} を押します。
- 3. 画像ファイルとビデオファイルを検索します。
 - 1) ファイルを選択して ◎ な を押します。
 - 2) ◇ と ▷ を押すと、前または次のファイルが表示されます。
 - ◎K を押して操作メニューを呼び出すと、その他の利用可能な操作 が確認できます。ファイルのフォーマットと対応操作は以下のとお りです。

表7-2 ファイルのフォーマットと操作

ファイル種別	フォーマット	説明
画像	File Name.pd.jpeg File Name.ld.jpeg	本器では、テキストと音声メモの編 集、ファイルの移動、基本情報の確認、 ファイルの削除が実行できます。
ビデオ	File Name.pd.mp4 ファイル 名.ld.mp4	ビデオファイルの再生、移動、削除が 実行できます。

4. 複数のファイルの移動または削除。

- 1) アルバムで、画面右上の 📔 をタップします。
- 2) <>> と ▷ を押してファイルを選択し、◎№ を押します。すべてのフ ァイルを選択したい場合は、右上の ✓ をタップします。選択をす べてキャンセルするには、 = をタップします。

選択したファイルの右上に、 🗹 が表示されます。

- 3) 「削除」または「移動」をタップします。
 - 削除をタップすると、確認後に、ファイルが削除されます。
 - 「移動」をタップした場合は、移動先のアルバムを選択して、移動 を開始します。

7.4.3 ファイルの編集

画像と一緒に保存されたテキストや音声メモやタグ注釈のメモを編集しま す。

ステップ

- 1. アルバムに移動します。
 - ライブビューでと を押してアルバムに移動します。
 - ライブビューで[◎][□] を押してメインメニューを呼び出し、 □ を選 択してアルバムに移動します。
- 2. アルバムを選択し、 [◎] を押します。
- 3. ファイルを選択し、◎ な を押して、編集メニューを呼び出します。

4. オプションを選択し、対応する操作を完了します。

表7-3 画像の編集と管理

アイコ ン	説明
	テキストメモの編集。新しいテキストメモを追加するか、既存
	のメモを変更し、◎⊠ を押して設定を保存します。

アイコ ン	説明	
	音声メモの編集。新しい音声メモを追加したり、既存の音声メ	
	モを再生または削除できます。	
,O,	既に音声メモが添付されているファイルの場合、タップすると	
Ŷ	メモを再生または削除できます。	
	音声メモが添付されていないファイルの場合、◎№ を押すか	
	💽 をタップして、音声メモを録音します。	
	タグ注釈の編集。タグ注釈とは、画像にすばやく追加できる定	
	義済みのテキストです。タグ注釈を使用するには、使用する前	
	にテンプレートをカメラにインポートする必要があります。	
	7.4.4 タグ注釈テンプレートのインポートと管理を参照してく	
	ださい。	
	1. [タグ注釈] を選択します。	
	2. タグ名を選択します。	
	3. 1 つのオプションにタグを付けるか複数のオプションにタ	
	グを付けるかを選択し、◎⊠を押します。	
	4.	
	に切り替えます。	
	他のアルバムにファイルを移動します。	
	移動先のアルバムを選択し、◎№ を押して、移動を確定します。	
()	保存時間や解像度など、ファイルの基本情報が表示されます。	
创	ファイルを削除します。	
۵	ビデオを再生します。	

7.4.4 タグ注釈テンプレートのインポートと管理

タグ注釈テンプレートには、定義済みのタグ名とオプションが含まれてい

ます。テンプレートをインポートしてアクティブ化すると、ユーザーはキャプチャーしたスナップショットにタグをすばやく追加できます。

タグ注釈テンプレートは、クライアントソフトウェア HIKMICRO Analyzer Acoustic で生成されます。 json 形式のテンプレートをカメラのストレージ にコピーすると、テンプレートを使用および管理できます。

1. タグ注釈テンプレートを HIKMICRO Analyzer Acoustic で生成します。

i

- HIKMICRO Analyzer Acoustic クライアントソフトウェアは、当社のウ ェブサイトからダウンロードできます。詳細については、7.6 HIKMICRO Analyzer Acoustic によるスナップショットの分析を参照 してください。
- ●操作ガイドを取得するには、ソフトウェアウィンドウ右上の
 Ø をクリックします。
- ソフトウェアで生成されたテンプレートは、PC の次のパスに保存され ます:Public¥HIKMICRO Analyzer Acoustic¥TextRemarkTemplate。
- 1. 付属のケーブルでカメラを PC に接続します。テンプレートファイルを コピーして、カメラストレージの TextNote フォルダーに貼り付けます。

i

複数のテンプレートをインポートすると、デフォルトでは最初のテンプ レートがアクティブになります。テンプレートは 10 件までしか追加で きません。

- 3. テンプレートを管理するには、[設定]>[キャプチャー設定]>[タグ注釈 テンプレート] と移動します。
 - 1) テンプレートを選択してください。
 - 2) 画面右上の ・・・ をタップします。

 テンプレートをデフォルトのテンプレートとして設定するか、テン プレートを削除します。

7.5 ファイルのエクスポート

付属のケーブルで PC に本器を接続すると、録画したビデオやキャプチャ ーしたスナップショットがエクスポートできます。

i

- USB ケーブルの Type-C オスコネクターをカメラに接続し、Type-A コネ クターを PC に接続します。
- カメラの電源をオフにすると、USB ケーブルを使用してファイルをエク スポートできます。
- カードスロットのある PC にメモリーカードを挿入すると、ファイルを エクスポートできます。

ステップ

- 1. ケーブルインターフェースのカバーを開きます。
- 2. カメラと PC をケーブルで接続し、検知されたディスクを開きます。
- ビデオまたはスナップショットを選択して PC にコピーし、ファイルを 表示します。
- 4. PC からカメラを取り外します。

i

録画したビデオは、デフォルトのプレーヤーで再生できます。

7.6 HIKMICRO Analyzer Acoustic によるスナップショットの分析

キャプチャーされたスナップショットを HIKMICRO Analyzer Acoustic PC クライアントにインポートして、詳しく分析してレポートを作成できます。

ソフトウェアを入手するには、当社サイト <u>http://www.hikmicrotech.com</u> にアクセスするか、当社までお問い合わせください。

操作ガイドを取得するには、ソフトウェアウィンドウ右上の 🞯 をクリッ クします。

8 接続

8.1 カメラを Wi-Fi に接続する

ステップ

- 1. Wi-Fi 設定インターフェイスに移動します。以下の方法から選択してく ださい。
 - 🛜 で、スワイプダウンメニューをタップして長押しします。
 - [設定] > [接続] > [WLAN] と移動します。
- 2. をタップして Wi-Fi を有効にすると、検知された Wi-Fi がリストされます。



図8-1 Wi-Fi リスト

3. 接続先の Wi-Fi を選択すると、ソフトキーボードが表示されます。

4. パスワードを入力します。

5. 🔽 をタップしてキーパッドを非表示にし、Wi-Fi に接続します。

i

- ●スペースをタップしないでください。パスワードが間違ってしまう恐れがあります。
- ●Wi-Fi 設定インターフェイスを閉じても、接続は中断されません。

結果

接続が完了すると、ライブビューインターフェイスに、Wi-Fi アイコン 💿 が表示されます。

8.2 カメラのホットスポットの設定

カメラのホットスポットがオンになっている場合、Wi-Fi 機能を有する他の 機器を接続して、データが送信できます。

- 1. ホットスポット設定インターフェイスに移動します。以下の方法から選 択してください。
 - 下にスワイプして (◎) をタップして長押しします。
 - [設定] > [接続] > [ホットスポット] と移動します。
- 2. 🖸 をタップしてホットスポット機能を有効にします。

<	Hotspot	
794086800		
Set Hotspot		>
	1	

図8-2 ホットスポット

3. ホットスポットを設定して接続します。

ホットスポッ 1. ホットスポットの設定をタップします。ソフトキ トパスワード ーボードが表示されます。

- の使用 2. 画面をタップして、ホットスポットにパスワード を設定します。
 - 3. 🗸 をタップして保存します。
 - 4. 他の機器で Wi-Fi 機能を有効にし、接続先の機器 のホットスポットを検索します。
- ホットスポッ 1. HIKMICRO Viewer を使用して QR コードをスキャ トQR コードの ンすると、ホットスポットにすばやく接続し、カ

使用 メラをアプリに接続できます。アプリの詳細につ いては、8.4 HIKMICRO Viewer アプリへの接続を ご覧ください。

i

- パスワードを設定する際にはスペースをタップしないでください。パス
 ワードが間違ってしまう恐れがあります。
- パスワードには数字と文字の両方を使用し、8文字以上にする必要があります。

8.3 Bluetooth デバイスのペアリング

カメラを外部 Bluetooth プレイヤー(スピーカーまたはヘッドセット)と ペアリングして、録音した音声または変換したライブ超音波音源を再生し ます。

- 1. Bluetooth 設定ページに移動します。以下の方法から選択してください。
 - スワイプダウンメニューから ⑧ をタップして長押しします。
 - メインメニューから ^② を選択します。[設定] > [接続] > [Bluetooth] と移動します。
- 2. をタップし、Bluetooth を有効にします。本器は、近くにある利用 可能な Bluetooth デバイスを検索して、それを表示します。

i

外部の Bluetooth デバイスが、検知可能モードになっていることを確認してください。

外部 Bluetooth デバイスをタップして選択すると、自動ペアリングと接続が開始します。

i

Bluetooth 機能は音声の再生のみに使用できます。ローカルファイルをエクスポート する手順については、7.5 ファイルのエクスポートを参照してください。

8.4 HIKMICRO Viewer アプリへの接続

HIKMICRO Viewer は、カメラで動作するモバイルアプリです。アプリを使用すると、次のことができます:

- カメラのライブ画像を表示する。
- カメラのローカルアルバムにアクセスし、スナップショットやビデオ をダウンロードする。
- カメラファームウェアをアップグレードする。

手順にしたがってカメラをアプリケーションに接続します。

始める前に

お使いのスマートフォンに HIKMICRO Viewer をダウンロードしてインス トールします。アプリストアでアプリ名を検索するか、次の QR コードを スキャンします。



ステップ

- 1. カメラとスマートフォンを同じローカルネットワークに追加します。
 - カメラの Wi-Fi を使用します。8.1 カメラを Wi-Fi に接続するを参 照してください。
 - カメラのホットスポットを使用します。8.2 カメラのホットスポットの設定を参照してください。
- 2. (カメラのホットスポットを使用する場合は、この手順を無視してくだ さい) アプリを起動し、「+」 アイコンをタップして【デバイスの追加】を 選択します。

アプリは、ローカルネットワークで使用可能なデバイスを検索して表示 します。

- 3. アプリでカメラをタップして接続を完了します。
- 4. [ライブビュー]、[デバイス上のファイル]、または [デバイスアップグ レード] をタップして続行します。

9 メンテナンス

9.1 カメラ情報の表示

[設定] > [デバイス設定] > [デバイス情報] と移動して、カメラ情報を表示します。

9.2 言語を設定する

[設定] > [デバイス設定] > [言語] と移動して、システム言語を設定します。

9.3 時刻と日付の設定

ステップ

- 1. [◎][©]を押すと、ライブビューインターフェースにメニューが表示されま す。
- 2. [設定] > [デバイス設定] > [時刻と日付] と移動します。
- 3. 日付と時刻を設定します。
- 4. ⇒を押して、保存して終了します。

i

[設定] > [表示設定] と移動して、画面への時刻と日付の表示を有効または無効 にします。

9.4 カメラのアップグレード

アップグレードファイルまたは HIKMICRO View アプリを使用してカメラ をアップグレードします。

9.4.1 HIKMICRO Viewerアプリを使用してアップグレード

カメラをHIKMICRO Viewer アプリに接続し、【デ**バイスアップグレード**】を タップしてカメラのファームウェアバージョンを確認し、オンラインアッ プグレードを続行します。詳細は、8.4 HIKMICRO Viewer アプリへの接続 をご覧ください。

9.4.2 アップグレードファイルを使用してアップグレード

始める前に

- 公式サイト<u>http://www.hikmicrotech.com</u>からアップグレードファイ ルをダウンロードしてください。もしくは、まずカスタマーサービス とテクニカルサポートに連絡してアップグレードファイルを入手し てください。
- カメラのバッテリーが満充電になっていることを確認してください。
- 誤ってアップグレードが中断しないように、オートパワーオフ機能が オフになっていることを確認してください。
- メモリカードが挿入されていることを確認してください。

- 1. カメラと PC を Type-C~Type-A ケーブルで接続し、検知されたディス クを開きます。
- アップグレードファイルをコピーして、カメラのルートディレクトリに 貼り付けます。

- 3. PC からカメラを取り外します。
- カメラを再起動すると、自動的にアップグレードされます。アップグレードのプロセスがメインインターフェイスに表示されます。

i

アップグレード後、カメラは自動的に再起動します。現在のバージョンは、【設定】 > [デ バイス設定] > [デバイス情報] で確認できます。

9.5 カメラの復元

カメラを工場出荷時の設定に戻すことができます。



ステップ

- 1. [©][©]を押すと、ライブビューインターフェースにメニューが表示されま す。
- 2. [設定] > [デバイス設定] > [デバイスの初期化] と移動します。
- 3. [デバイスの復元]を選択します。プロンプトが表示されます。
 - OK: [OK] をタップすると本器が初期化されます。
 - キャンセル:[キャンセル] をタップすると終了し、以前のメニュー に戻ります。

9.6 トラブルシューティング用の音源録音

音源録音機能は、マイクエラーが発生した場合のトラブルシューティング 用に元のオーディオファイルを保存する機能です。 ステップ

- 1. [設定] > [キャプチャー設定] > [音源録音] と移動して、機能を有効にし ます。
- ライブビューに戻り、マイクアレイを音源に向け、トリガーを長押ししてビデオ録画を開始します。
- トリガーを引いて録画を停止します。または、最大長(20秒)に達する
 と録画が停止します。
- オーディオファイルをエクスポートし、トラブルシューティングのため に販売店またはテクニカルサポートに送信してください。

i

- ●オーディオファイルはローカルアルバムでは使用できません。カメラを
 PCに接続し、ファイルを確認してエクスポートします。手順については 7.5 ファイルのエクスポートを参照してください。
- オーディオファイルは DCIM フォルダーに保存されます。ファイル名は ビデオファイルと同じで、形式は*.sonic です。

9.7 ログを保存

カメラはトラブルシューティングのための操作ログの保存をサポートして います。ログは、カメラのストレージ/メモリカードのルートディレクトリ の下のログフォルダーに保存されます。カメラを PC に接続してログをエ クスポートします。

ステップ

1. [設定] > [デバイス設定] > [ログを保存] と移動して、機能を有効にしま す。 2. カメラは操作ログの保存を開始します。機能をオフにするか、カメラを 再起動または電源をオフにすると停止します。

i

再起動後にログを保存する必要がある場合は、機能を再度有効にする必 要があります。

デバイスストレージ/メモリカードにアクセスし、ログファイル(*.tar)
 を PC にコピーして、テクニカルサポートにファイルを送信します。手順については 7.5 ファイルのエクスポートを参照してください。

10 その他情報

以下の QR コードをスキャンすると、デバイスの一般的な FAQ を取得できます。



法的情報

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 禁・無断複製。

本マニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。 ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明の みを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア 更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。このマニュア ルの最新版は、HIKMICRO Web サイト(<u>http://www.hikmicrotech.com</u>)で ご確認ください。

本マニュアルは、本製品をサポートする訓練を受けた専門家の指導・支援 を受けた上でご使用ください。

商標

◆ HIKMICROおよびその他の HIKMICRO の商標とロゴは、 様々な裁判管轄地域における HIKMICRO の所有物です。

H戸 : HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface(高精細 マルチメディア・インターフェイス)、HDMI のロゴは、アメリカ合衆国お よびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または 登録商標です。

言及されているその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。
免責事項

適用法で認められる最大限の範囲で、本マニュアルおよび説明されている 製品 (ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む)は、[現状の まま]および[すべての欠陥とエラーがある]状態で提供されます。HIKMICRO では、明示あるいは黙示を問わず、商品性、満足な品質、または特定目的 に対する適合性などを一切保証しません。本製品は、お客様の自己責任に おいてご利用ください。HIKMICRO は、本製品の利用に関連する事業利益 の損失や事業妨害、データの損失、システムの障害、文書の損失に関する 損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、それが契約に 対する違反、不法行為(過失を含む)、製品の責任または製品の使用に関連 するものであっても、たとえ HIKMICRO がそうした損害および損失につい て通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。

お客様は、インターネットにはその性質上固有のセキュリティリスクがあ ることを了解し、異常動作、プライバシーの流出、またはサイバー攻撃、 ハッカー攻撃、ウィルス感染等のインターネットセキュリティリスクによ る損害について、HIKMICRO は一切責任を負いません。ただし、必要に応 じて HIKMICRO は適時技術的サポートを提供します。

お客様には、すべての適用法に従って本製品を利用し、さらにご自分の利 用法が適用法を順守していることを確認する責任があります。特に、肖像 権、知的財産権、またはデータ保護等のプライバシー権を非限定的に含む サードパーティの権利を侵害しない手段で本製品を利用する責任がありま す。大量破壊兵器の開発や生産、化学兵器・生物兵器の開発や生産、核爆 発物や危険な核燃料サイクル、または人権侵害に資する活動を含む、禁じ られている最終用途の目的で本製品を使用してはなりません。 本マニュアルと適用法における矛盾がある場合については、後者が優先さ れます。

規制情報

これらの条項は、対応するマークまたは情報が付された製品にのみ適用さ れます。

EU 適合宣言

本製品および同梱の周辺機器(適用可能な場合)には「CE」 マークが付いており、指令(2014/30/EU)(EMCD)、指令 (2014/35/EU)(LVD)、および指令(2011/65/EU)に掲げ る適用可能な欧州統一基準に準拠します。

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.では、本デバイス(ラベルを参照) が指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。

EU 適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手いただく ことができます:

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/declarationof-conformity/

5 GHz帯での制限:

指令 2014/53/EU の第 10 条 (10) によると、次の地域では、5150~5350MHz の周波数帯でのこのデバイスの操作は屋内での使用に制限されています。 オーストリア (AT)、ベルギー (BE)、ブルガリア (BG)、クロアチア (HR)、 キプロス (CY)、チェコ (CZ)、デンマーク (DK)、エストニア (EE)、フ ィンランド (FI)、フランス (FR)、ドイツ (DE)、ギリシャ (EL)、ハンガ リー (HU)、アイスランド (IS)、アイルランド (IE)、イタリア (IT)、ラ トビア (LV)、。リヒテンシュタイン (LI)、リトアニア (LT)、ルクセンブ ルグ (LU)、マルタ (MT)、オランダ (NL)、北アイルランド (UK (NI))、 ノルウェー (NO)、ポーランド (PL)、ポルトガル (PT)、ルーマニア (RO)、 スロバキア (SK)、スロベニア (SI)、スペイン (ES)、スウェーデン (SE)、 スイス (CH)、およびトルコ (TR)。

周波数帯および電力

以下の無線装置に適用される周波数帯域、モード、通信出力(放射および/ または伝導)の公称値の許容範囲は次のとおりです。

Wi-Fi : 2.4 GHz (2.4 GHz ~2.4835 GHz) : 20 dBm、5 GHz (5.15 GHz ~ 5.25 GHz) : 23 dBm、5 GHz (5.25 GHz ~5.35 GHz) : 23 dBm、5 GHz (5.47 GHz ~5.725 GHz) : 23 dBm、5 GHz (5.725 GHz ~5.85 GHz) : 14 dBm

正規メーカーより供給された電源アダプターを使用してください。電源の 詳細な要件については、製品仕様を参照してください。

認定メーカーのバッテリーをご使用ください。バッテリーの詳細な要件に ついては、製品仕様を参照してください。



指令 2012/19/EU (WEEE 指令):この記号が付いている製 品は、欧州連合 (EU) の地方自治体の未分別廃棄物として 処分できません。適切にリサイクルするために、本製品は 同等の新しい装置を購入する際に、お近くの販売業者に返 却いただくか、指定された収集場所で処分してください。 詳細については以下を参照してください: www.recyclethis.info



指令 2006/66/EC およびその修正案 2013/56/EU (バッテ リー指令):本製品には、欧州連合 (EU) の地方自治体の未 分別廃棄物として処分できないバッテリーが含まれていま す。特殊バッテリー情報に関する製品資料をご覧くださ い。バッテリーにはこの記号が付いており、カドミウム (Cd)、鉛 (Pb)、水銀 (Hg) を示す文字も記載されています。 適切にリサイクルするために、販売業者か、指定された収 集場所にご返却ください。より詳細な情報については以下 をご確認ください。www.recyclethis.info

