



Ručná termografická kamera


Návod na používanie

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu tejto príručky nájdete na webovej lokalite HIKMICRO (www.hikmicrotech.com/).

Používajte tento návod v súlade s pokynmi a radami odborníkov, ktorí sú vyškolení na obsluhu produktu.

Potvrdenia o ochranných známkach

 **HIKMICRO** a iné ochranné známky a logá spoločnosti HIKMICRO sú vlastníctvom spoločnosti HIKMICRO v rôznych jurisdikciách.

Iné ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

PRÁVNE VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA TÁTO PRÍRUČKA A OPÍSANÝ PRODUKT SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVAJÚ V STAVE „AKO SÚ“ A „SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI“. SPOLOČNOSŤ HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO O PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITE ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. POUŽÍVANIE PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ HIKMICRO V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV, POŠKODENIA SYSTÉMOV ALEBO STRATY DOKUMENTÁCIE, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ HIKMICRO UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

UZNÁVATE, ŽE Z POVAHY INTERNETU VYPLÝVAJÚ INHERENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ A SPOLOČNOSŤ HIKMICRO NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HAKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ HIKMICRO POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU.

SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE, ABY VAŠE POUŽÍVANIE BOLO V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. STE OBZVLÁŠŤ ZODPOVEDNÍ ZA POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU SPÔSOBOM, KTORÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TRETÍCH STRÁN, OKREM INÉHO PRÁVA PUBLICITY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV A INÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA. TENTO PRODUKT NESMIETE POUŽÍVAŤ NA ŽIADNE ZAKÁZANÉ ÚČELY VRÁTANE VÝVOJA ALEBO VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA, VÝVOJA ALEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ALEBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, AKÝCHKOL'VEK AKTIVÍT V SÚVISLOSTI S AKOUKOL'VEK JADROVOU VÝBUŠNINOU ALEBO NEBEZPEČNÝM CYKLOM JADROVÉHO PALIVA, ALEBO NA PODPORU ZNEUŽÍVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADU MEDZI TOUTO PRÍRUČKOU A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Regulačné informácie

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ



Tento výrobok a dodané príslušenstvo, ak také existuje, sú označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici o rádiových zariadeniach 2014/53/EU, smernici EMC 2014/30/EU, smernici RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info.



2006/66/ES (smernica o batériách): Tento produkt obsahuje batériu, ktorá sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce obsah kadmia (Cd), olova (Pb) alebo ortuti (Hg). Zrecyklujte batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju zlikvidujete na určenom zbernom mieste. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info.

Bezpečnostné pokyny

Symbole, ktoré sa môžu nachádzať v tomto dokumente, sú definované nižšie.

| Symbol | Popis |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečenstvo | Označuje nebezpečnú situáciu, pri výskyte ktorej nastane alebo môže nastať vážne zranenie alebo smrť. |
| Výstraha | Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade výskytu môže spôsobiť poškodenie zariadenia, stratu údajov, zníženie výkonu alebo neočakávané výsledky. |
| Poznámka | Poskytuje ďalšie informácie na zdôraznenie alebo doplnenie dôležitých bodov hlavného textu. |

Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie správneho používania produktu používateľom s cieľom predchádzať vzniku nebezpečenstva alebo majetkovým stratám.

Právne predpisy a nariadenia

- Používanie produktu musí byť v prísnom súlade s miestnymi elektroinštaláčnymi bezpečnostnými predpismi.

Preprava

- Pri preprave ponechajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom balení.
- Po rozbalení si všetky obaly odložte na budúce použitie. V prípade výskytu poruchy bude potrebné, aby ste zariadenie vrátili do výrobcovi v pôvodnom obale. Pri preprave bez pôvodného obalu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a spoločnosť za to nebude niesť žiadnu zodpovednosť.
- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nárazom. Zariadenie chráňte pred magnetickým rušením.

Zdroj napájania

- Nabíjačku si zakúpte sami. Vstupné napätie by malo spĺňať podmienky veľmi nízkeho napätia (3,7 V jednosmerný prúd, 0,5 A) podľa normy IEC61010-1. Podrobné informácie nájdete v technických špecifikáciách.
- Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená k napájacej zásuvke.
- K jednému napájaciemu adaptéru NEPRIPÁJAJTE viacero zariadení, aby nedošlo k prehriatiu alebo riziku požiaru v dôsledku preťaženia.

Batéria

- Zabudovanú batériu nemožno rozoberať. V prípade potreby opravy sa obráťte na výrobcu.
- Pri dlhodobom uskladnení batériu každý polrok úplne nabite, čím zaistíte jej kvalitu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.
- Keď má zariadenie vypnuté napájanie a batéria RTC je plne nabitá, nastavenie času možno uchovať 4 mesiace.
- Pred prvým použitím nabíjajte lítiovú batériu viac ako 8 hodín.

Údržba

- Ak produkt nepracuje správne, obráťte sa na predajcu alebo na najbližšie servisné stredisko. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnenou opravou alebo údržbou.
- V prípade potreby zariadenie jemne utrite čistou handričkou a malým množstvom etanolu.
- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý výrobca neuvádza, môže dôjsť k zníženiu ochrany poskytovanej zariadením.
- Odporúčame vám odoslať zariadenie späť na kalibráciu raz ročne. pričom ďalšie informácie o miestach údržby vám poskytne miestny predajca.

Technická podpora

- Portál <https://www.hikmicrotech.com> vám ako zákazníkovi spoločnosti HIKMICRO umožní získať maximum z produktov HIKMICRO. Portál vám poskytuje prístup k tímu technickej podpory, softvéru a dokumentácii, servisným kontaktom atď.

Prevádzkové prostredie

- Zabezpečte, aby prevádzkové prostredie spĺňalo požiadavky zariadenia. Prevádzková teplota by mala byť -10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F) a prevádzková vlhkosť by mala byť 95 % alebo nižšia.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému elektromagnetickému žiareniu ani prašnému prostrediu.
- Šošovkou NEMIERTE na slnko ani na žiadny iný silný zdroj svetla.

Núdzový režim

Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, ihneď vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.

Adresa výrobcu:

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road,
Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Čína

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNÁMKA O SÚLADE S PREDPISMI: Produkty z radu teplocitlivých prístrojov môžu podliehať exportnej regulácii v rôznych krajinách alebo regiónoch vrátane napríklad Spojených štátov amerických, Európskej únie, Spojeného kráľovstva prípadne aj krajín Wassenaarskeho usporiadania. Ak máte v úmysle prenášať, exportovať alebo re-exportovať produkty z radu teplocitlivých prístrojov cez hranice medzi rôznymi krajinami, poraďte sa so svojim odborným expertom na legislatívu alebo súlad s predpismi alebo miestnymi úradmi verejnej správy, či existuje povinnosť mať exportné povolenie.

OBSAH

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Úvod | 1 |
| 1.1 | Informácie o výrobku | 1 |
| 1.2 | Hlavná funkcia..... | 1 |
| 2 | Vzhľad | 1 |
| 3 | Príprava..... | 2 |
| 3.1 | Nabíjanie zariadenia | 2 |
| 3.2 | Zapnutie/vypnutie napájania | 3 |
| 3.3 | Popis rozhrania..... | 3 |
| 4 | Meranie teploty | 3 |
| 4.1 | Nastavenie parametrov termografie..... | 3 |
| 4.2 | Nastavenie teplotného rozsahu | 4 |
| 4.3 | Nastavenie pravidla termografie..... | 4 |
| 4.4 | Zvýraznenie cieľa s vysokou teplotou | 5 |
| 4.5 | Nastavenie teplotného alarmu | 5 |
| 5 | Zachytenie snímok..... | 6 |
| 5.1 | Zobrazenie snímok | 6 |
| 5.2 | Exportovanie snímok | 7 |
| 6 | Pripojenie aplikácie HIKMICRO Viewer | 7 |
| 6.1 | Pripojenie k sieti Wi-Fi | 7 |
| 6.2 | Pripojenie k hotspotu | 8 |
| 7 | Nastavenia obrazu | 8 |
| 8 | Nastavenie svetla LED..... | 9 |
| 9 | Vysielateľ obrazovku | 9 |
| 10 | Údržba | 9 |
| 10.1 | Zobrazenie informácií o zariadení..... | 9 |
| 10.2 | Nastavenie dátumu a času | 9 |
| 10.3 | Formátovanie pamäťovej karty..... | 9 |
| 10.4 | Inovácia | 10 |
| 10.5 | Obnovenie zariadenia | 10 |
| 11 | Príloha..... | 10 |
| 11.1 | Referenčné informácie o obvyklej emisivite materiálu | 10 |
| 11.2 | Najčastejšie otázky (FAQ)..... | 11 |

1 Úvod

1.1 Informácie o výrobku

Ručná termografická kamera je kamera s termografickým a optickým zobrazením. Pomocou zabudovaného infračerveného detektora s vysokou citlivosťou a snímača s vysokým výkonom zisťuje zmeny teplôt a meria teplotu v reálnom čase. Presnosť merania teploty je $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($3,6\text{ }^{\circ}\text{F}$) alebo $\pm 2\%$, ak je teplota okolia $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($59\text{ }^{\circ}\text{F}$ až $95\text{ }^{\circ}\text{F}$) a teplota objektu je vyššia ako $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Pomáha používateľom nájsť rizikovú oblasť a znižuje ich majetkové straty. Zariadenie podporuje živý náhľad, snímame atď. Používa sa najmä v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve, v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie, v automobilovom priemysle atď.

1.2 Hlavná funkcia

Termografia

Zariadenie zisťuje teplotu v reálnom čase a zobrazí ju na obrazovke.


Pripojenie klientskeho softvéru






- Mobilný telefón: Pomocou aplikácie HIKMICRO Viewer môžete v telefóne zobrazíť živý náhľad, snímať a nahrávať atď.
- Počítač: Pomocou aplikácie HIKMICRO Analyzer môžete v počítači zobrazíť živý náhľad, snímať, nahrávať a prijímať správy alarmu atď.


Alarm

Ak je teplota cieľa vyššia ako hraničná hodnota, zariadenie vydá zvukové a vizuálne upozornenie.

2 Vzhľad



| Tlačidlo | Funkcia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Podržanie: Zapnutie/vypnutie napájania Stlačenie: Zobrazenie ponuky alebo potvrdenie operácie |
|  | Ukončenie ponuky alebo návrat do predchádzajúcej ponuky. |
|   | Navigačné tlačidlo Stlačením tlačidiel parametre. Stlačením tlačidla  potvrdíte voľbu. |



| Komponent | Funkcia |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor nabíjania | Keď sa zariadenie nabíja, indikátor LED svieti neprerušovane načerveno. Keď je zariadenie úplne nabité, indikátor LED svieti neprerušovane nazeleno. |
| Rozhranie Type-C | Nabíjanie batérie alebo export snímok. |
| Spúšť | Pri zapnutom rozhraní živého náhľadu stlačením spúšte zachytíte snímky. V režime ponuky stlačením spúšte prepnete na živý náhľad. |

 **Poznámka**

- Vonkajší vzhľad sa pri rôznych modeloch líši.
- Niektoré modely podporujú optický objektív a biele svetlo. Pozrite si skutočné zariadenie alebo údajový hárok.

3 Príprava

3.1 Nabíjanie zariadenia

Kroky:

1. Otvorte horný kryt kamery.
2. Pripojte rozhranie zariadenia k napájacíemu adaptéru pomocou kábla typu C.



3.2 Zapnutie/vypnutie napájania


Zapnutie

Odstráňte kryt objektívu a podržaním tlačidla na viac ako tri sekundy zapnete zariadenie. Ak je obraz zariadenia stabilný, môžete pozorovať cieľ.


Vypnuté napájanie

Ak je zariadenie zapnuté, podržaním tlačidla na tri sekundy vypnete zariadenie.

Nastavenie doby automatického vypnutia napájania

V rozhraní živého náhľadu stlačte tlačidlo  a prejdite do časti **Automatické vypnutie** a môžete podľa potreby nastaviť čas automatického vypnutia zariadenia.

3.3 Popis rozhrania








4 Meranie teploty

Funkcia merania teploty dokáže poskytnúť teplotu scény v reálnom čase a zobraziť ju v ľavej časti obrazovky. Funkcia je predvolene zapnutá.

4.1 Nastavenie parametrov termografie

Na zlepšenie presnosti merania teploty môžete nastaviť termografické parametre.








Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný panel nastavení.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite do rozhrania nastavenia.
 - **Emisivita:** Zadajte emisivitu cieľa ako efektívnosť vyžarovanie energie v zmysle tepelného žiarenia.
 - **Vzdialenosť:** Nastavenie vzdialenosti cieľa od zariadenia.
 - **Jednotka:** Nastavenie jednotky teploty.
 - **Mer. rozsah:** Vyberte rozsah merania teploty. Zariadenie môže detegovať teplotu a automaticky prepnúť rozsah termografie v režime **Automatický prepínač**.
- 4 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.

4.2 Nastavenie teplotného rozsahu




Nastavenie teplotného intervalu a palety je možné len pre ciele v rámci daného teplotného intervalu. Môžete nastaviť teplotný rozsah.






Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla /, vyberte položku **Teplotný rozsah**.
- 3 Vyberte režim nastavenia.
 - V režime **Automatický** zariadenie automaticky upraví parametre teplotného rozsahu.
 - V režime **Manuálny** vyberte položku **Parameter**. Stlačením tlačidla  vyberte maximálnu alebo minimálnu teplotu a stlačením tlačidla / môžete upraviť hodnotu.
- 4 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.

4.3 Nastavenie pravidla termografie

Kroky:





- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo / a vyberte **Pravidlo**.

- 3 Prejdite do časti **Zobrazenie** a vyberte aktívny bod, chladný bod, stredový bod alebo vlastný bod, ktorý sa má zobrazíť v živom náhľade.
- 4 **Voliteľné:** V prípade potreby si môžete prispôbiť vlastný bod.
 - 1) Prejdite do časti **Vlastný bod**. Vyberte konkrétny vlastný bod a stlačte tlačidlo .
 - 2) Stlačením tlačidiel  /  /  /  môžete upraviť polohu bodu.
 - 3) Stlačením spúšte dokončíte nastavenie.
- 5 Zariadenie zobrazuje teplotu v reálnom čase vľavo hore v rozhraní živého náhľadu.

4.4 Zvýraznenie cieľa s vysokou teplotou

Funkcia zvýraznenia cieľa zabezpečí zmenu farby cieľa na červenú, ak je teplota cieľa vyššia ako stanovená hodnota.





Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Palety**.
- 3 Prepnite režim palety na možnosť **Alarm nad hodnotou**.
- 4 Nastavte teplotu. Ak bude teplota cieľa vyššia ako stanovená hodnota, cieľ sa v živom náhľade zobrazí červenou farbou.
- 5 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.

4.5 Nastavenie teplotného alarmu


Nastavte pravidlá alarmu a zariadenie spustí alarm, keď zaznamenaná teplota spustí pravidlo.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Alarm**.
- 3 Stlačením tlačidla  zapnete funkciu a podľa potreby si môžete zvoliť alarm ako blikanie alebo zvukový signál.






Poznámka

Po zapnutí blikania alarmu sa biele svetlo automaticky vypne.

- 4 Vyberte si pravidlo alarmu a nastavte teplotu pri alarme a pri predbežnom alarme. Ak bude teplota cieľa vyššia alebo nižšia ako hraničná hodnota, zariadenie spustí alarm.
- 5 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.

5 Zachytenie snímok

Kroky:











1. V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
2. Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Typ obrázka**.
 - **Offline obrázok:** Tento typ vyberte vtedy, ak analyzujete obrázok pomocou nástroja HIKMICRO Analyzer.
 - **Termografická grafika:** Tento typ vyberte v prípade vlastného softvérového riešenia.
3. Pri zapnutom rozhraní živého náhľadu stlačením spúšte zachytíte snímku. Živý náhľad zamrzne a zariadenie zobrazí snímku s informáciou o teplote.
4. Stlačením tlačidla  uložíte obrázok, stlačením tlačidla  operáciu zrušíte.

Poznámka

Ak je zariadenie pripojené k počítaču, nie je možné snímať.

5.1 Zobrazenie snímok

Kroky:

1. V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
2. Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Obrázok**.
3. Stlačením tlačidla  /  vyberte obrázok a stlačením tlačidla  ho zobrazíte.
4. **Voliteľné:** Stlačením tlačidla  odstránite obrázok v rozhraní zobrazenia obrázka. Stlačením tlačidla  /  môžete prepínať medzi obrázkami.
5. Ukončíte stlačením tlačidla .

5.2 Exportovanie snímok

Účel:

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla typu C a môžete exportovať zaznamenané snímky.

Kroky:

1. Otvorte kryt rozhrania.
2. Pripojte kameru káblom typu C k počítaču a otvorte detegovaný disk.
3. Ak chcete zobrazíť súbory, vyberte a skopírujte snímky do počítača.
4. Odpojte zariadenie od svojho počítača.

Poznámka

- Pri prvom pripojení sa automaticky nainštaluje ovládač.
- Počas inštalácie disku NEODPOJTE pripojenie káblom typu C od počítača ani nevytiahnite kartu Micro SD, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.

6 Pripojenie aplikácie

HIKMICRO Viewer






Zariadenie podporuje pripojenie k sieti Wi-Fi aj k hotspotu siete WLAN. Pripojte zariadenie k aplikácii HIKMICRO Viewer a môžete zariadenie ovládať pomocou mobilnej aplikácie.

6.1 Pripojenie k sieti Wi-Fi

Skôr, ako začnete

Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu do telefónu.

Kroky:

- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Wi-Fi**.
- 3 Stlačením tlačidla  zapnete funkciu.
- 4 Stlačením tlačidla  môžete vybrať sieť Wi-Fi a zadať heslo.
- 5 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.
- 6 Spustíte aplikáciu a pridajte zariadenie medzi zariadenia online.

Výsledok

Pomocou aplikácie môžete zobrazíť živý náhľad alebo zachytiť snímky.

Poznámka






Niektoré modely podporujú sieť Wi-Fi. Pozrite si skutočné zariadenie alebo údajový hárok.

6.2 Pripojenie k hotspotu

Skôr, ako začnete

Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu HIKMICRO Viewer do telefónu.

Kroky:






- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Hotspot**.
- 3 Stlačením tlačidla  zapnete funkciu.
- 4 Nastavte heslo.
- 5 Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.
- 6 Pripojte telefón k hotspotu zariadenia.
- 7 Spustite aplikáciu a pridajte zariadenie medzi zariadenia online.

Výsledok

Pomocou aplikácie môžete zobrazíť živý náhľad alebo zachytiť snímky.

7 Nastavenia obrazu


Kroky:

1. V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazíť ponuku.
2. Stlačte tlačidlo  /  a vyberte **Obrázok**.
3. Stlačením tlačidla  prejdete do časti **Obrázok** -> **Režim náhľadu** a podľa potreby si zvolíte režim prezerania.
 - Termografické: Len termografické zobrazovanie.
 - Zlúčenie: Zlúčenie optického obrazu s termografickým. V tomto režime sa zobrazí zlúčený obraz s jasným okrajmi.
 - Obraz v obraze: Zobrazenie časti termografického zobrazenia na optickom zobrazení.
 - Optické: Len optické zobrazovanie.
4. **Voliteľné:** Ak vyberiete režim zlúčenia, musíte podľa vzdialenosti cieľa zvoliť **Miera zlúčenia**.
5. Stlačením tlačidla  uložíte a ukončíte.

Poznámka

Niektoré modely podporujú funkciu Nastavenia obrazu. Pozrite si skutočné zariadenia.

8 Nastavenie svetla LED

V rozhraní živého náhľadu stlačte tlačidlo  a v položke **Biele svetlo** môžete zapnúť alebo vypnúť svetlo LED.

Poznámka




Niektoré modely podporujú funkciu Biele svetlo. Pozrite si skutočné zariadenie alebo údajový hárok.

9 Vysielat' obrazovku

Skôr, ako začnete


- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodaného kábla typu C.
- Nainštalujte si do počítača aplikáciu HIKMICRO Analyzer, ktorá podporuje protokol UVC.

Kroky:


- 1 V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazit' ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo  /  a zapnite funkciu **Vysielat' obrazovku**.
- 3 Otvorte aplikáciu HIKMICRO Analyzer a môžete si v tejto aplikácii prezerať živý náhľad a prevádzku zariadenia.

10 Údržba

10.1 Zobrazenie informácií o zariadení




V rozhraní živého náhľadu stlačte tlačidlo  a výberom položky **Informácie o zariadení** môžete zobrazit' informácie o zariadení.


10.2 Nastavenie dátumu a času

V rozhraní živého náhľadu stlačte tlačidlo  a výberom položky **Čas a dátum** môžete nastaviť údaje.

10.3 Formátovanie pamätevej karty

Kroky:

1. V rozhraní živého zobrazenia môžete stlačením tlačidla  zobrazit' ponuku.
2. Stlačením tlačidla  /  vyberiete položku **Formátovanie pamäti**.

3. Stlačením tlačidiel  a **OK** spustíte formátovanie pamäťovej karty.

 **Poznámka**

Pred prvým použitím je potrebné pamäťovú kartu naformátovať.

10.4 Inovácia


Kroky:

1. Pripojte zariadenie káblom typu C k počítaču a otvorte detegovaný disk.
2. Prekopírujte súbor s inováciou a nahradte ho v koreňovom adresári tohto zariadenia.
3. Odpojte zariadenie od svojho počítača.
4. Reštartujte zariadenie a to sa potom inovuje automaticky. Proces inovácie sa bude zobrazovať na hlavnom rozhraní.

 **Poznámka**

Po inovácii sa zariadenie automaticky reštartuje. Aktuálnu verziu si môžete zobrazíť v časti **Ponuka > Informácie**.

10.5 Obnovenie zariadenia

V rozhraní živého náhľadu stlačte tlačidlo  a výberom položky **Obnoviť** môžete inicializovať zariadenie a obnoviť predvolené nastavenia.

11 Príloha

11.1 Referenčné informácie o obvyklej emisivite materiálu

| Materiál | Emisivita |
|-----------------|-----------|
| Ľudská pokožka | 0,98 |
| Plošne spoje | 0,91 |
| Cementový betón | 0,95 |
| Keramika | 0,92 |
| Guma | 0,95 |
| Lak | 0,93 |
| Drevo | 0,85 |
| Asfalt | 0,96 |
| Tehla | 0,95 |
| Piesok | 0,90 |

| Materiál | Emisivita |
|--------------|-----------|
| Pôda | 0,92 |
| Bavlna | 0,98 |
| Kartón | 0,90 |
| Biely papier | 0,90 |
| Voda | 0,96 |

11.2 Najčastejšie otázky (FAQ)

Otázka: Ukazovateľ nabíjania bliká načerveno.

Odpoveď: Skontrolujte položky uvedené nižšie.

1. Skontrolujte, či je zariadenie napájané štandardným napájacím adaptérom.
2. Skontrolujte, či je teplota prostredia vyššia ako 0 °C (32 °F).

Otázka: Snímanie zlyhalo.


Odpoveď: Skontrolujte položky uvedené nižšie:

1. Či nie je zariadenie pripojené k počítaču, pretože vtedy funkcia snímania nie je k dispozícii.
2. Či nie je úložný priestor plný.
3. Či nemá zariadenie vybitú batériu.

Otázka: Počítač nedokáže rozpoznať kameru.

Odpoveď: Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču pomocou štandardného kábla typu C.

Otázka: Kameru nemožno ovládať alebo nereaguje.

Odpoveď: Podržaním tlačidla  reštartujte kameru.



HIKMICRO

See the World in a New Way

Facebook: HIKMICRO Thermography

Instagram: hikmicro_thermography

E-mail: info@hikmicrotech.com

Internetová stránka: <https://www.hikmicrotech.com/>

LinkedIn: HIKMICRO

YouTube: HIKMICRO